

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**

**CONTACT GRILL**  
**CG 7280**



DA





H



A



G

F

E

D

B

C

Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af forkert brug.

Behold brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis dette apparat gives til tredjepart, skal denne brugsanvisning følge med.

- Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. Det bør ikke anvendes til kommercielle formål.
- Apparatet er kun beregnet til tilberedning af mad.
- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede brug.
- Brug ikke apparatet udendørs eller på badeværelset.
- Kontroller, at spændingen på typepladen er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding. Den eneste måde at afbryde apparatet fra lysnettet er ved at trække adapteren ud af stikkontakten.
- For yderligere beskyttelse bør dette apparat tilsluttes husholdningsstrøm med en effekt på ikke mere end 30 mA. Søg vejledning hos en elektriker.
- Undlad at nedsænke apparatet, strømledningen eller strømstikket i vand eller andre væsker. Hold det ikke under rindende vand og rengør ikke nogen af delene i opvaskemaskine.
- Tag strømstikket ud efter brug af apparatet, inden rengøring af det, inden rummet forlades, eller hvis der opstår en fejl. Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Ledningen må ikke vikles under apparatet.
- Hold kun apparatet i håndtaget. Undlad at transportere apparatet, før det er kølet helt af.
- Strømkablet må ikke bøjes eller klemmes, og du må ikke gnide det på skarpe kanter, for at forhindre eventuelle skader på det. Hold strømkablet væk fra varme overflader og åben ild.
- Brug ikke en forlængerledning til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis det eller ledningen er beskadiget.

- Vores GRUNDIG husholdningsapparater opfylder gældende sikkerhedsstandarder, og således, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget, skal de repareres eller udskiftes af forhandleren, et servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret og autoriseret person for at undgå farer. Forkert eller ukvalificeret reparation kan forårsage skader og risici for brugeren.
- Undlad under nogen omstændigheder at skille apparatet ad. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert håndtering.
- Hold altid apparatet væk fra børns rækkevidde.
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, psykiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der måtte være involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn uden opsyn.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, så længe det er i brug. Vi råder til yderste forsigtighed, når apparatet bruges i nærheden af børn og folk med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner.
- Før du bruger maskinen første gang, skal alle dele rengøres. Se detaljer i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Sørg altid for, at apparatet er kølet helt af, før du foretager rengøring.
- Tør apparatet og alt tilbehør, før du monterer alle delene og før du tilslutter apparatet strømmen.
- Betjen aldrig apparatet eller nogen dele heraf på eller i nærheden af varme overflader som f.eks. gasbrænder, elektrisk kogeplade eller opvarmet ovn.

## SIKKERHED OG OPSÆTNING

---

- Brug aldrig apparatet i eller i nærheden af brændbare, brandfarlige steder, materialer og møbler. Lad ikke apparatet komme i kontakt med eller blive dækket af brændbare materialer f.eks gardiner, tekstiler, vægge, osv. Sørg for, at apparatet altid holdes på en sikker afstand fra brændbare materialer og møbler.
- Læg ikke papir, pap eller plastik i eller under apparatet.
- Anvend kun apparatet med de medleverede dele.
- Brug aldrig apparatet med fugtige eller våde hænder.
- Brug altid apparatet på en stabil, flad, ren, tør og non-slip overflade.
- Sørg for, at der ikke er fare for, at ledningen kan ved et uheld trækkes eller at nogen kan snuble over det, når apparatet er i brug
- Placer apparatet således, at stikket altid er tilgængeligt.
- Under betjening bliver de tilgængelige dele af apparatet meget varme. Undgå kontakt med varme overflader.
- Klæb ikke fremmedlegemer på apparatet.
- Dette apparat må ikke betjenes med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem.
- I tilfælde af brand tages stikket ud af stikkontakten, før du bruger passende brandbekæmpelse.
- Rengør grillpladen regelmæssigt for at undgå risiko for brand. Sørg altid for, at der er tilstrækkelig ventilation under brug.
- Når du bruger det for første gang, kan der forekomme røg på grund af restprodukter. Men det betyder ikke, at apparatet er defekt. Første gang du tænder for apparatet, skal du bruge det uden mad. Sørg for ordentlig rumventilation.
- Hvis apparatet begynder at udsende overdreven røg eller flammer under drift, skal du straks stoppe grillningen og tage stikket ud af stikkontakten, før du fjerner maden. Vær forsigtig, maden kan være meget varmt.

- Hæld ikke vand på apparatet, især når det stadig er koblet til strømmen.
- Apparatet kan kun tændes, når stikket er tilsluttet en stikkontakt.
- Brug ikke værktøj eller andre genstande i apparatet. Metalgenstande kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Undgå at beskadige varmelementerne og mekanikken.
- Brug ikke apparatet som varmekilde.
- Åbn ikke apparatet, når det er låst. Hvis du bruger magt, kan apparatets mekanisme blive skadet.
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
- Rør ikke ved pladerne med skarpe eller slibende genstande, da de kan skade pladernes overflader.

# KORT FORTALT

Kære kunde,

Tillykke med købet af din nye GRUNDIG kontakt-grill CG 7280.

Læs vejledningen grundigt for at sikre fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra Grundig i mange år fremover.

## En ansvarlig tilgang!





GRUNDIG fokuserer på kontraktligt aftalte sociale arbejdsforhold med rimelige lønninger for både interne medarbejdere og leverandører. Vi lægger også stor vægt på effektiv udnyttelse af råstoffer med

kontinuerlig reduktion af affaldsmængden på flere tons plastik hvert år. Desuden er alt vores tilbehør til rådighed i mindst 5 år.

For en levedygtig fremtid.  
Af gode grunde. Grundig.

## Betjeningsfunktioner og dele

Se figuren på side 3.

- A** Drypbakke til fedt
- B** Låseudtræk (Åbn /Luk )
- C** Pladeholder
- D** Opbevaringsslids
- E** Indikator for temperaturindstilling
- F** Øvre/nedre grillplader
- G** Håndtag
- H** Pladelås

# FUNKTION


## Før første ibrugtagning

- 1 Fjern al emballage og alle labels og bortskaf dem i henhold til de gældende regler.
- 2 Før du bruger maskinen første gang, skal alle dele rengøres. Se detaljer i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- 3 Sørg for, at apparatet står i oprejst position og på en stabil, flad, ren, tør og skridsikker overflade.

### Forsigtig

- Når du bruger det for første gang, kan der forekomme røg på grund af restprodukter. Men det betyder ikke, at apparatet er defekt. Første gang du tænder for apparatet, skal du bruge det uden mad. Sørg for ordentlig rumventilation.

## Forberedelse

- 1 Træk ledningen helt fra oprulningsanordningen i bunden af grillen, og læg den ud.
- 2 Flyt låseudtræk **B** til .
- 3 Åbn grillen med håndtaget **C**.
- 4 Sæt ledningens stik ind i stikkontakten.

### Bemærk

- Når du tilslutter strømmen, skal indikatoren for temperaturindstilling **E** være sat i position 0.
- For at undgå, at fødevarer hænger fast i grillpladerne **F**, tilføj par dråber olie på pladerne og fordel olien vha. en pensel eller klud. Vær forsigtig; pladerne kan være meget varme.



## Grillning

### Bemærk

- Før du anbringer maden på grillen, lad grillen varme op i nogle minutter.
  - For at opnå bedste resultater, placer maden i midten af grillpladerne.
  - Grilltiden afhænger af typen og tykkelsen af maden og dine præferencer.
- 1 Læg maden i midten af den nederste grillplade. Brug håndtaget **G** til at åbne og lukke grillen.
  - 2 Drej indikatoren til temperaturindstilling **E** til position 1.
    - Temperaturindikatoren **E** lyser, og grillningen starter.
  - 3 Drej temperaturindikatoren **E** til position 0, og træk stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med grillningen.
  - 4 Tag maden fra grillen.

### Forsigtig

- Vær meget forsigtig, når du tager maden ud af grillen, da metaldele på apparatet og maden kan blive meget varme.
  - Brug redskaber lavet af træ eller egnet plast til at vende maden eller tage den fra grillen. Metalgenstande kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Undgå at beskadige varmelementerne og mekanikken.
- 5 Lad grillen køle helt af.
  - 6 Grillen rengøres efter hver brug for at forhindre bakterievækst og holde grillen i god stand (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
  - 7 Skub låseudtrækket **B** op for at låse apparatet.

### Hint og tips

- Pølser kan briste under grillning og kan medføre skader og forårsage roderi. Derfor anbefaler vi at stikke hul pølser eller skære dem lidt, før du lægger dem på grillen.

- Fersk kød giver bedre resultater end frosset eller optøet kød.
- Det er vigtigt, at kødet til grillning ikke er for tykt.

## Grillpositioner

### Lukket position

Den lukkede position er egnet til grillning ved høje temperaturer. Den øvre og nedre grillplade kommer i kontakt med maden. Denne stilling er velegnet til sandwich, toast, pizza, panini, hamburger, steaks og andre fødevarer, der kræver høje temperaturer i toppen og bunden.

### Bordgrill-position

I denne position kan grillen foldes ud. På den måde fås to store grillområder. Denne position er egnet til pølser, steaks, fisk, grøntsager og frugt.

- 1 Slip låseudtrækket **B** på begge sider.
- 2 Træk håndtaget **G** op, og hold det i denne position.
- 3 Før den øverste halvdel af grillen nedad.
- 4 Drej den justerbare stander til bordgrillpositionen for at gøre det nemmere at aflede fedt og saft. For den lukkede position, drej den justerbare stander tilbage til den oprindelige position.

## Afmontering og montering af grillpladerne

### Forsigtig

- Før du håndterer grillpladerne **[F]** skal du sørge for, at grillen er kølet helt af. Rør aldrig grillpladerne når de er varme.
- 1 Sluk for grillen, tag stikket ud af stikkontakten, og lad grillen køle helt af.
- 2 Fjern først fedt, olie og saft med køkkenrulle.
- 3 Skub pladeholderen **[C]** ned, og løft pladen. Brug samme fremgangsmåde til både den øvre og den nedre plade. Rør ikke ved varmeklader nedenunder pladerne efter fjernelse af pladerne.
- 4 Grillpladerne monteres ved at sætte dem bagfra ind i pladelåsene **[H]**. Sørg for, at pladerne klikker på plads.

## Rengøring og vedligeholdelse

### Forsigtig

- Brug aldrig benzin, opløsningsmidler, skurerengøringsmidler, metalgenstande eller hårde børster til at rengøre apparatet.
- Grillpladeren er belagte. Undgå at beskadige pladerne ved brug af hårde redskaber. Brug kun redskaber lavet af træ eller egnet plast og bløde klæder.
- Du må aldrig nedsænke apparatet eller ledningen i vand eller anden væske.
- 1 Sluk for maskinen og træk den ud af stikkontakten.
- 2 Lad apparatet køle helt ned.
- 3 Brug en fugtig blød klud og en smule mildt rengøringsmiddel til at rengøre apparatets yderside. Tør apparatets indre grundigt.
- 4 Grillplader **[F]** og fedtdrypbakke **[A]** kan rengøres med vand og en lidt mild sæbe.

### Bemærk

- Brug kun en svamp eller en blød klud til at rengøre grillpladerne, så non-stick-belægningen ikke beskadiges.
- For at fjerne fastsiddende mad fra grillen, lad grillpladerne ligge i opvaskemiddel og varmt vand i cirka 5 minutter.
- Rengør ikke grillplader og fedt drypbakke i opvaskemaskinen.
- Inden apparatet bruges efter rengøring, skal alle delene tørres omhyggeligt med et blødt håndklæde.

## Opbevaring

Før du pakker apparatet, lad det køle af, og rengør det grundigt. Luk grillpladerne ved at flytte låseudtræk **[B]** til **[U]**.

Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal det opbevares forsigtigt.

Sørg for, at apparatet ikke er tilsluttet strøm og er helt tørt.

Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.

Sørg for, at apparatet holdes væk fra børns rækkevidde.

## Miljømæssig bemærkning

Dette produkt er blevet fremstillet af højkvalitets dele og materialer, der kan genbruges og genanvendes.



Du bør derfor ikke bortskaffe produktet med normalt husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.

Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

## Tekniske data



Dette produkt lever op til de europæiske direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

**Strømforsyning:** 220 - 240 V~, 50/60 Hz

**Effekt:** 1800 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
D-90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 908 9000 14/16