

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**

# KETTLE

WK 7280

WK 7280 W







Lue tämä käyttöopas huolellisesti kokonaan ennen tämän laitteen käyttöä! Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vältetään väärästä käytöstä aiheutuneet vahingot!

Säilytä käyttöopas myöhemmä käyttöä varten. Jos tämä laite annetaan jollekin kolmannelle osapuolelle, anna myös käyttöopas uudelle haltijalle.

- Tämä laite on tarkoitettu vain yksityiseen kotitalouskäyttöön eikä sovellu ammattimaisen ruokatarjoilun tarkoituksiin. Laitetta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
- Laitetta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen. Pannu on suunniteltu veden keittämiseen. Älä käytä pannua minkään muun nesteen tai tinatun, purkitetun, pulloitetun ruoan kiehumtaan tai lämmittämiseen.
- Älä käytä laitetta syttyvien tai palavien pintojen tai materiaalien päällä tai läheisyydessä.

- Älä käytä laitetta ulkona tai kylpyhuoneessa.
- Tarkista, että tyyppikilven jännitelukema vastaa paikallista virran syötön jännitettä. Ainoa tapa kytkeä laite irti verkkovirrasta on irrottaa se pistorasiasta.
- Lisäsuojaa varten laite on liitettävä kotitalouden jännösvirtalaitteeseen, jonka virheellinen virransuojajakytkin ei ylitä 30 mA. Pyydä sähköasentajalta lisätietoja.
- Älä upota laitetta, pohjaa, sähköjohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen äläkä puhdista osia astianpesukoneessa.
- Irrota sähköjohto laitteen käytön jälkeen ennen laitteen puhdistamista, ennen huoneesta lähtöä tai jos ilmenee vika.
- Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä sitä johdosta.
- Älä kierrä sähköjohtoa laitteen ympäri.
- Älä purista tai taita virtajohtoa ja älä hiero sitä teräviin reunoihin vahingon ehkäisemiseksi. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta ja avotulesta.

# TURVALLISUUS JA ASETUKSET

---

- Älä käytä laitteen kanssa jatkojohtoa..
- Älä käytä laitetta, jos sen sähköjohto on vahingoittunut.
- GRUNDIG-kotitalouslaitteemme ovat soveltuvien turvallisuusstandardien mukaisia. Jos laite tai virtajohto vahingoittuu, sen korjaaminen tai vaihtaminen on jätettävä huoltokeskukselle vaarojen välttämiseksi. Väriin tehty tai valtuuttamaton korjaus voi aiheuttaa käyttäjälle vaaroja.
- Älä purkaa laitetta missään olosuhteissa. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä sopimattoman käsittelyn aiheuttamista vahingoista.
- Tätä laitetta voi käyttää 8 vuotiaat ja vanhemmat lapset sekä sellaiset henkilöt, joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, jos heidän laitteen käyttöä seurataan tai ovat saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän ylläpitoa ilman valvontaa.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, niin kauan kuin se on käytössä. Laitetta on käytettävä erityisen varovasti lähellä lapsia ja henkilöitä, joilla on rajoitetut fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt.
- Puhdista huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttöä kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin veden kanssa. Katso täydet lisätiedot "Puhdistus ja huolto" -osasta.
- Kuivaa laite ennen päävirtaan kytkemistä.
- Älä käytä tai sijoita mitään laitetta kuuman pinnan päälle tai lähelle, kuten kaasulieden, sähkölieden tai lämmitetyn uunin lähellä.
- Käytä laitetta vain toimitukseen kuuluvien osien kanssa.
- Käytä laitetta sen alkupeiräisellä pohjalla. Älä käytä pohjaa mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta kosteilla tai märillä käsillä.
- Käytä laitetta aina tukevalla, tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla.

## TURVALLISUUS JA ASETUKSET

---

- Varmista, ettei ole vaaraa, että sähköjohtoa voisi vahingossa vetää irti, tai ettei kukaan voi kompastua siihen, kun laite on käytössä.
- Sijoita laite niin, että pistoke on aina tavoitettavissa.
- Pidä laitetta vain kahvasta kiinni. On olemassa palovammavaara. Vältä kuumiin pintoihin koskemista sekä purkautuvaan höyryyn koskemista.
- Sijoita kansi siten, että kuuma höyry katsoo sinusta pois päin.
- Älä avaa kantta veden kiehuessa. Ole varovainen kun avaat kantta veden kiehumisen jälkeen. Pannusta poistuva höyry on hyvin kuuma.
- Varmista, että pannua käytettäessä kansi pysyy aina sopivasti kiinni.
- Älä koskaan täytä laitetta maksimitasomerkin yli. Jos laite ylitäytetään, kiehuva vettä voi roiskahtaa ulos.
- Älä täytä pannua minimitasomerkin alle.
- Älä koskaan käytä laitetta ilman vettä.
- Älä täytä pannua, kun se on sijoitettu pohjaan.
- Älä laita vieraita esineitä laitteen päälle.

# LAITE YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Hyvä asiakas,

Onneksi olkoon uuden GRUNDIG pannun WK 7280/WK 7280 W oston johdosta.

Lue huolellisesti seuraavat huomautukset, jotta voit käyttää laadukasta GRUNDIG tuotettasi usean vuoden ajan.

## Vastuullinen lähestymistapa!



GRUNDIG keskittyy sopimuksiensa mukaisesti sosiaalisiin työolosuhteisiin oikeudenmukaisiin palkkoihin niin sisäisten työntekijöiden kuin tavarantoimittajien osalta. Raaka-aineiden tehokas

käyttö on myös erittäin tärkeää, jatkuvalla usean tonnin muovijätteen vähentämisellä vuosittain. Lisäksi laitteiden lisävarusteet ovat saatavilla vähintään 5 vuoden ajan.

Elämisen arvoisen tulevaisuuden puolesta. Hyvästä syystä. Grundig.

## Säätimet ja osat

Katso kuva sivulla 3.

- A** Nokka
- B** Vedensuodatin (sisäpuolella)
- C** Kansi
- D** Kannen vapautuspainike
- E** Kahva
- F** Vedentason merkki
- G** Vesisäiliöllä
- H** Virtajalusta
- I** Poreilutoiminnon painike
- J** On/Off-painike
- K** Lämpötilan valintapainike
- L** Lämpötilan merkkivalo

## KÄYTTÖ

### Valmistelu

- 1 Puhdista pannu hyvin ennen ensimmäistä käyttöä ja heitä ensimmäisen kahden kiehumiskierroksen vesi pois.

### Käyttö

- 1 Paina kannen vapautuspainiketta **D** pannussa ja avaa kansi **C**.
- 2 Täytä vesisäiliö **G** vedellä.

#### Huomautuksia

- Älä aseta vesisäiliötä **G** alustaan, **H** kun täytät säiliön vedellä.
  - Älä täytä vesisäiliötä **G** maksimitasomerkin yli tai alle minimitasomerkkiä.
- 3 Sulje kansi **C** kunnes se naksauttaa paikalleen.
  - 4 Aseta vesisäiliö **G** pohjaosaan **H**. Varmista, että se on pystyasennossa ja vakaa.

- 5 Liitä pistoke pistorasiaan.

- 6 Valitse haluamasi lämpötila painamalla valintapainiketta **K**. Painiketta **K** painettaessa lämpötilan valinta kiertää jaksossa arvoja 100 -> 80, 60, 40 ja takaisin 100.  
- Lämpötilan merkkivalo **L** vilkkuu.

- 7 Poreilutoiminto voidaan aktivoida haluttaessa painamalla painiketta **I**.  
- Painikkeen merkkivalo **I** syttyy.

#### Huomautuksia

- Kun poreilutoiminnon painiketta **I** painetaan valmistusilassa valitsematta haluttua lämpötilaa, painikkeen **I** merkkivalo sammuu 10 sekunnin kuluttua.

- 8** Paina On/Off-painiketta [J].
- On/Off-painikkeen [J] valo syttyy ja vedenkeitto alkaa.
  - Kun laite on käytössä, asetuslämpötilan merkkivalo vilkkuu. Sillä aikaa veden todellinen lämpötila näytetään vastaavassa lämpötilan merkkivalossa kunnes asetuslämpötila saavutetaan.

## Huomio

- Kannen [C] tulee aina olla suljettu lämmitysprosessin aikana; muuten pannu ei kytkeydy automaattisesti pois.
  - Lämpötila voidaan muuttaa tai asettaa vedenkeiton aikana painamalla lämpötilan asetuspainiketta [K].
- 9** Kun haluttu lämpötila saavutetaan, On/Off-painikkeen [J] merkkivalo sammuu ja vesipannu lopettaa toimintansa.
- Lämpötilan merkkivalot [L] sammuvat 60 sekunnin kuluttua ja vesipannu palaa valmiustilaan.

## Huomautuksia

- Jos haluat keskeyttää vedenkeiton käsin, paina On/Off-painiketta [J].
  - Jos poreilutoiminto on aktivoitu, vesipannu käynnistää vedenkeiton, kun lämpötila laskee alle halutun lämpötilan. Poreilutoiminto sammutetaan automaattisesti 30 minuutin kuluttua.
- 10** Vedä pistoke pois pistorasiasta.
- 11** Ota vesisäiliö pois pohjasta [H]. Pidä vain kahvasta kiinni [E].

## Varotoimi

- Älä avaa kantta [C], koska kuumaa vettä voi roiskahda ulos. Varmista, ettei vettä roiskahda pohjan päälle [H].
- 12** Kaada vesi suutimesta [A] käyttämäsi kuppiin tai lasiin.

## Huomio

- Anna pannun jäähtyä jokaisen lämmitysprosessin välillä.

## Vinkkejä ja vihjeitä

- Vesipannu on varustettu vedensuodattimella [B], joka suodattaa kalkin ja muut jäänneokset kun vettä kaadetaan ulos.
- Käytä pehmennettyä tai suodatettua vettä kalkkikivikerääntymän ehkäisemiseksi.



## Puhdistus ja huolto

### Varotoimi

- Älä koskaan käytä bensiiniä, luotinaineita tai hiovia puhdistusaineita, metallisineitä tai kovia harjoja laitteen puhdistamiseen.
  - Älä laita laitetta, alustaa **H** tai sähköjohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.
- 1 Sammuta laite ja irrota sähköjohto pistorasiasta.
  - 2 Anna laitteen jäähtyä täysin.
  - 3 Käytä kuivaa kangasta ja vähän mietoa puhdistusainetta laitteen kotelon puhdistamiseksi.
  - 4 Vedensuodatin **B** voidaan poistaa puhdistamista varten. Teet tämän seuraavalla tavalla:
    - Paina vapautinta alaspäin ja irrota suodatin.
    - Puhdista suodatin kalkinkertymän tasosta riippuen vedellä ja sitruunamehulla tai väkiviinaetikalla. Käytä pehmeää harjaa.
    - Aseta suodatin takaisin paikoilleen yläkautta, kunnes se naksauttaa paikoilleen.

### Huomio

- Ennen kuin käytät laitetta puhdistamisen jälkeen, kuivaa kaikki osat huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä.

## Pannun kalkinpoisto

Pannun kalkinpoisto pidentää sen käyttöikää. Kalkinpoiston aika riippuu veden kovuudesta alueellasi.

- 1 Täytä pannu vedellä, kolme neljäsosaa enimmäismäärästä.
- 2 Lisää väkiviinaetikkaa tai sitruunamehua pannuun sen enimmäistasoon asti.
- 3 Kiehauta nestettä (katso toimintajaksoa).
- 4 Kun pannu on kytketty pois, vedä laite pistorasiasta irti.
- 5 Jätä neste pannuun muutamaksi tunniksi.
- 6 Kaada neste ulos ja huuhtelee pannun sisäosa perusteellisesti.
- 7 Täytä pannu puhtaalla vedellä ja kiehauta.

- 8 Tyhjennä pannu taas ja huuhtelee se taas vedellä.

### Huomautuksia

- Jos siinä on vieläkin kalkkia, toista toimenpide.
- Voit myös käyttää sellaista kalkinpoistoainetta, joka sopii vesipannuille. Jos käytät kalkinpoistoainetta, noudata sen ohjeita.

### Varoitus

- Jos et poista kalkkia pannusta, vaikka käytät sitä pitkään, vesisäiliön pohjan sisäosa peittyy täysin kalkilla eikä laite enää toimi. Tässä tapauksessa se on vietävä huoltokeskukseen korjattavaksi.
- Takuuvaatimuksia ei hyväksytty sopimattoman käsittelyn aiheuttamista vahingoista.

## Säilytys

- Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä se huolella.
- Varmista, että laite on irrotettu verkkovirrasta ja täysin kuiva.
- Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa.
- Muista säilyttää laite lasten ulottumattomissa.

## Ympäristöhuomautus

Tuote on valmistettu korkealaatuisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja jotka soveltuvat kierrätykseen.



Älä siksi hävitä laitetta normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöönsä päätyttyä. Toimita se sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Tämä on ilmaistu tuotteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa

tällä symbolilla.

Ota selvää paikallisviranomaisilta lähimmän keräyspisteen sijainti.

Auta suojelemaan ympäristöä kierrättämällä käytetyt tuotteet.

## Tekniset tiedot



Tämä tuote noudattaa EU-direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY, 2009/125/EY ja 2011/65/EU

vaatimuksia.

**Virtalähde:** 220-240 V ~, 50/60 Hz

**Teho:** 2000-2400 W

Oikeus teknisiin ja muotoilumuutoksiin pidetään.

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
D-90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 908 6700 13/20