

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

CONTACT GRILL
CG 7280



NO





H



A



G

F

E

D

B

C

Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle instruksjoner ang. sikkerhet for å unngå skader som følge av ukorrekt bruk.

Ta vare på instruksjonsmanualen til framtidig referanse. Hvis dette apparatet gis til en tredjepart, må denne bruksanvisningen også følge med.

- Apparatet er konstruert utelukkende for bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til kommersielle formål.
- Apparatet er kun konstruert til tilbereding av mat.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det er beregnet til.
- Apparatet skal ikke brukes utendørs eller på badet.
- Kontroller om nettspenningen på typeskiltet samsvarer med det lokale strømnettet. Den eneste måten å koble enheten fra nettstrømmen på, er å trekke ut støpselet fra veggut-taket.
- For ekstra beskyttelse skal dette apparatet tilkobles en feilstrømbryter (jordfeilbryter) i boligen med en utløserstrøm på maks. 30 mA. Rådfør deg med en elektriker ang. dette.
- Ikke neddykk apparatet, strømledningen eller strømpluggen i vann eller andre væsker. Ikke hold det under rennende vann, og vask ikke noen av delene i oppvaskmaskin.
- Koble fra strøpstøpselet etter bruk av apparatet, før rengjøring av apparatet, før du forlater rommet eller hvis en feil oppstår. Ikke ta ut støpselet ved å dra i selve kabelen.
- Ikke surr strømledningen rundt apparatet. Pakk inn strømledningen under apparatet.
- Hold kun apparatet etter håndtaket. Ikke transporter apparatet før det er nedkjølt.
- For å forhindre skader, klem ikke og bøy ikke strømledningen og la den ikke gnis mot skarpe kanter. Hold ledningen på avstand fra varme overflater og åpne flammer.
- Ikke bruk en skjøteledning sammen med apparatet.

SIKKERHET OG OPPSETT

- Apparatet skal aldri brukes dersom strømledningen eller apparatet er skadet.
- Våre GRUNDIG husholdningsapparater oppfyller de gjeldende sikkerhetsstandardene. Derfor, hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må det repareres eller skiftes ut av forhandleren, et servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert og autorisert servicetekniker for å unngå fare. Feilaktig eller ukvalifisert reparasjonsarbeid kan forårsake fare og risiko for brukeren.
- Ikke demonter apparatet under noen omstendighet. Ingen garantikrav godtas ved skader som oppstår som følge av feilhåndtering.
- Hold alltid apparatet utenfor barns rekkevidde.
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen fra åtte år og oppover og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som bruken innebærer. Barn får ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i bruk. Det anbefales å være ekstra forsiktig ved bruk av apparatet i nærheten av barn og personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne.
- Rengjør alle deler før apparatet brukes for første gang. Se detaljer i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold".
- Det må alltid kontrolleres at apparatet er nedkjølt før rengjøring.
- Tørk apparatet og alt tilbehør før du setter på delene og før du kobler det til strømmettet.

SIKKERHET OG OPPSETT

- La aldri noen del av dette apparatet være i drift eller være plassert på eller i nærheten av varme overflater, slik som en gassbrenner, elektrisk varm plate eller varm ovn.
- Bruk aldri apparatet i eller i nærheten av brennbare, antennelige steder, materialer eller møbler. Ikke la apparatet komme i kontakt med eller dekkes av antennelige materialer, slik som f.eks. gardiner, tekstiler, vegger osv. Se til at apparatet alltid holdes i trygg avstand til antennelige materialer og møbler.
- Ikke bruk papir, papp, plast i eller under apparatet.
- Bruk kun apparatet med de medfølgende delene.
- Ikke bruk apparatet med fuktige eller våte hender.
- Bruk alltid apparatet på et stabilt, flatt, rent, tørt og sklisikkert underlag.
- Påse at det ikke er noen fare for at strømledningen ved uhell kan trekkes ut, eller at noen kan snuble over den når enheten er i bruk.
- Plasser enheten på en slik måte at støpselet alltid er tilgjengelig.
- Deler av apparatet kan bli svært varme under bruk. Unngå å komme borti varme overflater.
- Ikke plasser noen fremmedlegemer på apparatet.
- Dette apparatet må ikke brukes med en ekstern klokke-timer eller et separat fjernkontrollsystem.
- Ved brann skal støpselet trekkes ut fra vegguttaket før bruk av passende brannbekjempelsestiltak.
- For å unngå fare for brann skal grillplaten rengjøres ofte. Sørg alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon i løpet av bruken.
- Når apparatet brukes for første gang, kan det oppstå røyk på grunn av produksjonsrester. Dette betyr ikke at det er noe galt med produktet. Bruk apparatet uten mat den første gangen du slår det på. Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.

- Hvis det kommer mye røyk eller flammer ut av apparatet må arbeidet umiddelbart stanses og apparatet må kobles fra strømmen før du tar ut maten. Vær forsiktig - maten kan være svært varmt.
- Ikke hell vann på apparatet, spesielt når det fortsatt er tilkoblet strøm.
- Apparatet kan kun slås på når støpselet er tilkoblet et veggut-tak.
- Ikke bruk verktøy eller gjenstander i apparatet. Metallgjenstander kan forårsake kortslutninger eller elektrisk støt. Ikke skad varmelementene og mekanikken.
- Ikke bruk apparatet som varmekilde.
- Ikke åpne apparatet i låst stilling. Hvis du bruker makt på apparatet kan mekanismen svekkes.
- Apparatet skal bare tilkobles en jordnet stikkontakt.
- Ikke vær borti platene med skarpe eller slipende gjenstander, da dette kan skade overflaten på platene.

HURTIG OVERSIKT

Kjære kunde,

Gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIG Contact Grill CG 7280.

Vennligst les følgende brukermerknader nøye for å sikre full glede over ditt kvalitetsprodukt fra GRUNDIG i mange år fremover.

En ansvarlig tilnærming!



GRUNDIG fokuserer på avtalemessige sosiale arbeidsforhold med rimelige lønninger både for interne ansatte og leverandører. Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råvarer med kontinuerlig

avfallsreduksjon av flere tonn plast hvert år. Dessuten er alt vårt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år.

For en framtid det er verdt å leve.

Av en god grunn. Grundig.

Kontrollenheter og deler

Se figuren på side 3.

- A** Fettoppsamler
- B** Låsebryter (Åpne /Lukke)
- C** Plateholder
- D** Oppbevaringsspor
- E** Indikator for temperaturinnstilling
- F** Øvre/nedre grillplater
- G** Håndtak
- H** Platelås

DRIFT

Før førstegangs bruk

- 1 Fjern alle paknings- og klistremerkematerialer og kast dem ifølge de gjeldende lovbestemte forskriftene.
- 2 Rengjør alle deler før apparatet brukes for første gang. Se detaljer i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold".
- 3 Se til at apparatet plasseres stående på et stabilt, flatt, rent, tørt og anti-glideunderlag.

Forsiktig

- Når apparatet brukes for første gang, kan det oppstå røyk på grunn av produksjonsrester. Dette betyr ikke at det er noe galt med produktet. Bruk apparatet uten mat den første gangen du slår det på. Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.

Klargjøring

- 1 Trekk strømledningen helt ut av ledningsspolen nederst på kontaktgrillen, og legg den ut.
- 2 Flytt låsebryteren **B** til .
- 3 Åpne kontaktgrillen med håndtaket **G**.
- 4 Koble strømstøpset inn i vegguttaket.

Merknader

- Ved tilkobling til strømforsyning må indikatoren for temperaturinnstilling **E** må være satt i stillingen 0.
- For å hindre at maten sitter fast i grillplatene, **F** kan du dryppe noen dråper stekeolje på platene og smøre den ut med en pensel eller en klut. Vær forsiktig-platene kan være svært varme.

Grilling

Merknader

- La grillen forvarmes ett par minutter før du legger maten på grillen.
 - Legg maten på midten av grillplatene for å oppnå de beste grillresultatene.
 - Grilletiden avhenger av typen mat og tykkelsen på den, og din personlige smak.
- 1 Legg maten på midten av grillplaten. Bruk håndtaket **G** for å åpne og lukke grillen.
 - 2 Still indikatoren for temperaturinnstilling **E** til posisjon 1.
 - Indikatoren for temperaturinnstilling **E** lyser, og prosessen starter.
 - 3 Still indikatoren for temperaturinnstilling **E** til stilling 0 og koble strømledningen fra stikkontakten når du vil stoppe prosessen.
 - 4 Ta maten ut av grillen.

Forsiktig

- Vær svært forsiktig når du tar maten ut av apparatet, siden metalldelene på apparatet og maten kan bli svært varme.
 - Bruk treredskeer eller redskaper av egnet plast til å dekke til maten eller ta den av grillen. Metallgjenstander kan forårsake kortslutninger eller elektrisk støt. Ikke skad varmelementene og mekanikken.
- 5 La grillen kjøles helt ned.
 - 6 Rengjør grillen etter hver bruk for å hindre bakterievekst og for å bevare grillen i god tilstand (Se delen "Rengjøring og pleie").
 - 7 Skyv låsebryteren **B** opp for å låse apparatet.

Hjelp og tips

- Pølser kan eksplodere under grilling. Dette kan føre til personskader og lage mye søl. Derfor må det stikkes hull eller lages snitt i pølsene før de legges på grillen.

- Fersk mat produserer bedre resultater enn frosen eller tint kjøtt.
- Det er viktig at kjøttet som skal grilles ikke er for tykt.

Grillposisjoner

Lukket posisjon

Den lukkede posisjonen egner seg for grilling ed høye temperaturer. Den øvre og nedre grillplaten kommer ikke i kontakt med maten. Denne posisjonen egner seg til tilberedning av sandwicher, toast, pizza, panini, hamburger, biff og andre matvarer som krever høye temperaturer over og under.

Bordgrillposisjon

I denne posisjonen kan grilles brettes ut, og brukes med to store grillområder. Denne posisjonen egner seg til tilberedning av pølser, biff, fisk, grønnsaker og frukt.

- 1 Frigjør låsebryteren **B** på begge side.
- 2 Trekk opp håndtaket **G**, og hold det i denne stillingen.
- 3 Før den øvre halvdel av grillen nedover.
- 4 Drei det justerbare stativet til bordgrillposisjonen for å gjøre avrenning av fett og saft enklere. For lukket posisjon, drei det justerbare stativet tilbake til opprinnelig posisjon.

Ta grillplatene ut, og sette dem på

Forsiktig

- Påse at grillen er helt avkjølt før du håndterer grillplatene **[F]**. Aldri ta på grillplatene når de er i bruk.
- 1 Slå av grillen, koble fra strømstøpselet og la grillen avkjøles helt.
 - 2 Fjern først fett, olje og saft med tørkepapir.
 - 3 Skyv plateholderen **[C]** ned, og hold platen opp. Følg de samme trinnene for øvre og nedre plate. Ikke rør varmespolene under platene når du har tatt platene av.
 - 4 Når du skal sette grillplatene på, setter du dem inn i plateklemmene fra baksiden **[H]**. Se til at platene klikker på plass.

Rengjøring og pleie

Forsiktig

- Benytt aldri bensin, løsningsmidler, skurende rengjøringsmidler eller metallgjenstander og harde børster for å rengjøre apparatet.
 - Grillplatene er belagt. Ikke skad platene med harde redskaper. Bruk kun redskaper av tre eller egnet plast og myke kluter.
 - Legg aldri apparatet eller strømledningen i vann eller noen annen væske.
- 1 Slå av apparatet og koble strømstøpselet fra vegguttaket.
 - 2 La apparatet kjøles helt ned.
 - 3 Bruk en fuktig, myk klut og litt mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre utsiden av apparatet. Tørk apparatet grundig utvendig.
 - 4 Grillplatene **[F]** og fettoppsamlere **[A]** kan rengjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel.

Merknader

- Bruk bare en svamp eller en myk klut til å rengjøre grillplatene slik at belegget ikke ødelegges.
- Mat som sitter fast i grillen fjernes ved å legge grillplatene i bløt i varmt såpevann i fem minutter.
- Ikke rengjør grillplatene eller fettoppsamlere i oppvaskemaskinen.
- Tørk alle deler forsiktig med et mykt håndkle før apparatet brukes etter rengjøring.

Oppbevaring

Apparatet må avkjøles og rengjøres grundig før det settes til oppbevaring. Lukk grillplatene ved å skyve låsebryterne **[B]** til **[L]**.

Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet over lang tid, oppbevar det på et trygt sted.

Se til at apparatet er frakoblet og helt tørt.

Oppbevar apparatet på et kjølig og tørt sted.

Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig for barn.

Merknad ang. miljøvern

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes, og som egner seg til resirkulering.



Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater.

Dette er vist ved hjelp av dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og på pakningen.

Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted.

Bidra til å beskytte miljøet ved å gjenvinne brukte produkter.

Tekniske data



Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2004/108/EU, 2006/95/EU, 2009/125/EU og 2011/65/EU.

Strømforsyning: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Effekt: 1800 W

Retten til tekniske endringer og forandringer mht. design reservert.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 9000 14/16