

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

KETTLE

WK 7280

WK 7280 W



NO





Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle instruksjoner ang. sikkerhet for å unngå skader som følge av ukorrekt bruk.

Ta vare på instruksjonsmanualen til framtidig referanse. Skulle dette apparatet bli gitt til en tredjeperson, må instruksjonsmanualen også overleveres denne.

- Dette apparatet er beregnet til bruk i private husholdninger, og egner seg ikke til bruk i profesjonell catering. Det bør ikke brukes kommersielt.
- Det skal ikke brukes til kommersielle formål.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det er beregnet til. Kjelen er utformet til å koke vann. Ikke bruk kjelen til å koke og varme opp noen andre væsker eller hermetisk, konservert, pakket mat.
- Bruk aldri apparatet i eller i nærheten av brennbare, antennelige plasser og materialer.
- Apparatet skal ikke brukes utendørs eller på badet.
- Kontroller om nettspenningen på typeskiltet samsvarer med det lokale strømnettet. Den eneste måten å koble enheten fra nettstrømmen på, er å trekke ut støpselet fra veggut-taket.
- For ekstra beskyttelse skal dette apparatet tilkobles en feilstrømbryter (jordfeilbryter) i boligen med en utløserstrøm på maks. 30 mA. Forhør deg med elektrikeren om råd.
- Ikke neddykk apparatet, basen, strømledningen eller strømpluggen i vann eller andre væsker, og ikke rengjør delene i oppvaskmaskinen.
- Koble fra strømstøpselet etter bruk av apparatet, før rengjøring av apparatet, før du forlater rommet eller hvis en feil oppstår.
- Ikke ta ut støpselet ved å dra i selve kabelen.
- Ikke surr strømledningen rundt apparatet.
- Ikke klem eller bøy strømledningen, og la den ikke komme borti skarpe kanter slik at det oppstår farlige situasjoner.

SIKKERHET OG OPPSETT

- Hold strømleningen på avstand fra varme overflater og åpne flammer.
- Ikke bruk skjøteledning til dette apparatet.
 - Apparatet skal aldri brukes dersom strømleningen eller apparatet er skadet.
 - Våre GRUNDIG-apparater til bruk i husholdningen er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder, så hvis apparatet eller strømleningen er skadet, må den repareres eller byttes ut av et autorisert servicesenter for å unngå farer. Feilaktig eller ukvalifisert reparasjonsarbeid kan forårsake fare og risiko for brukeren.
 - Ikke demonter apparatet under noen omstendighet. Ingen garantikrav godtas ved skader som oppstår som følge av feilhåndtering.
 - Dette apparatet kan brukes av barn i alderen fra åtte år og oppover og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som bruken innebærer. Barn får ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 - Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i bruk. Det anbefales å være ekstra forsiktig ved bruk av apparatet i nærheten av barn og personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjons-evne.
 - Før du bruker apparatet for første gang, rengjør nøye alle delene som kommer i kontakt med vann. Fullstendige detaljer finnes i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold".
 - Tørk apparatet før det kobles til strømuttaket.
 - La aldri noen del av dette apparatet være i drift eller være plassert på eller i nærheten av varme overflater, slik som en gassbrenner, komfyr eller varm ovn.
 - Bruk kun apparatet med de medfølgende delene.

SIKKERHET OG OPPSETT

- La apparatet være i drift sammen med dets originalsokkel (-base). Bruk ikke sokkelen (basen) til noe annet formål.
- Ikke bruk apparatet med fuktige eller våte hender.
- Bruk alltid apparatet på et stabilt, flatt, rent og tørt underlag.
- Påse at det ikke er noen fare for at strømledningen ved uhell kan trekkes ut, eller at noen kan snuble over den når enheten er i bruk.
- Plasser enheten på en slik måte at støpselet alltid er tilgjengelig.
- Hold kun apparatet etter håndtaket. Det er fare for forbrenninger. Unngå kontakt med varme overflater, samt med dampen som avgis.
- Posisjoner lokket slik at den varme dampen rettes bort fra deg.
- Ikke åpne lokket når vannet koker. Vær forsiktig når du åpner lokket etter at vannet har kokt. Dampen som kommer ut av kjelen er svært varm.
- Se til at lokket alltid er godt lukket når du bruker lokket.
- Fyll aldri apparatet til over maksimumsnivå-indikatoren. Hvis det er overfylt, kan kokende vann sprute ut.
- Fyll aldri kjelen under minimalnivå-indikatoren.
- Bruk aldri apparatet uten vann.
- Ikke fyll kjelen når den er satt på basen.
- Ikke plasser noen fremmedlegemer på apparatet.

HURTIG OVERSIKT

Kjære kunde,

Gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIG-kjele WK 7280/WK 7280 W.

Vennligst les den følgende brukerveiledningen nøye for å sikre at du kan få glede av ditt kvalitetsprodukt fra GRUNDIG i mange år framover.

En ansvarlig tilnærming!



GRUNDIG fokuserer på avtalemessige sosiale arbeidsforhold med rimelige lønninger både for interne ansatte og leverandører. Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råvarer med kontinuerlig

avfallsreduksjon av flere tonn plast hvert år. Dessuten er alt vårt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år.

For en framtid det er verdt å leve. Av en god grunn. Grundig.

Kontrollenheter og deler

Se figuren på side 3.

- A** Tut
- B** Vannfilter (innsiden)
- C** Lokk
- D** Lokkfrigjøringsknapp
- E** Håndtak
- F** Vannvåindikator
- G** Vannbeholder
- H** Strømsokkel
- I** Putrefunksjonsknapp
- J** På/av-knapp
- K** Temperaturvalgsknapp
- L** Temperaturindikatorlys

Klargjøring

- 1 Rengjør vannkokeren godt før første gangs bruk og slå ut vannet fra de to første gangene du koker opp vann.

Drift

- 1 Skyv lokkfrigjøringsknappen **D** på kjelen for å åpne lokket **C**.
- 2 Fyll vannbeholderen **G** med vann.

Merknader

- Plasser ikke vannbeholderen **G** oppå basen (sokkelen) **H** mens du fyller den med vann.
 - Fyll aldri vanntanken **G** over maksimalnivå-indikatoren eller under minimalnivå-indikatoren.
- 3 Lukk lokket **C** inntil det klikker på plass.
 - 4 Plasser vannbeholderen **G** oppå basen (sokkelen) **H**. Pass på at det sitter i en oppreist og stabil posisjon.
 - 5 Sett støpselet inn i strømuttaket.
 - 6 Velg ønsket temperatur ved å trykke på valgalternativs-knappen **K**. Når det er trykket på **K** knappen, vil temperatur-valgalternativene kretse i ring fra 100-80, 60, 40 og tilbake til 100 på nytt.
 - Temperatur-indikatorlyset **L** vil blinke.
 - 7 Hvis ønskelig, kan putre- (småkoke)funksjonen aktiveres ved å trykke på knappen **I**.
 - Indikatorlyset i knappen **I** slås på.

Merknader

- Når du trykker på putre- (småkoke)funksjonsknappen **I** i stand by-modus uten å velge ønsket temperatur, vil indikatorlampen i knappen **I** slukkes etter 10 sekunder.
- 8 Trykk inn på/av-knappen **J**.
 - Indikatorlyset i på/av-knappen **J** lyser opp og kokeprosessen begynner.
 - Når maskinen er i drift, vil den innstilte temperaturens indikatorlampe blinke. I mellomtiden vil aktuell vanntemperatur angis av indikatorlampen som viser relevant temperatur inntil den innstilte temperaturen er oppnådd.

NB!

- Lokket **C** bør alltid være lukket i løpet av oppvarmingsprosessen; ellers vil ikke vannkokeren slås av automatisk.
 - Ønsket temperatur kan endres eller stilles inn under oppvarmingsprosessen ved å trykke på temperaturinnstillingsknappen **K**.
- 9 Når ønsket temperatur er nådd, slukkes indikatorlampen i på/av-knappen **J** og vannkokeren slutter å være i drift.
 - Etter 60 sekunder slukkes temperatur-indikatorlampene **L** og vannkokeren returnerer til stand by-modus.

Merknader

- Hvis du ønsker å stoppe oppvarmingsprosessen manuelt, trykk da på på/av-knappen **J**.
 - Hvis putre- (småkoke-)funksjonen er aktivert, vil vannkokeren starte oppvarmingsprosessen når temperaturen faller under ønsket temperatur. Etter 30 minutter vil putre- (småkoke-)funksjonen avbrytes automatisk.
- 10 Ta støpselet ut av vegguttaket.
 - 11 Ta vannbeholderen bort fra sokkelen (basen) **H**. Hold kun apparatet etter håndtaket **E**.

Forsiktig

- Åpne ikke lokket, **C** ettersom varmt vann vil kunne sprute ut. Pass på at det ikke spruter vann på basen **H**.
- 12 Hell vannet ut av tuten **A** ned i koppen eller glasset du ønsker å bruke.

NB!

- La kjelen kjøles ned mellom hver oppvarmingsprosess.

Hint og tips

- Vannkokeren er utstyrt med et filter **B** som filtrerer ut kalk og andre typer restavfall når vannet helles ut.
- Bruk myknet eller filtrert vann for å forebygge kalkoppbygging.

Rengjøring og pleie

Forsiktig

- Bruk aldri bensin, løsemidler eller skurende rengjøringsmidler, metallgjenstander eller harde børster til å rengjøre apparatet.
 - Legg aldri apparatet, sokkelen (basen) **H** eller strømledningen i vann eller annen væske.
- 1 Slå av apparatet og dra ut strømstøpselet fra vegguttaket.
 - 2 La apparatet kjøles helt ned.
 - 3 Bruk en fuktig, myk klut og litt mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre utsiden av apparatet.
 - 4 Vannfilteret **B** kan tas av for rengjøring. For å gjøre dette:
 - Trykk utløseren nedover og ta ut filtret.
 - Rengjør filteret, avhengig av hvor mye kalk som er dannet, ved hjelp av vann og litt sitronsaft eller hvit eddik. Bruk en myk børste til dette.
 - Sett filteret på igjen ovenfra inntil det klikker på plass.

NB!

- Tørk alle deler forsiktig med et mykt håndkle før apparatet brukes etter rengjøring.

Fjerne kalk i vannkokeren

Hvis du fjerner kalken fra vannkokeren, får den lengre levetid. Kalkfjerningsperioden avhenger av vannhardheten på området.

- 1 Fyll kjelen med vann, opptil tre fjerdedeler av maksimalnivået.
- 2 Tilsett hvit eddik eller sitronjuice i kjelen inntil maksimalnivået.
- 3 Kok løsningen (se driftsavsnittet).
- 4 Etter at kjelen har slått seg av, trekk ut støpselet.
- 5 La løsningen stå i kjelen i noen timer.
- 6 Hell ut løsningen og skyll godt på innsiden.
- 7 Fyll kjelen med rent vann og kok opp vannet.
- 8 Tøm kjelen og skyll den med vann igjen.

Merknader

- Er det ennå noe kalk igjen, gjenta prosedyren.
- Du kan også bruke et avkalkingsmiddel som er hensiktsmessig for kjeler. Hvis du bruker en kalkfjerner, følg instruksjonene på kalkfjernerren.

Advarsel

- Dersom du ikke fjerner kjelestein fra kjelen på lengre tid etter å ha brukt den, vil bunnen på innsiden av vannbeholderen bli helt dekket av kalk og apparatet vil slutte å fungere for godt. I så fall må det repareres av et servicesenter.
- Ingen garantikrav godtas ved skader som oppstår som følge av feilhåndtering.

Oppbevaring

- Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet over lang tid, oppbevar det på et trygt sted.
- Se til at apparatet er frakoblet og helt tørt.
- Oppbevar apparatet på et kjølige og tørt sted.
- Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig for barn.

Merknad ang. miljøvern

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes, og som egner seg til resirkulering.



Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Dette er vist ved hjelp av dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og på pakningen.

Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted.

Bidra til å beskytte miljøet ved å gjenvinne brukte produkter.

Tekniske data



Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.

Strømforsyning: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Effekt: 2000-2400 W

Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 6700 13/20