

Instrukcja obsługi

# ZESTAW BLENDERA RĘCZNEGO BL 8680

**GRUNDIG**

razem tworzymy dom



PL

Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wszystkich wskazań dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania!

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego użytku. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane osobie trzeciej, należy je przekazać wraz z niniejszą instrukcją obsługi.

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do profesjonalnej działalności gastronomicznej. Niniejszego urządzenia nie należy używać dla celów komercyjnych.
- Ostrza noży w głowicy tnącej są bardzo ostre! Należy się z nimi obchodzić z największą starannością, szczególnie podczas ich zdejmowania i czyszczenia, aby uniknąć skaleczeń.
- Nigdy nie należy czyścić urządzenia gołymi rękoma. Zawsze należy używać w tym celu szczotki.
- Nie należy dotykać części urządzenia, które są w ruchu. Nie należy nakładać ani zdejmować tych części dopóki urządzenie całkowicie się nie zatrzyma.
- Włosy, ubranie oraz inne utensylia należy zawsze trzymać z dala od urządzenia podczas jego pracy, aby uniknąć obrażeń ciała i szkód.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
- Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe na tabliczce znamionowej odpowiada Państwu lokalnemu zasilaniu sieciowemu. Jedyny sposób, aby odłączyć urządzenie od napięcia jest wyciągnięcie wtyczki z kontaktu w ścianie.
- W celu dodatkowej ochrony, niniejsze urządzenie powinno zostać podłączone do domowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego o wartości oporu elektrycznego nie przekraczającej 30 mA. Poradę w tym zakresie można uzyskać u elektryka.

- Nie należy zanurzać obudowy silnika, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub w innych płynach, ani myć ich pod bieżącą wodą.
- Wtyczkę z kontaktu należy zawsze wyciągnąć przed zestawieniem części urządzenia do pracy, po użyciu urządzenia, przed rozłączeniem jego części, przed wyczyszczeniem urządzenia lub pozostawieniem go w pomieszczeniu, a także w przypadku awarii lub błędu w funkcjonowaniu. Wtyczki nie należy wyciągać z kontaktu pociągając za przewód zasilający.
- UWAGA! Przed odłączeniem końcówek od głowicy należy wyłączyć blender.
- Nie należy ścisnąć ani zgiąć przewodu zasilającego, ani pozwalać, aby ocierał się o ostre krawędzie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Należy trzymać przewód zasilający z daleka od powierzchni gorących i płomieni.
- Przewodu zasilającego urządzenia nie należy podłączać do przedłużacza.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku, gdy przewód zasilający lub urządzenie są uszkodzone.
- W żadnym wypadku nie wolno rozbierać urządzenia na części. Żadne roszczenia zgłaszane na podstawie gwarancji nie są uwzględniane z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.
- Czyszczenia ani czynności konserwacyjnych użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Urządzenie i przewód zasilający należy trzymać z dala od dzieci.
- Urządzenia nie powinny używać następujące osoby, w tym dzieci: osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, zdolnościach postrzegania lub zdolnościach umysłowych, a także osoby nieposiadające właściwego doświadczenia lub wiedzy. Powyższe jednakże nie ma zastosowania w przypadku, gdy wyżej wymienione

osoby zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia lub jeżeli z niego korzystają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci zawsze powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą korzystać z niniejszego urządzenia.
- Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru, dopóki się z niego korzysta. Zaleca się najwyższą ostrożność w przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci oraz ludzi

o ograniczonych możliwościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych.

- Przed użyciem niniejszego urządzenia po raz pierwszy należy wyczyścić starannie wszystkie części mające kontakt z żywnością. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy Państwu zakupu nowego zestawu blendera ręcznego BL 8680 marki GRUNDIG.

Proszę starannie przeczytać poniższe uwagi dla użytkownika, aby mogli się Państwo w pełni cieszyć zakupionym przez siebie wysokiej jakości wyrobem GRUNDIG przez wiele kolejnych lat.

## Odpowiedzialność społeczna



Dobre warunki socjalne stanowią dla GRUNDIG priorytet. Takie warunki jak i sprawiedliwe wynagrodzenie zostały zagwarantowane zarówno naszym pracownikom jak i dostawcom zewnętrznym w układach zbiorowych pracy. Przykładamy także dużą wagę do efektywnego wykorzystania surowców oraz ciągłego redukowania ilości odpadów. Ilość odpadów zmniejszamy o kilkanaście ton plastiku rocznie. Ponadto zapewniamy dostępność wszystkich akcesoriów do naszych urządzeń przez co najmniej 5 lat.

Dla przyszłości, w której będzie warto żyć.

Z ważnych powodów. Grundig

## Układy sterujące i części

Por. rys. na str. 4.

- A** regulator prędkości
- B** przycisk start
- C** przycisk turbo
- D** jednostka silnika
- E** pokrywka na miskę do siekania
- F** końcówka blendująca
- G** miska do siekania
- H** nóż do siekania
- I** ochrona naczyń przed zarysowaniem
- J** uchwyt trzepaczki
- K** kubek z dozownikiem
- L** trzepaczka balonowa

## Przygotowanie

- 1 Należy całkowicie wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć wszystkie naklejki, a następnie usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2 Przed użyciem niniejszego urządzenia po raz pierwszy należy wyczyścić starannie wszystkie części mające kontakt z żywnością. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- 3 Przed przystąpieniem do rozdrabniania składników spożywczych za pomocą urządzenia należy pokroić je na małe kawałki.

## Ilości maksymalne składników spożywczych i czas ich rozdrabniania

Ilości maksymalne składników spożywczych i optymalny czas ich rozdrabniania przedstawione są w tabeli poniżej.

Składniki spożywcze	Ilość maksymalna	Czas rozdrabniania
Chude mięso [pokrajane na małe kostki]	300 g	20 s
Ser [pokrajany na małe kostki]	300 g	20 s
Cebula/czosnek [małe kawałki]	300 g	20 s
Pomidor	300 g	15 - 20 s
Owoce [małe kawałki]	150 g	5 - 10 s
Orzechy laskowe	300 g	15 - 20 s
Pietruszka	200 g	10 s
Daktyle	500 g	5 s
Jajko	60 g	
Cukier krystaliczny	120 g	
Skrobia	250 g	

\*Wartości podane w powyższej tabeli dotyczą szacunkowego czasu rozdrabniania przy zastosowaniu prędkości na poziomie 2.

# UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

## Blendowanie

- 1 Składniki spożywcze przeznaczone do roztrucia lub zmiksowania należy umieścić w kubku z dozownikiem **[K]** lub podobnym naczyniu.
- 2 Dołącz końcówkę blendującą **[F]** do jednostki silnika **[D]** wciskając ją do jednostki, aż do momentu zatrzasaku. Należy upewnić się, że końcówka blendująca została należycie dołączona do jednostki silnika.
- 3 Włóż wtyczkę do gniazda sieciowego.
- 4 Zanurz końcówkę blendującą **[F]** w kubku z dozownikiem **[K]** który zawiera składniki spożywcze przeznaczone do blendowania.

### Uwaga dodatkowa:

- Aby zapobiec rozpryskiwaniu się składników spożywczych nie należy wciskać przycisku Start **[B]** ani przycisku Turbo **[C]**, dopóki końcówka blendująca nie zanurzy się w składnikach spożywczych.
- 5 Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Start **[B]**.  
– Urządzenie rozpocznie pracę.
  - 6 Przy pomocy pokrętki regulacyjnego **[A]** należy wybrać prędkość lub nacisnąć i przytrzymać przycisk **[C]**.  
– Na pokrętkę regulacyjnym **[A]** wyświetli się wartość wybranej prędkości od 1 do 6.

### Uwagi dodatkowe:

- W przypadku wciśnięcia przycisku Turbo urządzenie pracuje z maksymalną prędkością. W takim przypadku dostosowanie prędkości za pomocą pokrętki regulacyjnego **[A]** jest niemożliwe.
  - Po przyciśnięciu przycisku Turbo **[C]** wyświetlają się wszystkie kontrolki LED wskaźnika prędkości.
- 7 W celu zblendowania składników spożywczych należy poruszać urządzeniem powoli w górę i w dół oraz wokół naczynia.

### Uwaga dodatkowa:

- Urządzenie zawsze należy wyłączyć, przed wyjęciem z naczynia przetworzonych składników spożywczych.
- 8 Po zakończeniu pracy należy zwolnić przycisk Start **[B]** lub przycisk Turbo **[C]** oraz wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, a następnie wyłączyć mieszalinę z kubka z dozownikiem **[K]**.
  - 9 Odłącz końcówkę blendującą **[F]** wyciągając ją z jednostki silnika **[D]**.

### Uwagi dodatkowe:

- Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia nie należy używać go do pracy w trybie ciągłym przez dłuższy niż 20 sekund.
- Nigdy nie należy włączać urządzenia na czas dłuższy niż jest to konieczne w celu przetworzenia składników spożywczych.
- Aby zapobiec przelewaniu się mieszanki przez brzegi naczynia, nie należy nalewać lub nakładać zbyt wiele składników spożywczych do kubka z dozownikiem **[K]** lub miski do siekania. Mniejsze ilości składników spożywczych są łatwiejsze do przetworzenia.
- Aby zapobiec wypadkom, jako podkładki przeciwpoślizgowej należy użyć przykrywki kubka dozującego podkładając ją pod kubek.
- W przypadku zamiaru użycia końcówki blendującej bezpośrednio w garnku, należy go najpierw zdjąć z pieca, aby zapobiec przegrzaniu się końcówki blendującej.

## Siekanie

### Uwagi:

- W blenderze nie należy siekać bardzo twardych składników spożywczych takich jak ziarna kawy, kostki lodu, gałka muszkatołowa, ziarna lub kości. Z ziół należy usunąć łodygi, z orzechów skorupy, a z mięsa należy usunąć kości, ścięgna i chrząstki.



# UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Składniki spożywcze należy pokroić na małe kawałki.
- 1 Miskę do siekania **[G]** należy umieścić na równej powierzchni.
- 2 Nóż do siekania **[H]** należy umieścić na pręcie przeznaczonym do mocowania ostrza, zamontowanym w misce do siekania **[G]**.

## Uwaga!

- Należy zachować ostrożność podczas nakładania noża do siekania **[H]** na pręt, ponieważ nóż jest bardzo ostry.
- Noża do siekania nie należy dotykać gołymi rękoma.
- 3 Umieść składniki spożywcze w misce do siekania **[G]**.
- 4 Na miskę do siekania **[G]** nałóż pokrywkę na miskę do siekania **[E]** i upewnij się, że zapadki zaczepów na pokrywce zatrzasknęły się na misce do siekania.

## Uwaga!

- Urządzenia nie należy nigdy włączać, jeżeli pokrywka na miskę do siekania nie zostanie prawidłowo umieszczona na misce do siekania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie noża do siekania.
- 5 Jednostkę silnika **[D]** należy umieścić na pokrywce miski do siekania **[E]** a następnie wepchnąć jednostkę silnika tak, aby zatrzasknęły się odpowiednie zapadki. Upewnij się, że jednostka silnika została bezpiecznie połączona z pokrywką do siekania.

## Uwaga dodatkowa:

- Podczas pracy zawsze należy przytrzymywać miskę do siekania jedną ręką, aby uniemożliwić jej przewrócenie się.
- 6 Wsadź wtyczkę do gniazda sieciowego.
- 7 Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Start **[B]**.
  - Urządzenie rozpocznie pracę.

- 8 Przy pomocy pokrętki regulacyjnego **[A]** należy wybrać prędkość lub nacisnąć i przytrzymać przycisk **[C]**.
  - Na pokrętkę regulacyjnym **[A]** wyświetli się wartość wybranej prędkości od 1 do 6.
  - Po przyciśnięciu przycisku Turbo **[C]** wyświetlają się wszystkie kontrolki LED wskaźnika prędkości.

## Uwagi dodatkowe:

- Urządzenia do siekania w trybie ciągłym przez dłuższy niż 10 sekund.
- Aby osiągnąć najlepsze wyniki należy na przemian przyciskać przyciski Start i Turbo.
- 9 Po skończeniu siekania należy zwolnić przycisk Start **[B]** lub przycisk Turbo **[C]** oraz odłączyć przewód zasilania z gniazda sieciowego. Zdejmij jednostkę silnika **[D]** z pokrywki miski do siekania **[E]** wyciągając ją z zatrzasku. Zdejmij pokrywkę miski do siekania **[E]**. Ostrożnie wyjmij nóż do siekania **[H]** z miski do siekania **[G]** zanim wyjmiesz z niej rozdrobnione składniki spożywcze.

## Wykonanie mikstury masła z miodem

Wyjmij z zamrażalnika masło [masło powinno być włożone do zamrażalnika co najmniej 4 godziny wcześniej] i pokrój je na kawałki o wymiarach ok. 10-15 mm x 35-40 mm. Wyjmij z lodówki miód [miód powinien być włożony do lodówki co najmniej poprzedniego dnia].

## Ubijanie

- Trzepaczki balonowej **[L]** można używać do ubijania śmietanki i jajek.
- Ilość ubijanych składników spożywczych nie powinna przekraczać 4 białek lub 200 ml śmietanki.
- 1 Zamocuj trzepaczkę balonową **[L]** na uchwycie do trzepaczki **[J]** do momentu zatrzasknięcia się zapadki.
- 2 Podłącz jednostkę silnika **[D]** do uchwytu trzepaczki **[J]** nasadzając uchwyt trzepaczki na

# UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

---

- jednostkę silnika. Wepchnij uchwyt trzepaczki do jednostki silnika. Upewnij się, że uchwyt trzepaczki został pewnie zamocowany do jednostki silnika.
- 3 Składniki spożywcze przeznaczone do ubicia należy umieścić w kubku z dozownikiem **[K]** lub podobnym naczyniu.
  - 4 Włóż wtyczkę do gniazda sieciowego.
  - 5 Wsadź trzepaczkę balonową **[L]** w mieszaninę składników do ubicia.
  - 6 Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Start **[B]**.
    - Urządzenie rozpocznie pracę.
  - 7 Przy pomocy pokrętki regulacyjnego **[A]** należy wybrać prędkość lub nacisnąć i przytrzymać przycisk **[C]**.
    - Na pokrętkle regulacyjnym wyświetli się wartość wybranej prędkości od 1 do 6.
    - Po przyciśnięciu przycisku Turbo **[C]** wyświetlą się wszystkie kontrolki LED wskaźnika prędkości.
  - 8 W celu ubicia składników spożywczych należy poruszać urządzeniem powoli w górę i w dół oraz wokoło naczynia.
  - 9 Po skończeniu siekania należy zwolnić przycisk Start **[B]** lub przycisk Turbo **[C]** oraz odłączyć przewód zasilania z gniazda sieciowego. Wylej ubitą mieszaninę z kubka z dozownikiem **[K]**. Zdejmij jednostkę silnika **[D]** z uchwytu trzepaczki **[J]** wyciągając go.

## Czyszczenie i pielęgnacja

### Uwaga

- Nigdy nie należy stosować benzyny, rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących, przedmiotów metalowych ani twardych szczetek w celu wyczyszczenia urządzenia.
  - Noże zainstalowane w głowicy tnącej są bardzo ostre! Należy obchodzić się z nimi z jak największą ostrożnością, aby uniknąć skaleczeń!
  - Nie należy zanurzać obudowy silnika **[D]** lub przewodu zasilającego w wodzie lub w innych płynach, ani myć ich pod bieżącą wodą.
- 1 Należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć przewód zasilający z gniazda sieciowego.
  - 2 Należy pozwolić, aby urządzenie ostygło całkowicie.
  - 3 Do czyszczenia jednostki silnikowej **[D]** należy używać miękkiej wilgotnej ściereczki.
  - 4 Niezwłocznie po użyciu należy wyczyścić końcówkę blendującą **[F]**, pokrywkę miski do siekania **[E]** oraz uchwyt trzepaczki **[J]** ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń i dobrze je wysuszyć. Wyżej wymienionych części nie należy myć w zmywarce do naczyń.
  - 5 W zmywarce do naczyń można myć jedynie następujące części: trzepaczka balonowa **[L]**, miska do siekania **[G]** oraz kubek z dozownikiem **[K]**.

### Uwaga

- Przed użyciem lub odłożeniem urządzenia na miejsce po umyciu lub wyczyszczeniu, należy wszystkie części starannie osuszyć miękką szmatką.

## Przechowywanie

Jeżeli nie planują Państwo korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu, należy zabezpieczyć je na czas przechowywania. Należy upewnić się,

że wtyczka urządzenia została wyjęta z kontaktu, zaś urządzenie jest całkowicie suche.

Urządzenie należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się poza zasięgiem dzieci.

## Zgodność z Dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE] oraz przepisami dotyczącymi usuwania odpadów:

Niniejszy produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego Dyrektywa WEEE [2012/19/UE]. Niniejszy produkt został opatrzony symbolem klasyfikacji odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE]. Niniejszy produkt został wyprodukowany z części wysokiej jakości, które mogą zostać wykorzystane ponownie i nadają się do ponownego przetworzenia. W przypadku, gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, nie należy go usuwać wraz ze zwykłymi śmieciami bytowymi lub innymi odpadami, lecz należy je zawieźć do punktu odbioru urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeznaczonych do odzysku. Należy skontaktować się z lokalnymi organami władzy w celu uzyskania informacji na temat lokalizacji takich punktów odbioru.

## Zgodność z Dyrektywą RoHS

Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą RoHS [2011/65/UE]. Wyrób ten nie zawiera materiałów szkodliwych lub zabronionych wymienionych w Dyrektywie.

## Informacje dotyczące opakowania



Materiały użyte do wykonania opakowania produktu zostały wyprodukowane z materiałów pochodzących z odzysku zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju Regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać razem ze śmieciami bytowymi lub innymi odpadami. Należy zawieźć je do punktu odbioru opakowań wyznaczonego przez władze lokalne.

## Dane techniczne



**Zasilanie sieciowe:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Moc:** 850 W

Zastrzeżenie możliwości zmian technicznych i dotyczących projektu.

## Warunki gwarancji Beko S.A- (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki Grundig (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

### I. ZAKRES OCHRONY.

- 1 BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
- 2 W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
- 3 BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
- 4 Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

- 1 Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
- 2 Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.

## III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

- 1 Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
- 2 Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 62 766 77 70. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej Grundig [www.grundig.pl](http://www.grundig.pl)
- 3 Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
- 4 Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.

# KARTA GWARANCYJNA

---

- 5 Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
  - 6 Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 62 766 77 70.
  - 7 Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
- d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  - e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
- 2 Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
    - a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
    - b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.
    - c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
    - d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
    - e. zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących)

## IV. WYŁĄCZENIA.

- 1 Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  - a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwację Urządzenia;
  - b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia.
  - c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

- f. elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany;
- g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
- i. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

## V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.