

## KONFIGURACJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania dźwięku. Wszelkie inne zastosowanie jest zabronione.
- Chronić urządzenie przed wilgocią (kroplami i rozbryzgami wody).
- Nie stawiać na nim żadnych naczyń, np. flakonów. Mogą się przewrócić i zawartość może się rozlać na elementy elektryczne, powodując zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec.
- Używaj tego urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym
- Należy zadbać o odpowiednią wentylację urządzenia. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych gazetami, serwetkami ani zasłonami itp.
- Wybierając miejsce ustawienia urządzenia, należy pamiętać, że powierzchnie mebli bywają pokryte różnego rodzaju lakierami i tworzywami sztucznymi, które zawierają zazwyczaj domieszki chemiczne. Domieszki te mogą powodować korozję nóżek urządzenia, pozostawiając trwałe lub trudno usuwalne odbarwienia powierzchni mebli.

01 PL

## USTAWIANIE GODZINY

- 1 Przelącz urządzenie w tryb gotowości za pomocą **»ON/OFF«**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **»SET/TIME«** przez dwie sekundy, aby uaktywnić ustawienie.
  - Na wyświetlaczu: Godzina miga.
- 3 Naciśnij **»TUN+/HR«**, aby ustawić godzinę.
  - Na wyświetlaczu: Godzina miga.
- 4 Naciśnij **»TUN-/MIN«**, aby ustawić minuty.
- 5 Naciśnij **»SET/TIME«**, aby potwierdzić to ustawienie.

## TRYB PROGRAMATORA CZASOWEGO

### Tryb budzenia

#### Nastawianie czasu budzenia

##### Uwaga:



- Należy ustawić prawidłową godzinę.

- 1 Przelącz urządzenie w tryb gotowości za pomocą **»ON/OFF«**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **»ALARM«** przez dwie sekundy.
- 3 Naciśnij **»TUN+/HR«**, aby ustawić godzinę.
- 4 Naciśnij **»TUN-/MIN«**, aby ustawić minuty.
- 5 Naciśnij **»ALARM«**, aby potwierdzić to ustawienie.
- 6 Naciśnij na krótko **»ALARM«**, aby jako źródło dźwię-

06 PL


- Nie używać środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić obudowę. Urządzenie należy czyścić czystą, nawilżoną ściereczką ze skóry.
- Chronić baterie zapasowe przed nadmiernym nagrzewaniem spowodowanym na przykład bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników lub ognia.
- Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie jest bezpiecznie zamknięta, przewij korzystanie z urządzenia i chroń go przed dostępem dzieci.
- Wyjmij baterie po ich wyczerpaniu lub jeśli wiesz, że urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane wyciekami z baterii.
- Nawet jeśli baterie nie zawierają metali ciężkich, nie należy ich wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Należy zawsze utylizować je zgodnie z miejscowymi przepisami ochrony środowiska naturalnego.®
- PRZESTROGA dotycząca używania baterii. Aby nie dopuścić do wycieków baterii, które mogą powodować obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia radia z zegarem, należy prawidłowo wkładać baterię. Biegunowość jest oznaczona na spodzie komory baterii.
- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Nie przyjmuj się żadnych roszczeń gwarancyjnych z tytułu uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z tym urządzeniem.

02 PL

ku wybrać preferowaną stację radiową (»«) lub brzęczyk (»«).

- Urządzenie obudzi Cię o nastawionej godzinie dźwiękiem tej stacji radiowej. Czas budzenia wynosi 59 minut.

#### Przerywanie sygnału budzenia

- 1 Gdy słychać dźwięk budzenia, naciśnij **»SNOOZE «**.
  - Sygnał budzenia (stacja radiowa lub sygnał) ustanie.
  - Sygnał emitowania będzie emitowany ponownie co dziesięć minut (łączny czas trwania budzenia: 59 minut).





#### Wyłączanie sygnałów budzenia

- 1 Gdy słychać dźwięk budzenia, naciśnij **»ON/OFF«**.

#### Włączanie i wyłączanie budzika

- 1 W trybie gotowości naciśnij **»ALARM«**, aż zniknie wskazanie **»«** lub **»«**.

#### Programator czasowy snu

- 1 Aby ustawić godzinę wyłączenia (»« - »5« minut), naciśnij przycisk **»SNOOZE «**.
- 2 Aby wyłączyć programator czasowy snu przed nastawioną godziną, naciśnij **»SNOOZE «**, aby ustawić czas wyłączenia na **»OFF«**.

07 PL

## ZASILANIE ELEKTRYCZNE

### Wkładanie baterii zapasowej

Dzięki bateriom zapasowym zapisane ustawienia nie zostaną utracone w przypadku awarii zasilania.

- 1 Otwórz komorę baterii, naciskając w oznaczonym miejscu i popychając pokrywkę w dół.
- 2 Przy wkładaniu baterii (mikrobaterie 2 × 1,5 V, LR3 / UM 4 / AAA) przestrzegaj biegunowości oznaczonej na podstawie komory na baterie.
- 3 Zamknij schowek baterii.

### Zasilanie z sieci

Upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twojej sieci zasilającej. Jeżeli tak nie jest, skontaktuj się ze sprzedawcą.

- 1 Włóż wtyczkę przewodu zasilacza do gniazdka w ścianie.

#### Przeostroga:

- Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia od zasilania. Powinna być sprawna i nie można zakłócać jej działania zgodnego z przeznaczeniem.

03 PL

## DANE TECHNICZNE



Urządzenie to pracuje bez zakłóceń radiowych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE. Produkt spełnia wymagania dyrektywy europejskich 2014/53/EU, 2009/125/WE i

2011/65/EU. Deklarację zgodności CE dla tego urządzenia można znaleźć w postaci pliku pdf w witrynie internetowej firmy Grundig [www.grundig.com/downloads/doc](http://www.grundig.com/downloads/doc).

#### Zasilanie:

Zasilacz 100-240 V~, 50/60 Hz, 5 V  $\Rightarrow$ , 0,55 A

#### Maks. pobór mocy:

< 5 W (praca), < 1 W (czuwanie)

#### Moc wyjściowa:

Moc sinusoidalna: 200 mW

Moc akustyczna: 350 mW

#### Zakres odbieranych częstotliwości:

FM 87,5 ... 108,0 MHz

#### Wymiary:

186 × 43 × 127 (szer. × wys. × dł.)

#### Waga:

320 g

Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodzie urządzenia.

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych.

08 PL

## TRYB RADIA

### Antena

Aby uzyskać optymalny odbiór fal FM (UKF), wystarczy odpowiednio ustawić antenę.

### Włączanie i wyłączanie

- 1 Włącz urządzenie z trybu gotowości za pomocą **»ON/OFF«**.
- 2 Przelącz urządzenie w tryb gotowości za pomocą **»ON/OFF«**.

### Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych

Stacje radiowe można zapisać w 10 ustawieniach.

- 1 Uruchom wyszukiwanie stacji, naciskając **»TUN+/HR«** lub **»TUN-/MIN«**, aż częstotliwości na wyświetlaczu zaczną się szybko zmieniać.
  - Wyszukiwanie kończy się na znalezieniu stacji.

#### Uwaga:

- Aby stopniowo przewijać częstotliwość, kilka razy krótko naciśnij **»TUN+/HR«** lub **»TUN-/MIN«**.

Częstotliwość zmienia się w krokach co 50 kHz, wyświetla się 100 kHz; przy 50 kHz ostatnia cyfra danego wskaźnika częstotliwości miga szybko.

04 PL

- 2 Naciśnij **»SET/TIME«**, aby uaktywnić funkcję pamięci.

- 3 Wybierz ustawienie wstępne, naciskając **»PRESET+«** lub **»PRESET-«**.

- 4 Naciśnij **»SET/TIME«**, aby zapisać stację.

#### Uwaga:

- Stacje uprzednio zapisane jako ustawienia wstępne zostają zastąpione nowo zapisanymi stacjami.

- 5 Aby zapisać więcej stacji, powtarzaj kroki od 1 do 4.

### Wybór zapisanych stacji

- 1 Wybierz ustawienie wstępne, naciskając **»PRESET+«** lub **»PRESET-«**.

### Ustawianie głośności

- 1 Reguluj głośność przyciskami **»- VOLUME +«**.

### Ustawianie jasności wyświetlacza

- 1 W trybie gotowości wyreguluj jasność na dwóch poziomach za pomocą **»DIMMER HI/LOW«**.

05 PL

### Zgodność z dyrektywą WEEE oraz utylizacja zużytego produktu:

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Ten produkt ma symbol klasyfikacji dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).



Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. Po zakończeniu użytkowania nie należy utylizować go razem ze zwykłymi odpadami domowymi lub innymi. Należy przekazać go do recyklingu do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy punkt zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

### Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS UE (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zabronionych materiałów wymienionych w dyrektywie.

### Informacje o pakowaniu



Materiały opakowaniowe produktu są produkowane z materiałów przeznaczonych do recyklingu, zgodnie z naszymi krajowymi przepisami o ekologii. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Należy zanieść je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze.

09 PL