

Bedienungsanleitung(*)		
Informationen zu Elektrokochfeldern für den Hausgebrauch		
Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014		
(*)		
Marke	GRUNDIG	
Modell	GIEI 624471 ME	
Art des Kochfeldes	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Anzahl Kochzonen und/oder Bereiche		
Heiztechnologie	Strahlungskochzone	
	Induktionskochzone	x
	Kochplatten	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (Ø/cm)	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	15,0
	Zone hinten rechts	21,0
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
	Zone vorne	-
	Zone hinten	-
	Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x B, cm)	Zone vorne links
Zone hinten links		-
Zone vorne rechts		-
Zone hinten rechts		-
Rechte Zone		-
Mittlere Zone		-
Zone links		19,0x40,5
Zone vorne		-
Energieverbrauch pro Kochzone oder -fläche, berechnet pro kg, , Wh/kg	Zone hinten	-
	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	167,3
	Zone hinten rechts	167,4
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	181,9
	Zone vorne	-
	Zone hinten	-
Energieverbrauch des Kochfeldes berechnet pro kg, (Wh/kg)		172,2

(*)Nur für EU-Länder

7750182930 185373823 AA de_DE