

# GRUNDIG

|          |                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>Product Fiche</b>                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>B</b> | <b>Supplier</b>                                                                                                                                                                                     | GRUNDIG               |
| <b>C</b> | <b>Model Identifier</b>                                                                                                                                                                             | 65 GOS 9899 Las Vegas |
| <b>D</b> | <b>Energy Efficiency Class</b>                                                                                                                                                                      | A                     |
| <b>E</b> | <b>Visible screen size (diagonal) (cm/inch)</b>                                                                                                                                                     | 164 / 65              |
| <b>F</b> | <b>On mode average power consumption (W)</b>                                                                                                                                                        | 151                   |
| <b>G</b> | <b>Annual Energy Consumption (kWh) * 1</b>                                                                                                                                                          | 220                   |
| <b>H</b> | <b>Standby Power Consumption (W) * 2</b>                                                                                                                                                            | 0.45                  |
| <b>I</b> | <b>Off mode Power Consumption (W)</b>                                                                                                                                                               | N/A                   |
| <b>J</b> | <b>Screen resolution</b>                                                                                                                                                                            | 3840 x 2160           |
| <b>K</b> | * 1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used. |                       |
| <b>L</b> | * 2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.                                                                                                                   |                       |
| <b>M</b> | For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.                                                                                                            |                       |

| Deutsch  |                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| <b>A</b> | Produktdatenblatt                                                                                                                                                                                                 | <b>D</b> | Energieeffizienzklasse        |
| <b>B</b> | Lieferanten                                                                                                                                                                                                       | <b>E</b> | Bildschirmdiagonale           |
| <b>C</b> | Modellkennung                                                                                                                                                                                                     | <b>F</b> | Leistungsaufnahme Betrieb (W) |
| <b>G</b> | Jährlicher Stromverbrauch (kWh) * 1                                                                                                                                                                               |          |                               |
| <b>H</b> | Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) * 2                                                                                                                                                                            |          |                               |
| <b>I</b> | Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)                                                                                                                                                                               |          |                               |
| <b>J</b> | Maximale Auflösung                                                                                                                                                                                                |          |                               |
| <b>K</b> | * 1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |          |                               |
| <b>L</b> | * 2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.                                                                                                                |          |                               |
| <b>M</b> | Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.                                                                                                        |          |                               |

| Nederlands |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>A</b>   | Productkaart                                                                                                                                                                                                                                        | <b>D</b> | Energie-efficiëntieklasse                        |
| <b>B</b>   | Leverancier                                                                                                                                                                                                                                         | <b>E</b> | Zichtbare schermdiagonaal                        |
| <b>C</b>   | Modelidentificatie                                                                                                                                                                                                                                  | <b>F</b> | Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand (W) |
| <b>G</b>   | Jaarlijks energieverbruik (kWh) * 1                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                  |
| <b>H</b>   | Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) * 2                                                                                                                                                                                                     |          |                                                  |
| <b>I</b>   | Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)                                                                                                                                                                                                           |          |                                                  |
| <b>J</b>   | Schermeresolutie                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                  |
| <b>K</b>   | * 1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb. |          |                                                  |
| <b>L</b>   | * 2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zi.                                                                                                                                                             |          |                                                  |
| <b>M</b>   | Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.                                                                                                                                                           |          |                                                  |

| Dansk    |                                                                                                                                                                                                |          |                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>A</b> | Datablad                                                                                                                                                                                       | <b>D</b> | Energieeffektivitetsklasse         |
| <b>B</b> | Leverandør                                                                                                                                                                                     | <b>E</b> | Synlig skærmdiagonal               |
| <b>C</b> | Model Identifier                                                                                                                                                                               | <b>F</b> | Effektforbrug i tændt tilstand (W) |
| <b>G</b> | Årligt energiforbrug (kWh) * 1                                                                                                                                                                 |          |                                    |
| <b>H</b> | Effektforbruget i standbytilstand (W) * 2                                                                                                                                                      |          |                                    |
| <b>I</b> | Effektforbruget i slukket tilstand (W)                                                                                                                                                         |          |                                    |
| <b>J</b> | Skærmopløsning                                                                                                                                                                                 |          |                                    |
| <b>K</b> | * 1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. |          |                                    |
| <b>L</b> | * 2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.                                                                                                             |          |                                    |
| <b>M</b> | For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.                                                                                                   |          |                                    |

| Svenska  |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>A</b> | Informationsblad                                                                                                                                                                                                                  | <b>D</b> | Energieffektivitetsklass       |
| <b>B</b> | Leverantör                                                                                                                                                                                                                        | <b>E</b> | Synlig skärmdiagonal           |
| <b>C</b> | Modellidentifierare                                                                                                                                                                                                               | <b>F</b> | Effektförbrukning i påläge (W) |
| <b>G</b> | Årlig energiförbrukning (kWh) * 1                                                                                                                                                                                                 |          |                                |
| <b>H</b> | Effektförbrukning i standbyläge (W) * 2                                                                                                                                                                                           |          |                                |
| <b>I</b> | Effektförbrukning i frånläge (W)                                                                                                                                                                                                  |          |                                |
| <b>J</b> | Skärmmupplösning                                                                                                                                                                                                                  |          |                                |
| <b>K</b> | * 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |          |                                |
| <b>L</b> | * 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.                                                                                                                                                        |          |                                |
| <b>M</b> | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.                                                                                                                                                     |          |                                |

| Türkçe   |                                                                                                                                                                                                 |          |                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| <b>A</b> | Ürün fişi                                                                                                                                                                                       | <b>D</b> | Enerji verimlilik sınıfı    |
| <b>B</b> | Tedarikçi                                                                                                                                                                                       | <b>E</b> | Görünebilir ekran köşegeni  |
| <b>C</b> | Model Tanımlayıcı                                                                                                                                                                               | <b>F</b> | Açık modda güç tüketimi (W) |
| <b>G</b> | Yıllık enerji tüketimi (kWh) * 1                                                                                                                                                                |          |                             |
| <b>H</b> | Beklemede güç tüketimi (W) * 2                                                                                                                                                                  |          |                             |
| <b>I</b> | Kapalı modda güç tüketimi (W)                                                                                                                                                                   |          |                             |
| <b>J</b> | Ekran çözünürlüğü                                                                                                                                                                               |          |                             |
| <b>K</b> | * 1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. |          |                             |
| <b>L</b> | * 2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.                                                                                                                  |          |                             |
| <b>M</b> | Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.                                                                                                                   |          |                             |

| Italiano |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | Scheda prodotto                                                                                                                                                                                                    | <b>D</b> | Classe di efficienza energetica       |
| <b>B</b> | Fornitore                                                                                                                                                                                                          | <b>E</b> | Diagonale dello schermo visibile      |
| <b>C</b> | Identificatore del modello                                                                                                                                                                                         | <b>F</b> | Consumo di energia in modo acceso (W) |
| <b>G</b> | Consumo annuo di energia (kWh) * 1                                                                                                                                                                                 |          |                                       |
| <b>H</b> | Consumo di energia in modo stand-by (W) * 2                                                                                                                                                                        |          |                                       |
| <b>I</b> | Consumo di energia in modo spento (W)                                                                                                                                                                              |          |                                       |
| <b>J</b> | Risoluzione dello schermo                                                                                                                                                                                          |          |                                       |
| <b>K</b> | * 1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. |          |                                       |
| <b>L</b> | * 2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.                                                                                                                              |          |                                       |
| <b>M</b> | Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.                                                                                       |          |                                       |

| Norsk    |                                                                                                                                                                                         |          |                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| <b>A</b> | Produktinfo                                                                                                                                                                             | <b>D</b> | Energieffektivitetsklasse   |
| <b>B</b> | Leverandør                                                                                                                                                                              | <b>E</b> | Synlig skjerm-diagonal      |
| <b>C</b> | Modellidentifikator                                                                                                                                                                     | <b>F</b> | Strømforbruk i på-modus (W) |
| <b>G</b> | Årlig energiforbruk (kWh) * 1                                                                                                                                                           |          |                             |
| <b>H</b> | Strømforbruk i sta (W) * 2                                                                                                                                                              |          |                             |
| <b>I</b> | Strømforbruk i off-modus (W)                                                                                                                                                            |          |                             |
| <b>J</b> | Skjermopløsning                                                                                                                                                                         |          |                             |
| <b>K</b> | * 1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. |          |                             |
| <b>L</b> | * 2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.                                                                                                             |          |                             |
| <b>M</b> | For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.                                                                                                                     |          |                             |

| Hrvatski |                                                                                                                                                                                                               |          |                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | Podatkovni list proizvođača                                                                                                                                                                                   | <b>D</b> | Razred energetske učinkovitosti       |
| <b>B</b> | Dobavljač                                                                                                                                                                                                     | <b>E</b> | Diagonala vidljivog zaslona           |
| <b>C</b> | Identifikator modela                                                                                                                                                                                          | <b>F</b> | Utrošak energije pri uključenosti (W) |
| <b>G</b> | Godišnji utrošak energije (kWh) * 1                                                                                                                                                                           |          |                                       |
| <b>H</b> | Utrošak energije u pripravnosti (W) * 2                                                                                                                                                                       |          |                                       |
| <b>I</b> | Utrošak energije pri isključenosti (W)                                                                                                                                                                        |          |                                       |
| <b>J</b> | Razlučivost zaslona                                                                                                                                                                                           |          |                                       |
| <b>K</b> | * 1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. |          |                                       |
| <b>L</b> | * 2: Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.                                                                                                                       |          |                                       |
| <b>M</b> | Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.                                                                                                                        |          |                                       |

| Français |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| <b>A</b> | Fiche produit                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>D</b> | Classe d'efficacité énergétique        |
| <b>B</b> | Fournisseur                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E</b> | Diagonale d'écran visible              |
| <b>C</b> | Identifiant du modèle                                                                                                                                                                                                                                            | <b>F</b> | Consommation électrique en mode marche |
| <b>G</b> | Consommation d'énergie annuelle (kWh) * 1                                                                                                                                                                                                                        |          |                                        |
| <b>H</b> | Consommation électrique en mode veille (W) * 2                                                                                                                                                                                                                   |          |                                        |
| <b>I</b> | Consommation électrique en mode arrêt (W)                                                                                                                                                                                                                        |          |                                        |
| <b>J</b> | Résolution de l'écran                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                        |
| <b>K</b> | * 1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. |          |                                        |
| <b>L</b> | * 2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.                                                                                                                                                            |          |                                        |
| <b>M</b> | La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.                                                                                                                                                               |          |                                        |

| Español  |                                                                                                                                                                                              |          |                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>A</b> | Ficha de producto                                                                                                                                                                            | <b>D</b> | Clase de eficiencia energética                |
| <b>B</b> | Proveedor                                                                                                                                                                                    | <b>E</b> | Diagonal visible de la pantalla               |
| <b>C</b> | Identificador de modelo                                                                                                                                                                      | <b>F</b> | Consumo de electricidad en modo encendido (W) |
| <b>G</b> | Consumo de energía anual (kWh) * 1                                                                                                                                                           |          |                                               |
| <b>H</b> | Consumo de electricidad en espera (W) * 2                                                                                                                                                    |          |                                               |
| <b>I</b> | Consumo de electricidad en modo apagado (W)                                                                                                                                                  |          |                                               |
| <b>J</b> | Resolución de la pantalla                                                                                                                                                                    |          |                                               |
| <b>K</b> | * 1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. |          |                                               |
| <b>L</b> | * 2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.                                                                                                      |          |                                               |
| <b>M</b> | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.                                                                                                                |          |                                               |

| Suomi    |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| <b>A</b> | Tuoteseloste                                                                                                                                                                                                                      | <b>D</b> | Energiatohokkuusluokka                       |
| <b>B</b> | Tavarantoimittaja                                                                                                                                                                                                                 | <b>E</b> | Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä        |
| <b>C</b> | mallin tunnistie                                                                                                                                                                                                                  | <b>F</b> | Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa (W) |
| <b>G</b> | Vuotuinen energiankulutus (kWh) * 1                                                                                                                                                                                               |          |                                              |
| <b>H</b> | Effektförbrukning i standbyläge (W) * 2                                                                                                                                                                                           |          |                                              |
| <b>I</b> | Effektförbrukning i frånläge (W)                                                                                                                                                                                                  |          |                                              |
| <b>J</b> | Skärmmupplösning                                                                                                                                                                                                                  |          |                                              |
| <b>K</b> | * 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |          |                                              |
| <b>L</b> | * 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.                                                                                                                                                        |          |                                              |
| <b>M</b> | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.                                                                                                                                                     |          |                                              |

| Română   |                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | Fișa produsului                                                                                                                                                                                                                 | <b>D</b> | Clasa de eficiență energetică        |
| <b>B</b> | Furnizor                                                                                                                                                                                                                        | <b>E</b> | Diagonala vizibilă a ecranului       |
| <b>C</b> | Identificator de model                                                                                                                                                                                                          | <b>F</b> | Puterea consumată în modul activ (W) |
| <b>G</b> | Consumul anual de energie (kWh) * 1                                                                                                                                                                                             |          |                                      |
| <b>H</b> | Puterea consumată în modul st (W) * 2                                                                                                                                                                                           |          |                                      |
| <b>I</b> | Puterea consumată în modul oprit (W)                                                                                                                                                                                            |          |                                      |
| <b>J</b> | Rezoluție ecran                                                                                                                                                                                                                 |          |                                      |
| <b>K</b> | * 1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. |          |                                      |
| <b>L</b> | * 2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.                                                                                                                                                |          |                                      |
| <b>M</b> | Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.                                                                                                            |          |                                      |