

GRUNDIG

A	Product Fiche	
B	Supplier	GRUNDIG
C	Model Identifier	55 GUB 8856
D	Energy Efficiency Class	A
E	Visible screen size (diagonal) (cm/inch)	139 / 55
F	On mode average power consumption (W)	110
G	Annual Energy Consumption (kWh) * 1	161
H	Standby Power Consumption (W) * 2	0.30
I	Off mode Power Consumption (W)	N/A
J	Screen resolution	3840 x 2160
K	* 1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.	
L	*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.	
M	For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.	

Deutsch	
A	Produktdatenblatt
B	Lieferanten
C	Modellkennung
G	Jährlicher Stromverbrauch (kWh) * 1
H	Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) * 2
I	Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)
J	Maximale Auflösung
K	* 1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L	* 2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.
M	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

Nederlands	
A	Productkaart
B	Leverancier
C	Modelidentificatie
G	Jaarlijks energieverbruik (kWh) * 1
H	Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) * 2
I	Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)
J	Schermeresolutie
K	* 1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.
L	* 2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zi.
M	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.

Dansk	
A	Datablad
B	Leverandør
C	Model Identifier
G	Årligt energiforbrug (kWh) * 1
H	Effektforbruget i standbytilstand (W) * 2
I	Effektforbruget i slukket tilstand (W)
J	Skærmopløsning
K	* 1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
L	* 2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.
M	For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

Svenska	
A	Informationsblad
B	Leverantör
C	Modellidentifierare
G	Årligt energiförbrukning (kWh) * 1
H	Effektförbrukning i standbyläge (W) * 2
I	Effektförbrukning i frånläge (W)
J	Skärmmupplösning
K	* 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L	* 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
M	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Türkçe	
A	Ürün fişi
B	Tedarikçi
C	Model Tanımlayıcı
G	Yıllık enerji tüketimi (kWh) * 1
H	Beklemede güç tüketimi (W) * 2
I	Kapalı modda güç tüketimi (W)
J	Ekran çözünürlüğü
K	* 1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
L	* 2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
M	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.

Italiano	
A	Scheda prodotto
B	Fornitore
C	Identificatore del modello
G	Consumo annuo di energia (kWh) * 1
H	Consumo di energia in modo stand-by (W) * 2
I	Consumo di energia in modo spento (W)
J	Risoluzione dello schermo
K	* 1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
L	* 2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.
M	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

Norsk	
A	Produktinfo
B	Leverandør
C	Modellidentifikator
G	Årlig energiforbruk (kWh) * 1
H	Strømforbruk i sta (W) * 2
I	Strømforbruk i off-modus (W)
J	Skjermopløsning
K	* 1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
L	* 2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.
M	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

Hrvatski	
A	Podatkovni list proizvođača
B	Dobavljač
C	Identifikator modela
G	Godišnji utrošak energije (kWh) * 1
H	Utrošak energije u pripravnosti (W) * 2
I	Utrošak energije pri isključenosti (W)
J	Razlučivost zaslona
K	* 1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.
L	* 2: Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.
M	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.

Français	
A	Fiche produit
B	Fournisseur
C	Identifiant du modèle
G	Consommation d'énergie annuelle (kWh) * 1
H	Consommation électrique en mode veille (W) * 2
I	Consommation électrique en mode arrêt (W)
J	Résolution de l'écran
K	* 1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
L	* 2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

Español	
A	Ficha de producto
B	Proveedor
C	Identificador de modelo
G	Consumo de energía anual (kWh) * 1
H	Consumo de electricidad en espera (W) * 2
I	Consumo de electricidad en modo apagado (W)
J	Resolución de la pantalla
K	* 1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
L	* 2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.
M	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Suomi	
A	Tuoteseloste
B	Tavarantoimittaja
C	Modellin tunnistite
G	Vuotuinen energiankulutus (kWh) * 1
H	Effektförbrukning i standbyläge (W) * 2
I	Effektförbrukning i frånläge (W)
J	Skärmmupplösning
K	* 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L	* 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
M	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Română	
A	Fișa produsului
B	Furnizor
C	Identificator de model
G	Consumul anual de energie (kWh) * 1
H	Puterea consumată în modul st (W) * 2
I	Puterea consumată în modul oprit (W)
J	Rezoluție ecran
K	* 1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
L	* 2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.
M	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.