

| MANUAL DE INSTRUCȚIUNI(*) | | |
|--|------------------------------|---------|
| Informații despre plite casnice electrice | | |
| Conform cu Directiva UE 2009/125/CE – Reglementarea nr. 66/2014(*) | | |
| Marca | GRUNDIG | |
| Model | GIEI827577PN | |
| Tip plită | Electrică | x |
| | Gaz | |
| | Mixtă | |
| Număr de zone de gătit | | |
| Tehnologie de încălzire | Zonă de gătit radiantă | |
| | Zonă de gătit cu inducție | x |
| | Zonă de gătit cu plită plină | |
| Pentru zone de gătit circulare: diametrul suprafeței utile a zonei de gătit cu încălzire electrică, rotunjit la 5 mm (Ø/cm) | Zona stânga față | - |
| | Zona stânga spate | - |
| | Zona dreapta față | 15,0 |
| | Zona dreapta spate | 21,0 |
| | Zona dreapta | - |
| | Zona centrală | - |
| | Zona stânga | - |
| | Zona frontală | - |
| | Zona spate | - |
| Pentru zone de gătit necirculare: lungimea și lățimea suprafeței utile a zonei de gătit cu încălzire electrică, rotunjit la 5 mm (LxI)CM | Zona stânga față | - |
| | Zona stânga spate | - |
| | Zona dreapta față | - |
| | Zona dreapta spate | - |
| | Zona dreapta | - |
| | Zona centrală | 190x210 |
| | Zona stânga | 190x406 |
| | Zona frontală | - |
| | Zona spate | - |
| Consum de energie pe zonă de gătit, calculat pe kg gătire electrică CE Wh/kg | Zona stânga față | - |
| | Zona stânga spate | - |
| | Zona dreapta față | 167,3 |
| | Zona dreapta spate | 167,4 |
| | Zona dreapta | - |
| | Zona centrală | 186,3 |
| | Zona stânga | 181,9 |
| | Zona frontală | - |
| | Zona spate | - |
| Consum de energie al plitei calculat pe kg plită electric CE (Wh/kg) | | 175,7 |

(*)doar pentru țările din UE

7757188706 185373278 AC ro_RO