

BRUGSANVISNING

Information om elektriske kogeplade til husholdningsbrug

Overensstemmelse med EU-direktiv 2009/125/EF - Forordning nr. 66/2014

Mærke	GRUNDIG	
Model	GIEI 735680 F	
Type af kogeplade	Elektrisk	x
	Gas	
	Blandet	
Antal kogezone eller områder	8	
Opvarmningsteknologi	Kogezone med strålevarme	
	Induktionskogezone	x
	Kogezone med massiv kogezone	
For runde kogezone eller område: diameter af brugbart område per elektrisk opvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm (Ø/cm)	Forrest venstre zone	-
	Bagest venstre zone	-
	Forrest højre zone	-
	Bagest højre zone	-
	Højre zone	-
	Midterste zone	-
	Venstre zone	-
	Forrest zone	-
	Bagest zone	-
For ikke-runde kogezone eller område: længde og bredde af brugbart område per elektrisk opvarmet kogezone eller område, afrundet til nærmeste 5 mm (LxB)cm	Forrest venstre zone	23x19
	Bagest venstre zone	23x19
	Forrest højre zone	23x19
	Bagest højre zone	23x19
	Højre zone	23x19
	Midterste zone	-
	Venstre zone	23x19
	Forrest zone	-
	Bagest zone	-
Energiforbrug pr kogezone eller område beregnet pr kg EC elektrisk madlavning Wh / kg	Forrest venstre zone	193,64
	Bagest venstre zone	190,31
	Forrest højre zone	192,12
	Bagest højre zone	177,21
	Højre zone	181,56
	Midterste zone	-
	Venstre zone	179,61
	Forrest zone	-
	Bagest zone	-
Energiforbrug til kogepladen beregnes pr kg EC elektrisk kogeplade (Wh / kg)	185,74	

7757189004 / 285371228 / AA