

BRUGSANVISNING

Information om elektriske kogeplade til husholdningsbrug

Overensstemmelse med EU-direktiv 2009/125/EF - Forordning nr. 66/2014

Mærke	GRUNDIG	
Model	GIEI 627410 HF	
Type af kogeplade	Elektrisk	x
	Gas	
	Blandet	
Antal kogezone eller områder		4
Opvarmningsteknologi	Kogezone med strålevarme	
	Induktionskogezone	x
	Kogezone med massiv kogezone	
For runde kogezone eller område: diameter af brugbart område per elektrisk opvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm (Ø/cm)	Forrest venstre zone	-
	Bagest venstre zone	-
	Forrest højre zone	15
	Bagest højre zone	21
	Højre zone	-
	Midterste zone	-
	Venstre zone	-
	Forrest zone	-
	Bagest zone	-
	For ikke-runde kogezone eller område: længde og bredde af brugbart område per elektrisk opvarmet kogezone eller område, afrundet til nærmeste 5 mm (LxB)cm	Forrest venstre zone
Bagest venstre zone		-
Forrest højre zone		-
Bagest højre zone		-
Højre zone		-
Midterste zone		-
Venstre zone		190x406
Forrest zone		-
Bagest zone	-	
Energiforbrug pr kogezone eller område beregnet pr kg EC elektrisk madlavning Wh / kg	Forrest venstre zone	-
	Bagest venstre zone	-
	Forrest højre zone	171,8
	Bagest højre zone	165,0
	Højre zone	-
	Midterste zone	-
	Venstre zone	181,9
	Forrest zone	-
Bagest zone	-	
Energiforbrug til kogepladen beregnes pr kg EC elektrisk kogeplade (Wh / kg)		172,9

7757189008 / 185027163 / AB da_DK