GRUNDIG

A **Product Fiche**

B	**Supplier**	GRUNDIG
C	**Model Identifier**	55 GUT 8860
D	**Energy Efficiency Class**	A
E	**Visible screen size (diagonal) (cm/inch)**	139 / 55
F	**On mode average power consumption (W)**	110
G	**Annual Energy Consumption (kWh) *1**	161
H	**Standby Power Consumption (W) *2**	0.45
I	**Off mode Power Consumption (W)**	N/A
J	**Screen resolution**	3840 x 2160

K *1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

L *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch

A Produktdatenblatt
B Lieferanten
C Modellkennung
D Energieeffizienzklasse
E Bildschirmdiagonale
F Leistungsaufnahme Betrieb (W)
G Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1
H Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) *2
I Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)
J Maximale Auflösung
K *1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L *2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

Türkçe

A Ürün fişi
B Tedarikçi
C Model Tanımlayıcı
D Enerji verimlilik sınıfı
E Görünebilir ekran köşegeni
F Açık modda güç tüketimi (W)
G Yıllık enerji tüketimi (kWh) *1
H Beklemede güç tüketimi (W) *2
I Kapalı modda güç tüketimi (W)
J Ekran çözünürlüğü
K *1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
L *2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

Français

A Fiche produit
B Fournisseur
C Identifiant du modèle
D Classe d'efficacité énergétique
E Diagonale d'écran visible
F Consommation électrique en mode marche
G Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1
H Consommation électrique en mode veille (W) *2
I Consommation électrique en mode arrêt (W)
J Résolution de l'écran
K *1: Consommation d'énergie de „XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
L *2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

Nederlands

A Productkaart
B Leverancier
C Modelidentificatie
D Energie-efficiëntieklasse
E Zichtbare schermdiagonaal
F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand (W)
G Jaarlijks energieverbruik (kWh) *1
H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) *2
I Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)
J Schermresolutie
K *1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.
L *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zi.
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.

Italiano

A Scheda prodotto
B Fornitore
C Identificatore del modello
D Classe di efficienza energetica
E Diagonale dello schermo visibile
F Consumo di energia in modo acceso (W)
G Consumo annuo di energia (kWh) *1
H Consumo di energia in modo stand-by (W) *2
I Consumo di energia in modo spento (W)
J Risoluzione dello schermo
K *1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
L *2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

Español

A Ficha de producto
B Proveedor
C Identificador de modelo
D Clase de eficiencia energética
E Diagonal visible de la pantalla
F Consumo de electricidad en modo encendido (W)
G Consumo de energía anual (kWh) *1
H Consumo de electricidad en espera (W) *2
I Consumo de electricidad en modo apagado (W)
J Resolución de la pantalla
K *1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
L *2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Dansk

A Datablad
B Leverandør
C Model Identifier
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skærmdiagonal
F Effektforbruget i tændt tilstand (W)
G Årligt energiforbrug (kWh) *1
H Effektforbruget i standbytilstand (W) *2
I Effektforbruget i slukket tilstand (W)
J Skærmopløsning
K *1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
L *2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.
M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

Norsk

A Produktinfo
B Leverandør
C Modellidentifikator
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skjerm-diagonal
F Strømforbruk i på-modus (W)
G Årlig energiforbruk (kWh) *1
H Strømforbruk i sta (W) *2
I Strømforbruk i off-modus (W)
J Skjermopløsning
K *1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
L *2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

Suomi

A Tuoteseloste
B Tavarantoimittaja
C Mallin tunniste
D Energiatehokkuusluokka
E Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä
F Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa (W)
G Vuotuinen energiankulutus (kWh) *1
H Effektförbrukning i standbyläge (W) *2
I Effektförbrukning i frånläge (W)
J Skärmupplösning
K *1: Energiförbrukning ‚XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Svenska

A Informationsblad
B Leverantör
C Modellidentifierare
D Energieffektivitetsklass
E Synlig skärmdiagonal
F Effektförbrukning i påläge (W)
G Årlig energiförbrukning (kWh) *1
H Effektförbrukning i standbyläge (W) *2
I Effektförbrukning i frånläge (W)
J Skärmupplösning
K *1: Energiförbrukning ‚XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Hrvatski

A Podatkovni list proizvoda
B Dobavljač
C Identifikator modela
D Razred energetske učinkovitosti
E Dijagonala vidljivog zaslona
F Utrošak energije pri uključenosti (W)
G Godišnji utrošak energije (kWh) *1
H Utrošak energije u pripravnosti (W) *2
I Utrošak energije pri isključenosti (W)
J Razlučivost zaslona
K *1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
L *2: Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.
M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naliepnicu na stražniem pokrovu televizora.

Română

A Fișa produsului
B Furnizor
C Identificator de model
D Clasa de eficiență energetică
E Diagonala vizibilă a ecranului
F Puterea consumată în modul activ (W)
G Consumul anual de energie (kWh) *1
H Puterea consumată în modul st (W) *2
I Puterea consumată în modul oprit (W)
J Rezoluție ecran
K *1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
L *2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.
M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.