

GRUNDIG

Built-in Oven

User Manual

Forno incassato

Manuale Utente



GEBM12600BHI

385441840_1/ EN/ IT/ R.AB/ 16/06/23 16:05
7768287684

Welcome!

Dear Customer,

Thank you for choosing the Grundig product. We want your product, manufactured with high quality and technology, to offer you the best efficiency. Therefore, carefully read this manual and any other documentation provided before using the product.

Keep in mind all the information and warnings stated in the user's manual. This way, you will protect yourself and your product against the dangers that may occur.

Keep the user's manual. If you give the product to someone else, give the manual with it. The warranty conditions, usage and troubleshooting methods for your product are provided in this manual.

The symbols and their descriptions in the user's manual:



Hazard that may result in death or injury.



Important information or useful usage tips.



Read the user's manual.



Hot surface warning.

NOTICE Hazard that may result in material damage to the product or its environment.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Söğütözü/İstanbul/TURKEY

Made in TURKEY

Table of Contents

1	Safety Instructions	4	6.1	General Warnings About Baking in the Oven	30
1.1	Intended Use	4	6.1.1	Pastries and oven food	30
1.2	Child, Vulnerable Person and Pet Safety	4	6.1.2	Meat, Fish and Poultry	32
1.3	Electrical Safety	5	6.1.3	Grill	33
1.4	Transportation Safety	6	6.1.4	Test foods	34
1.5	Installation Safety	7	7	Maintenance and Cleaning	35
1.6	Safety of Use	7	7.1	General Cleaning Information	35
1.7	Temperature Warnings	8	7.2	Cleaning Accessories	37
1.8	Accessory Use	8	7.3	Cleaning the Control Panel	37
1.9	Cooking Safety	8	7.4	Cleaning the inside of the oven (cooking area)	37
1.10	Maintenance and Cleaning Safety	9	7.5	Cleaning the Oven Door	37
2	Environmental Instructions	10	7.6	Removing the Inner Glass of The Oven Door	38
2.1	Waste Directive	10	7.7	Cleaning the Oven Lamp	39
2.1.1	Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product	10	8	Troubleshooting	40
2.2	Package Information	10			
2.3	Recommendations for Energy Saving	10			
3	Your product	11			
3.1	Product Introduction	11			
3.2	Product Control Panel Introduction and Usage	11			
3.2.1	Control Panel	12			
3.2.2	Introduction of the oven control panel	12			
3.3	Oven operating functions	12			
3.4	Product Accessories	13			
3.5	Use of Product Accessories	14			
3.6	Technical Specifications	17			
4	First Use	18			
4.1	First Timer Setting	18			
4.2	Initial Cleaning	19			
5	Using the Oven	20			
5.1	General Information on Using the Oven	20			
5.2	Operation of the Oven Control Unit	20			
5.3	Settings	25			
6	General Information About Baking	29			



1 Safety Instructions

- This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.
- If the product is handed over to someone else for personal use or second-hand use purposes, the user's manual, product labels and other relevant documents and parts should also be given.
- Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.
- Failure to follow these instructions shall void any warranty.
- Always have the installation and repair works made by the manufacturer, the authorised service or a person that the importer company shall designate.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the user's manual.
- Do not make technical modifications on the product.



1.1 Intended Use

- This product is designed to be used at home. It is not suitable for commercial use.
- Do not use the product in gardens, balconies or other outdoors. This product is intended to be used in households and in the staff kitchens of shops, offices and other working environments.
- **WARNING:** This product should be used for cooking purposes only. It should not be used for different purposes, such as heating the room.
- The oven can be used to defrost, bake, fry and grill food.
- This product should not be used for heating, plate heating, drying by hanging towels or clothes on the handle.



1.2 Child, Vulnerable Person and Pet Safety

- This product can be used by children 8 years of age and older, and people who are underdeveloped in physical, sensory or mental skills, or who have lack of experience and knowledge, as long as

- they are supervised or trained about the safe use and hazards of the product.
- Children should not play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children unless there is someone overseeing them.
 - This product should not be used by people with limited physical, sensory or mental capacity (including children), unless they are kept under supervision or receive the necessary instructions.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
 - Electrical products are dangerous for children and pets. Children and pets must not play with, climb on, or enter the product.
 - Do not put objects that children may reach on the product.
 - **WARNING:** During use, the accessible surfaces of the product are hot. Keep children away from the product.
 - Keep the packaging materials out of the reach of children. There is a hazard of injury and suffocation.
 - When the door is open, do not put any heavy objects on it or allow children to sit on it. You may cause the oven to tip over or damage the door hinges.
 - For the safety of children, cut the power plug and make the product inoperable before disposing the product.



1.3 Electrical Safety

- Plug the product into a grounded outlet protected by a fuse that matches the current ratings indicated on the type label. Have the grounding installation made by a qualified electrician. Do not use the product without grounding in accordance with local / national regulations.
- The plug or the electrical connection of the product should be in an easily accessible place (where it will not be affected by the flame of the hob). If this is not possible, there should be a mechanism (fuse, switch, key switch, etc.) on the electrical installation to which the product is connected, in compliance with the electrical regulations and separating all poles from the network.

- The product must not be plugged into the outlet during installation, repair, and transportation.
 - Plug the product into an outlet that meets the voltage and frequency values specified on the type label.
 - If your product does not have a power cable, only use the power cable described in the "Technical specifications" section.
 - Do not jam the power cable under and behind the product. Do not put a heavy object on the power cable. The power cable should not be bent, crushed, and come into contact with any heat source.
 - The rear surface of the oven gets hot when it is in use. Power cords must not touch the back surface, connections may be damaged.
 - Do not jam the electric cables into the oven door and do not pass them over hot surfaces. Otherwise, cable insulation may melt and cause fire as a result of short circuit.
 - Use original cable only. Do not use cut or damaged cables or intermediate cables.
 - If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service or a person to be specified by the importer company in order to prevent possible dangers.
 - **WARNING:** Before replacing the oven lamp, be sure to disconnect the product from the mains supply to avoid the risk of electric shock. Unplug the product or turn off the fuse from the fuse box.
- If your product has a power cable and plug:
- Do not plug the product into an outlet that is loose, has come out of its socket, is broken, dirty, oily, with risk of water contact (for example, water that may leak from the counter).
 - Never touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by holding the plug.
 - Make sure that the product plug is securely plugged into the outlet to avoid arcing.



1.4 Transportation Safety

- Disconnect the product from the mains before transporting the product.

- The product is heavy, carry the product with at least two people.
- Do not use the door and / or handle to transport or move the product.
- Do not put other items on the product and carry the product upright.
- When you need to transport the product, wrap it with bubble wrap packaging material or thick cardboard and tape it tightly. Secure the product tightly with tape to prevent the removable or moving parts of the product and the product from getting damaged.
- Check the overall appearance of the product for any damage that may have occurred during transportation.

1.5 Installation Safety

- Before the product is installed, check the product for any damage. If the product is damaged, do not install it.
- Do not install the product near heat sources (radiators, stoves, etc.).
- Keep the surroundings of all ventilation ducts of the product open.

- To prevent overheating, the product should not be installed behind decorative doors.

1.6 Safety of Use

- Ensure that the product is switched off after every use.
- If you will not use the product for a long time, unplug it or turn off the fuse from the fuse box.
- Do not operate defective or damaged product. If any, disconnect the electricity / gas connections of the product and call the authorized service.
- Do not use the product if the front door glass is removed or cracked.
- Do not climb on the product to reach anything or for any other reason.
- Never use the product when your judgement or coordination is impaired by the use of alcohol and/or drugs.
- Flammable objects kept in the cooking area may catch fire. Never store flammable objects in the cooking area.
- The oven handle is not a towel dryer. When using the product, do not hang towels, gloves or similar textiles on the handle.

- The hinges of the product door move when opening and closing the door and might jam. When opening / closing the door, do not hold the part with the hinges.

1.7 Temperature Warnings

- **WARNING:** The accessible parts of the product will be hot during use. Care should be taken to avoid touching the product and heating elements. Children under the age of 8 should not be brought close to the product without an adult.
- Do not place flammable / explosive materials near the product, as the edges will be hot while it is operating.
- As steam may be exhaled, keep away while opening the oven door. The steam may burn your hand, face and / or eyes.
- During operation, the product may become hot. Care should be taken to avoid touching hot parts, inside of the oven and heating elements.
- Always use heat resistant oven gloves while placing food in the hot oven, or removing the food from the hot oven, etc.

1.8 Accessory Use

- It is important that the wire grill and tray are placed properly on the wire shelves. For detailed information, refer to the section "**Usage of accessories**".
- Accessories can damage the door glass when closing the product door. Always push the accessories to the end of the cooking area.

1.9 Cooking Safety

- Be careful when using alcoholic drinks in your dishes. Alcohol evaporates at high temperatures and may cause fire since it can ignite when it comes into contact with hot surfaces.
- Food waste, oil, etc. in the cooking area may catch fire. Before cooking, remove such coarse dirt.
- Food Poisoning Hazard: Do not let food sit in oven for more than 1 hour before or after cooking. Otherwise it may cause food poisoning or diseases.

- Do not heat closed tins and glass jars in the oven. The pressure that would build-up in the tin/jar may cause it to burst.
- Place the greaseproof paper in a cookware or on the oven accessory (tray, wire grill, etc.) with food and place it in the preheated oven. Remove any excessive pieces of greaseproof paper hanging from the accessory or container to avoid the risk of touching the oven heater elements. Never use greaseproof paper at an oven temperature higher than the maximum use temperature specified on the greaseproof paper you are using. Never place greaseproof paper on the oven base.
- Do not place baking trays, dishes or aluminium foil directly onto the bottom of the oven. The accumulated heat might damage the bottom of the oven.
- Close the oven door during grilling. Hot surfaces may cause burns!
- Food not suitable for grilling carries a fire hazard. Grill only food that is suitable for heavy grill fire. Also, do not place the food too far in the back of the grill. This is the hottest area and fatty foods may catch fire.



1.10 Maintenance and Cleaning Safety

- Wait for the product to cool before cleaning the product. Hot surfaces may cause burns!
- Never wash the product by spraying or pouring water on it! There is the risk of electric shock!
- Do not use steam cleaners to clean the product as this may cause an electric shock.
- Do not use harsh abrasive cleaners, metal scrapers, wire wool or bleach materials to clean the oven front door glass / (if present) oven upper door glass. These materials can cause glass surfaces to be scratched and broken.
- Always keep the control panel clean and dry. A damp and dirty surface may cause problems in operating the functions.

2 Environmental Instructions

2.1 Waste Directive

2.1.1 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be re-used and are suitable for recycling. Therefore, do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. You can ask your local administration about these collection points. Disposing of the appliance properly helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

2.2 Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the pack-


aging waste with the household or other wastes, take it to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2.3 Recommendations for Energy Saving

According to EU 66/2014, information on energy efficiency can be found on the product receipt supplied with the product. The following suggestions will help you use your product in an ecological and energy-efficient way:

- Defrost frozen food before baking.
- In the oven, use dark or enamelled containers that transmit heat better.
- If specified in the recipe or user's manual, always preheat. Do not open the oven door frequently during baking.
- Turn off the product 5 to 10 minutes before the end time of baking in prolonged bakings. You can save up to 20% electricity by using residual heat.
- Try to cook more than one dish at a time in the oven. You may cook at the same time by placing two cookers on the wire rack. In addition, if you cook your meals one after the other, it will save energy because the oven will not lose its heat.
- Do not open the oven door when baking in the "Eco Fan Heating" operating function. If the door is not opened, the internal temperature is optimized to save energy in the "Eco Fan Heating" operating function, and this temperature may differ from what is shown on the display.

3.1 Product Introduction



1 Control panel

3 Wire shelves

5 Door

7 Lower heater (under the steel plate)

9 Upper heater

2 Lamp

4 Fan motor (behind the steel plate)

6 Handle

8 Shelf positions

10 Ventilation holes


* Varies depending on the model. Your product may not be equipped with a lamp, or the type and location of the lamp may differ from the illustration.

** Varies depending on the model. Your product may not be equipped with a wire rack. In the image, a product with wire rack is shown as an example.

3.2 Product Control Panel Introduction and Usage

In this section, you can find the overview and basic uses of the product's control panel. There may be differences in images and some features depending on the type of product.

3.2.1 Control Panel



- 1 On/off key
- 2 Remove control key
- 3 Touch display
- 4 Oven control knob
- 5 Lamp key
- 6 Key lock key

If there are knob(s) controlling your product, in some models this/these knob(s) may be so that they come out when pushed (buried knobs). For settings to be made with these knobs, first push the relevant knob in and pull out the knob. After making your adjustment, push it in again and replace the knob.

3.2.2 Introduction of the oven control panel

Oven control knob

You can switch between the menus on the display by turning the oven control knob to the right/left, and activate the menus by pressing on it.










Touch display

You can activate all kinds of functions by touching on the touch display, and you can scroll the functions by dragging on some displays.

3.3 Oven operating functions

On the function table, the operating functions you can use in your oven and the highest and lowest temperatures that can be set for these functions are shown. The order of the operating modes shown here may differ from the arrangement on your product.

Function symbol	Function description	Temperature range (°C)	Description and use
	Defrost	-	The oven is not heated. Only the fan (on the back wall) operates. Frozen food with granules is slowly defrosted at room temperature, cooked food is cooled. The time required to defrost a whole piece of meat is longer than for foods with grains.
	Top+Bottom Heat	40-280	Food is heated from above and below at the same time. Suitable for cakes, pastries or cakes and stews in baking moulds. Cooking is done with a single tray.
	Bottom Heating	40-220	Only lower heating is on. It is suitable for foods that need browning on the bottom.
	Top+Bottom+Fan	40-280	The hot air heated by the upper and lower heaters is distributed equally and rapidly throughout the oven with the fan. Cooking is done with a single tray.

	Fan Heating	40-280	The hot air heated by the fan heater is distributed equally and rapidly throughout the oven with the fan. It is suitable for multi-tray cooking at different shelf levels.
	Eco Fan Heating	160-220	In order to save energy, you can use this function instead of using "Fan Heating" in the range of 160-220°C. But, cooking time will be slightly longer.
	Pizza	40-280	The lower heater and fan heating work. It is suitable for cooking pizza.
	Multi (3D) Cooking	40-280	Upper heating, lower heating and fan heating functions operate. Each side of the product to be cooked is cooked equally and quickly. Cooking is done with a single tray.
	Low Grill	40-280	The small grill on the oven ceiling works. It is suitable for grilling smaller amounts.
	Grill	40-280	The large grill on the oven ceiling works. It is suitable for grilling in large amounts.
	Grill + Fan	40-280	The hot air heated by the large grill is quickly distributed into the oven with the fan. It is suitable for grilling in large amounts.
	Keep Warm	40-100	It is used to keep the food at a temperature ready for service for a long time.
	Low Temp.	50-150	Food is heated from above and below at the same time. Suitable for slow cooking of roasted / sealed pieces of meat (veal, lamb, poultry etc.) in an open container at low temperature. This function ensures that the cooked meat is soft and juicy. Use hygienic meat. Pre-fry / seal all surfaces of the meat in a pan heated to a high temperature in cookers such as hob and grills. You can cook the pre-fried / sealed meat for a long time at the temperature set in the "Low Temp." function. Cook with a single tray.

3.4 Product Accessories


There are various accessories in your product. In this section, the description of the accessories and the descriptions of the correct usage are available. Depending on the product model, the supplied accessory varies. All accessories described in the user's manual may not be available in your product.



The trays inside your appliance may be deformed with the effect of the heat. This has no effect on the functionality. Deformation disappears when the tray is cooled.


Deep tray

It is used for pastries, frying large pieces, juicy food or for the collection of flowing oils when grilling.



Pastry tray


It is used for pastries such as cookies and biscuits.




Wire grill

It is used for frying or placing the food to be baked, fried and stewed on the desired shelf.

On models with wire shelves :



On models without wire shelves :




3.5 Use of Product Accessories


Cooking shelves

There are 5 levels of shelf position in the cooking area. You can also see the order of the shelves in the numbers on the front frame of the oven.

On models with wire shelves :




On models without wire shelves :



Placing the wire grill on the cooking shelves


On models with wire shelves :

It is crucial to place the wire grill on the wire side shelves properly. While placing the wire grill on the desired shelf, the open section must be on the front. For better cooking, the wire grill must be secured on the wire shelf's stopping point. It must not pass over the stopping point to contact with the rear wall of the oven.



On models without wire shelves :


It is crucial to place the wire grill on the side shelves properly. The wire grill has one direction when placing it on the shelf. While placing the wire grill on the desired shelf, the open section must be on the front.



Placing the tray on the cooking shelves


On models with wire shelves :

It is also crucial to place the trays on the wire side shelves properly. While placing the tray on the desired shelf, its side designed for holding must be on the front. For better cooking, the tray must be secured on the stopping socket on the wire shelf. It must not pass over the stopping socket to contact with the rear wall of the oven.



On models without wire shelves :


It is also crucial to place the trays on the side shelves properly. The tray has one direction when placing it on the shelf. While placing the tray on the desired shelf, its side designed for holding must be on the front.




Stopping function of the wire grill

There is a stopping function to prevent the wire grill from tipping out of the wire shelf. With this function, you can easily and safely take out your food. While removing the wire grill, you can pull it forward until it reaches the stopping point. You must pass over this point to remove it completely.

On models with wire shelves :





On models without wire shelves :




Tray stopping function - On models with wire shelves

There is also a stopping function to prevent the tray from tipping out of the wire shelf. While removing the tray, release it from the rear stopping socket and pull it towards yourself until it reaches the front side. You must pass over this stopping socket to remove it completely.



Proper placement of the wire grill and tray on the telescopic rails-On models with wire shelves and telescopic models

Thanks to telescopic rails, trays or the wire grill can be easily installed and removed. When using trays and wire grills with the telescopic rail, care should be taken that the pins on the front and back of the telescopic rails, rest against the edges of the grill and the tray (shown in the figure).



3.6 Technical Specifications

General specifications	
Product external dimensions (height/width/depth) (mm)	595 /594 /567
Oven installation dimensions (height / width / depth) (mm)	590 - 600 /560 /min. 550
Voltage/Frequency	220-240 V ~; 50 Hz
Cable type and section used/suitable for use in the product	min. H05VV-FG 3 x 1,5 mm ²
Total power consumption (kW)	3,3
Oven type	Multifunction oven

Basics: Information on the energy label of home type electrical ovens is given in accordance with the EN 60350-1 / IEC 60350-1 standard. The values are determined in Top+Bottom Heat or (if present) Top+Bottom+Fan functions with the standard load.

Energy efficiency class is determined in accordance with the following prioritization depending on whether the relevant functions exist on the product or not. 1-Eco Fan Heating , 2-Fan Heating , 3-*, 4-Top+Bottom Heat.



Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.



Figures in this manual are schematic and may not exactly match your product.



Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory conditions in accordance with relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the product, these values may vary.

4 First Use

Before you start using your product, it is recommended to do the following stated in the following sections respectively.

4.1 First Timer Setting




Always set the time of day before using your oven. If you do not set it, you cannot cook in some oven models.


Set the date

✓ To change the date setting;


1. When the oven is started for the first time, an animation appears on the display and the home screen menu appears.
2. Turn the control knob to the right / left to highlight the "Settings" menu.



3. Access the setting sub-menu by touching "Settings" on the screen or by pressing the control button 1 time. Scroll through the display and tap the "Date" header between the submenus.




4. With "Date (Year)" enabled, set the current year by turning the control knob to the right / left.




5. Touch "Date (Year)" on the screen or press the control knob once.
⇒ The "Date (Month)" field is activated on the screen.

6. With "Date (Month)" enabled, set the current month by turning the control knob to the right / left.



7. Touch "Date (Month)" on the screen or press the control knob once.
⇒ The "Date (Day)" field is activated on the screen.

8. With "Date (Day)" enabled, set the current day by turning the control knob to the right / left.




- ⇒ If you will only set the date, switch to the upper menu by touching the "<" button on the screen. Your setting will be confirmed. If you will set the timer, touch the "Timer" field or press the control knob once. The "Timer (Hour)" field will be activated on the screen and your date settings will be confirmed.

Set the timer

✓ After setting the date;


1. Touch the "Timer" field on the screen.
2. With "Timer (Hour)" field enabled, set the time by turning the control knob to the right / left.



3. Touch "Timer (Hour)" on the screen or press the control knob once.

⇒ The "Timer (Minute)" field is activated on the screen.


4. With "Timer (Minute)" field enabled, set the minute by turning the control knob to the right / left.



⇒ If you will only set the timer, switch to the upper menu by touching the "<" key on the display. Your setting is confirmed and the next submenu setting is activated. If you will continue with other settings, continue the other settings by tapping the relevant setting on the screen.

Set the language

1. While in the settings menu; select the "Language" field.
2. Turn the control knob to the right / left to select the language you want.



3. Touch the "<" key on the display to confirm the setting.
 - ⇒ The language setting change requires the watch to be restarted. For this, a warning screen is displayed to restart on the screen.
4. Confirm restart.
 - ⇒ The language change is confirmed and the oven timer restarts.

4.2 Initial Cleaning

1. Remove all packaging materials.
2. Remove all accessories from the oven provided with the product.
3. Operate the product for 30 minutes and then, turn it off. This way, residues and layers that may have remained in the oven during production are burned and cleaned.
4. When operating the product, select the highest temperature and the operating function that all the heaters in your product operate. See "Oven operating functions [▶ 12]". You can learn how to operate the oven in the following section.
5. Wait for the oven to cool.
6. Wipe the surfaces of the product with a wet cloth or sponge and dry with a cloth.

Before using the accessories:

Clean the accessories you remove from the oven with detergent water and a soft cleaning sponge.

NOTICE: Some detergents or cleaning agents may cause damage to the surface. Do not use abrasive detergents, cleaning powders, cleaning creams or sharp objects during cleaning.

5 Using the Oven

5.1 General Information on Using the Oven

Cooling fan (It varies depending on the product model. It may not be available on your product.)

Your product has a cooling fan. The cooling fan is activated automatically when necessary and cools both the front of the product and the furniture. It is automatically deactivated when the cooling process is finished. Hot air comes out over the oven door. Do not cover these ventilation openings with anything. Otherwise, the oven may overheat. The cooling fan continues to operate during oven operation or after the oven is turned off (approximately 20-30 minutes). If you cook by programming the oven timer, at the end of the baking time, the cooling fan turns off with all functions. The cooling fan running time cannot be determined by the user. It turns on and off automatically. This is not an error.

Oven lighting

The oven lighting is turned on when the oven starts baking. In some models, the lighting is on during baking, while in some models it turns off after a certain time. In some baking functions the lamp never turns on to save energy.

5.2 Operation of the Oven Control Unit

General warnings for the oven control unit



- The maximum time that can be set for the baking process is 5:59 hours. In keeping warm function, this time is 23:59

NOTICE: During the first use, smoke and odour may come up for several hours. This is normal and you just need good ventilation to remove it. Avoid directly inhaling the smoke and odours that form.

hours. In case of a power outage, the pre-set baking and baking duration are cancelled.

- In case of power failure, the program is cancelled. You will need to reprogram.
- Even though the oven is turned off, the oven lamp lights when the oven door is opened,
- The oven operates for a maximum of 2 hours at temperatures of 280 °C and above.
- While the oven operates in any function or if baking time or baking starting time settings are made on the control unit, the timer cannot be set.

Turning on and off the oven

1. When you plug in the oven and it is on stand-by position, touch the  button for approximately 3 seconds.
 - ⇒ After oven display animation, main menu display is shown.
2. While the oven is active, you can turn off the oven by touching  button for approximately 3 seconds.

Activating the remote control connection of the oven

1. Touch the button on the control panel for approximately 3 seconds. Remote control connection will be activated.
2. Touch the button on the control panel for approximately 3 seconds. Remote control connection will end.

Activating the key lock

By using the key lock feature, you can safeguard the interference of the oven control unit.

Touch the button on the control panel for approximately 3 seconds and activate the key lock. When the key lock is activated, the key on the control board will remain lit.



When the key lock is active, only key works. When the key lock is active, turn off the oven.

Deactivating the key lock


1. Touch the button on the control panel for approximately 3 seconds and deactivate the key lock.

⇒ The key lock is cancelled.


Baking Menu

Baking with oven functions


1. Turn on the oven by touching the ① key.
2. Home display menu is shown when the oven is turned on. "Baking" menu is selected on the display.



3. Access the baking functions by pressing on the control button once or touching "Baking" menu on the display.



4. Select the baking function you want by turning the control knob to the right/left or sliding your finger over the display.




You can enter the submenus by touching main menus which appear on the main menu display, however you cannot scroll through them to access other main menu titles. Use the control knob to access the other main menus.




You can access details about the related function by touching "i" button on the baking function selecting display. In order to go back to the previous main menu, touch "<" key, which is available on the top left corner of the display.

5. When the function you want to use for baking is selected on the display, touch the related function on the display or press on the control knob once. In the information display of the related function, you can make settings such as temperature, probe temperature (if meat probe is provided with your product), baking time, baking starting time.
6. **To change the temperature:** The temperature setting will remain active when you access information display of the function you will use for baking. Turn the control knob to the right/left and select the temperature you want to use for baking. To confirm the setting and continue to other settings, press on the control knob once or touch the other settings you want to make on the display.




- To set the baking time:** If you want to operate your baking in the function and at the temperature you have set for a while and finish the baking automatically at the end of the time, set the baking time on this display. If you select the "Indefinitely" setting, you need to follow the baking manually and stop it yourself.
- Set the baking time you want by turning the control knob to the right/left. To confirm the setting and continue to other settings, press on the control knob once or touch the other settings you want to make on the display.




- To set the baking starting time:** (It varies depending on the product model. It may not be available on your product.) If you want your baking to start at a time determined by you, you can adjust the baking starting time by setting the minute you want to postpone with the control knob in the "Starting Time" field. When you make a setting, the oven starts to cook when the oven reaches the adjusted time and it will work as long as the baking time you have adjusted previously. In order to set the baking starting time, the timer settings of your oven must be updated. If it is not updated, update the oven timer settings as it is explained in the "Settings" field. If you want to cook without

setting the baking starting time, skip this setting by pressing on the control knob once.




i Temperature, probe temperature (if a meat probe is provided with your product), duration, starting time settings may not be available in all functions. Some of the settings may be available according to the operating principle and purpose of the related function.

- If all your settings are suitable, start baking by touching the "START" key on the display. Preheating display is shown.
- For setting preheating:** On the preheating display, the oven will set the oven inner temperature to the adjusted temperature in a short time by operating all heaters to reach the adjusted temperature. You can wait for the completion of preheating, specific to the meal you will cook, on this display or bring the control knob to the "SKIP" level and skip the pre-heating by touching the control knob once.




i If you bring the control knob to the "CANCELLED" level and press on the knob once, all your baking settings are cancelled and the oven goes back to the main menu display.

12. When the preheating is completed, the suggestion for the shelf position, where you will place the oven tray, is shown on the display. You can place your meal on the different shelves, which are mentioned on the baking table specific to your meals.



13. The baking will start once you place the meal in the oven and close the oven door. While the baking continues, you can cancel the baking or rearrange your settings.




i If the oven door is opened during baking, "🚪" symbol is shown on the display.

⇒ **If the baking time is not adjusted;** the oven works manually. If your meal is cooked, bring the control knob to the "CANCELLED" level and end the baking by touching the knob once. Otherwise, the oven continues to work.

⇒ **If only the baking time is adjusted,** the oven stops to work at the end of baking time. "The Baking Has Ended" indication appears on the display.

⇒ **If the baking time and baking start time are adjusted, when** (It varies depending on the product model. It may not be available on your product.) reaches the baking starting time you have set, the oven starts to cook and is heated up to the adjusted temperature. It maintains this temperature until the end of the baking time. The oven stops to work at the end of the baking time. "The Baking Has Ended" indication appears on the display.



14. When the baking is completed, if you bring the control knob to the "CONTINUED" level and press it once, the oven continues to work for 5 more minutes at the adjusted function and temperature settings. If you bring the control knob to the "MAIN MENU" level and press on it once, the oven goes back to the main menu display. If you bring the control knob to the "SAVE" level and press on it once, you can save the baking settings you have made by entering a specific name into the favourite field.

Automatic Baking Menus

- ✓ The menus, available on the oven control unit, includes recipes, which are specially prepared for you by professional cooks. In these menus, how to cook a meal is explained step by step with the help of pictures. Moreover, temperature, shelf position and baking functions are automatically determ-

ined according to the type and weight of the meal. These recipes are available under the "Meat Dishes", "Fish", "Poultry", "Breads", "Desserts", "Pizzas", "Vegetarian", "Pastas", "Cakes Pastries" and "Special" titles on main menu screen.

1. Turn the oven on by touching the "ⓘ" key.
2. Home screen menu is displayed when the oven is turned on. "Baking" menu is selected in the screen.
3. Turn the control knob to the right / left to select the "Automatic Baking" menu you want.



You can enter the submenus by touching main menus which appear on the main menu screen, however you cannot scroll through them to access other main menu titles. Use the control knob to access the other main menus.

4. Select the meal you want to cook by turning the control knob to the right/left or sliding your finger over the display.
5. Access the meal menu by touching the meal you have selected or pressing on the control knob once. You can see the recipe on the meal menu screen and set the baking starting time.
6. **To set the baking starting time:** (It varies depending on the product model. It may not be available on your product.) If you want to start to cook at a time you have determined, you can make a timer setting in the "Starting Time" field. When you make a setting, the oven starts to cook when the time you have adjusted comes and it will work as long as the cooking time, which is defined for the ready-to-serve meal menu. In order to set the baking starting time, the timer settings of your oven must be updated. If it is not updated, update the oven timer settings as it is

explained in the "Settings" field. If you want to cook without setting the baking starting time, you can immediately start baking by touching "START" button.

7. Preheating will be started for the meals which require preheating. On the preheating display, the oven will set the oven inner temperature to the adjusted temperature in a short time by operating all heaters to reach the adjusted temperature. This process cannot be skipped in the meals defined for preheating.
8. For the automatic meal menu recipe: We advise you to cook according to the recipes available in the timer for the automatic meal menus. In order to access a recipe, touch on "Browse Tariff" available on the screen.
9. To read the recipe on the recipe screen, you can scroll through your display or turn the control knob to the right/left.
10. To read the recipe content, you can touch on "Content" available on the screen and then scroll through the display or turn the control knob to the right/left. In order to exit recipe screen, touch "<" button, which is available on the top left corner of the screen.
11. After preparing your meal according to the recipe, if all your settings are suitable, start the baking by touching "START" button on the screen. The baking time appears on the screen.



If the oven door is opened during baking, "🚪" symbol is displayed on the screen.

12. The oven stops to work at the end of the baking time. "The Baking Has Ended" indication appears on the display.

5.3 Settings


It is recommended to make the date, time and language settings before using your oven for the first time. You can complete these settings by following all setting explanations.

i You can enter the submenus by touching main menus which appear on the main menu display, however you cannot scroll through them to access other main menu titles. Use the control knob to access the other main menus.


Set the wireless connection

✓ While in the settings menu;

1. Touch the "Wireless Network" setting field on the screen.



2. While the "Wireless Network" field is active, bring the control knob to the SCAN level, press the knob once.
3. Turn the control knob to the right/left and select the network to which you want to connect and press the knob once.




4. On the appearing password screen, enter the password of the network and touch "SAVE" once on the screen.

⇒ Your oven will connect to the network you have selected.

Set the brightness

✓ While in the settings menu;

1. Touch the "Brightness" field on the screen.




2. With the "Brightness" field enabled, set the brightness level by turning the control knob to the right/left.

⇒ If you will only set the brightness setting, switch to the upper menu by touching the "<" button on the screen. Your setting is confirmed and the next submenu setting is activated. If you will continue with other settings, continue the other settings by tapping the relevant setting on the screen.

Set the notification sound

✓ While in the settings menu;

1. Touch the "Notification Sound" field on the screen.




2. With "Notification Sound" the field enabled, set the notification sound by turning the control knob to the right/left.

⇒ If you will only set the notification sound, switch to the upper menu by touching the "<" button on the screen. Your setting is confirmed and the next submenu setting is activated. If you will continue with other settings, continue the other settings by tapping the relevant setting on the screen.

Set the language

1. While in the settings menu; select the "Language" field.

- Turn the control knob to the right / left to select the language you want.



- Touch the "<" key on the display to confirm the setting.

⇒ The language setting change requires the watch to be restarted. For this, a warning screen is displayed to restart on the screen.


- Confirm restart.

⇒ The language change is confirmed and the oven timer restarts.


Set the display saver

✓ During the processes of the oven other than the baking, you can determine the display picture which you will use as a display saver. While in the settings menu for this setting,

- Touch the "Waiting screen" field on the screen.



- While the "Waiting screen" field is active Analog Timer, Digital Timer and Photo Frame options will be displayed on the screen. Set the display saver mode you want by turning the control knob to the right/left.
- Touch "Waiting screen" on the screen again or press the control knob once. Turn the control knob to the right/left and set the time when the display saver will be activated.




- ⇒ If you will only set the display saver, switch to the upper menu by touching the "<" key on the display. Your setting is confirmed and the next submenu setting is activated. If you will continue with other settings, continue the other settings by tapping the relevant setting on the screen. During the processes of the oven other than baking, when the display is not touched, the display saver you have selected shall be activated at the end of the duration you have set.

Set the duration of switching to the standby mode.

✓ During the processes of the oven other than baking, you can determine the duration during which the oven switches to the standby mode. While in the settings menu for this setting,

- Touch the "Standby" field on the screen.




- With "Standby" the field enabled, set the duration you want by turning the control knob to the right/left.
 - Touch "Standby" on the screen again or press the control knob once.
- ⇒ If you will only set the duration of switching to the standby mode, switch to the upper menu by touching the "<" button on the screen. Your setting is confirmed and the next submenu setting is activated. If you will continue

with other settings, continue the other settings by tapping the relevant setting on the screen. During the processes of the oven other than baking, when the screen is not touched, it will switch to the standby mode at the end of the duration you have set.

Set the date


✓ To change the date setting;

1. While in the settings menu; select the "Date" field.
2. With "Date (Year)" enabled, set the current year by turning the control knob to the right / left.




3. Touch "Date (Year)" on the screen or press the control knob once.
 - ⇒ The "Date (Month)" field is activated on the screen.

4. With "Date (Month)" enabled, set the current month by turning the control knob to the right / left.



5. Touch "Date (Month)" on the screen or press the control knob once.
 - ⇒ The "Date (Day)" field is activated on the screen.

6. With "Date (Day)" enabled, set the current day by turning the control knob to the right / left.




- ⇒ If you will only set the date, switch to the upper menu by touching the "<" button on the screen. Your setting will be confirmed. If you will set the hour, touch the "Timer (Hour)" field or press the control knob once. The "Timer (Hour)" field will be activated on the screen and your date settings will be confirmed.


Set the timer

✓ After setting the date;

1. Touch the "Timer" field on the screen.
2. With "Timer (Hour)" field enabled, set the time by turning the control knob to the right / left.



3. Touch "Timer (Hour)" on the screen or press the control knob once.
 - ⇒ The "Timer (Minute)" field is activated on the screen.
4. With "Timer (Minute)" field enabled, set the minute by turning the control knob to the right / left.




- ⇒ If you will only set the timer, switch to the upper menu by touching the "<" key on the display. Your setting is con-

firmed and the next submenu setting is activated. If you will continue with other settings, continue the other settings by tapping the relevant setting on the screen.

Set the updating

- ✓ In order to update the oven timer, the oven should be absolutely connected to a wireless network. In case of an updating process, an automatic updating warning will be displayed as soon as the oven is turned on. While in the settings menu for updating,

1. Touch the "Updating" setting field on the screen.




2. While the "Updating" field is active, "Update" option will be displayed on the screen. Start the updating by pressing the control knob once.

Restoring factory defaults

- ✓ You can restore factory defaults so that all the settings you have made on the oven are reset and all of them become as they have been in the first production. While in the settings menu;

1. Touch the "Factory Defaults" field on the screen.




2. While the "Factory Defaults" field is active, "Reset" option will be displayed on the screen. Restore factory defaults by pressing the control knob once.


Using the HomeWhiz application

- ✓ Follow the steps described below to control and monitor your product via a smart device. You should connect the smart device to your internet network at home and download the "HomeWhiz" application from the application store to your smart device (Search by typing "HomeWhiz" and download the application appearing on the screen). In order to be able to control the product via your smart device, both the product and the smart device are required to be connected to the same internet network.

1. While in the settings menu; touch the "Wireless Network" setting field on the screen.



2. While the "Wireless Network" field is active, bring the control knob to the SCAN level, press the knob once.
3. Turn the control knob to the right/left and select the network to which your smart device is connected and press the knob once.



4. On the appearing password screen, enter the password of the network and touch "SAVE" once on the screen. Your product will connect to the network you have selected.
 5. Open the application downloaded via your smart device.
 6. You can save your product by naming it and entering the e-mail address via "HomeWhiz" application. (Notifications will be sent to your e-mail address.)
 7. When you access the main page of the application, the added product is displayed. In order to control the product remotely, touch "" button, which is available on the control panel of the product.
- ⇒ You can control the product via smart device.



"HomeWhiz" application on your smart device shall direct you about the establishment of the connection and the use of the application.



In case of a power failure while the "HomeWhiz" connection of your appliance is on and if you are disconnected, "HomeWhiz" shall switch to off position automatically.

Favourites Menu

If you save the baking settings you have adjusted previously in your oven at the end of the baking, you can access these settings from favourites menu. The entries in this field will be stored with the names you have saved before. You can reuse these settings in this field and cook in the same way.

History Menu

You can access the baking settings you have made before on the oven timer via this menu. You can also find the settings, which you forget to save as favourites, here and add to your favourites.

Compliance with the standards and testing information / EU declaration of conformity

	The development, manufacturing and sales stages of this product is conducted as per the safety rules specified in all relevant legislation of European Union.
Frequency band	: 2.4 Ghz
Max. Transmission power	: max. 100 mW
CE declaration of conformity	
Arçelik A.Ş. declares that this product complies with the 2014/53/EU Directive. A detailed RED Declaration of Conformity is available online in the support.grundig.com website within the additional documents in the product page for your product.	

The defined cybersecurity-related software update support period of the product is the warranty period of the product. After this period, cybersecurity-related software updates are not guaranteed.

6 General Information About Baking

You can find tips on preparing and cooking your food in this section.

Plus, this section describes some of the foods tested as producers and the most appropriate settings for these foods. Appropriate oven settings and accessories for these foods are also indicated.

6.1 General Warnings About Baking in the Oven

- While opening the oven door during or after baking, hot-burning steam may emerge. The steam may burn your hand, face and/or eyes. When opening the oven door, stay away.
- Intense steam generated during baking may form condensed water drops on the interior and exterior of the oven and on the upper parts of the furniture due to the temperature difference. This is a normal and physical occurrence.
- The cooking temperature and time values given for foods may vary depending on the recipe and amount. For this reason, these values are given as ranges.
- Always remove unused accessories from the oven before you start cooking. Accessories that will remain in the oven may prevent your food from being cooked at the correct values.
- For foods that you will cook according to your own recipe, you can reference similar foods given in the cooking tables.
- Using the supplied accessories ensures you get the best cooking performance. Always observe the warnings and information provided by the manufacturer for the external cookware you will use.
- Cut the greaseproof paper you will use in your cooking in suitable sizes to the container you will cook. Greaseproof papers that are overflowing from the container can create a risk of burns and affect the quality of your baking. Use the greaseproof paper you will use in the temperature range specified.

- For good baking performance, place your food on the recommended correct shelf. Do not change the shelf position during baking.

6.1.1 Pastries and oven food

General Information

- We recommend using the accessories of the product for a good cooking performance. If you will use an external cookware, prefer dark, non-sticking and heat resistant ware.
- If preheating is recommended in the cooking table, be sure to put your food in the oven after preheating.
- If you will cook by using cookware on the wire grill, place it in the middle of the wire grill, not near the back wall.
- All materials used in making pastry should be fresh and at room temperature.
- The cooking status of the foods may vary depending on the amount of food and the size of the cookware.
- Metal, ceramic and glass moulds extend the cooking time and the bottom surfaces of pastry foods do not brown evenly.
- If you are using baking paper, a small browning can be observed on the bottom surface of the food. In this situation, you may have to extend your cooking period by approximately 10 minutes.
- The values specified in the cooking tables are determined as a result of the tests carried out in our laboratories. Values suitable for you may differ from these values.
- Place your food on the appropriate shelf recommended in the cooking table. Refer to the bottom shelf of the oven as shelf 1.

Tips for baking cakes

- If the cake is too dry, increase the temperature by 10°C and shorten the baking time.

- If the cake is moist, use a small amount of liquid or reduce the temperature by 10°C.
- If the top of the cake is burnt, put it on the lower shelf, lower the temperature and increase the baking time.
- If the inside of the cake is cooked well, but outside is sticky, use less liquid, decrease the temperature and increase the cooking time.
- If the pastry is getting cooked slowly, make sure that the thickness of the pastry you have prepared does not overflow the tray.
- If the pastry is browned on the surface but the bottom is not cooked, make sure that the amount of sauce you will use for the pastry is not too much at the bottom of the pastry. For an even browning, try to spread the sauce evenly between the dough sheets and the pastry.

Hints for pastry

- If the pastry is too dry, increase the temperature by 10 °C and shorten the cooking time. Wet the dough sheets with a sauce consisting of milk, oil, egg and yoghurt mixture.
- Bake your pastry in the position and temperature appropriate to the cooking table. If the bottom is still not browned enough, place it on a bottom shelf for the next cooking.

Cooking table for pastries and oven foods

Suggestions for baking with a single tray

Food	Accessory to be used	Operating function	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Cake on the tray	Standard tray *	Top+Bottom Heat	3	180	30 ... 40
Cake in the mould	Cake mould on wire grill** **	Fan Heating	2	180	30 ... 40
Small cakes	Standard tray *	Top+Bottom Heat	3	160	25 ... 35
Small cakes	Standard tray *	Fan Heating	3	150	25 ... 35
Sponge cake	Round springform pan, 26 cm in diameter on wire grill** **	Top+Bottom Heat	2	150	30 ... 40
Sponge cake	Round springform pan, 26 cm in diameter on wire grill** **	Fan Heating	2	150	35 ... 45
Cookie	Pastry tray *	Top+Bottom Heat	3	170	25 ... 35
Cookie	Pastry tray *	Fan Heating	3	170	20 ... 30
Pastry	Standard tray *	Top+Bottom Heat	2	200	30 ... 40
Pastry	Standard tray *	Top+Bottom+Fan	2	180	35 ... 45
Bun	Standard tray *	Top+Bottom Heat	2	200	20 ... 30
Bun	Standard tray *	Fan Heating	3	180	20 ... 30
Whole bread	Standard tray *	Top+Bottom Heat	3	200	30 ... 40
Whole bread	Standard tray *	Fan Heating	3	200	30 ... 40
Lasagne	Glass / metal rectangular container on wire grill **	Top+Bottom Heat	2 or 3	200	30 ... 40
Apple pie	Round black metal mould, 20 cm in diameter on wire grill **	Top+Bottom Heat	2	180	50 ... 65

Food	Accessory to be used	Operating function	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Apple pie	Round black metal mould, 20 cm in diameter on wire grill **	Fan Heating	3	170	50 ... 65
Pizza	Standard tray *	Top+Bottom Heat	3	280	5 ... 9
Pizza	Standard tray *	Pizza	2	280	5 ... 10

Suggestions for cooking with two trays

Food	Accessory to be used	Operating function	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Small cakes	2-Standard tray * 4-Pastry tray *	Fan Heating	2 - 4	150	25 ... 35
Cookie	2-Standard tray * 4-Pastry tray *	Fan Heating	2 - 4	170	25 ... 35
Pastry	1-Standard tray * 4-Pastry tray *	Fan Heating	1 - 4	180	40 ... 50
Bun	2-Standard tray * 4-Pastry tray *	Fan Heating	2 - 4	180	20 ... 30

Preheating is recommended for all food.

*These accessories may not be included with your product.

**These accessories are not included with your product. They are commercially available accessories.

Cooking table with operating function "Eco Fan Heating"

- Do not change the temperature setting after starting cooking in the operating function "Eco Fan Heating".

- Do not open the oven door when cooking in the "Eco Fan Heating" operating function. If the door does not open, the internal temperature is optimized to save energy, and this temperature may differ from what is shown on the display.
- Do not preheat in the "Eco Fan Heating" operating function.

Food	Accessory to be used	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Small cakes	Standard tray *	3	160	25 ... 35
Cookie	Standard tray *	3	180	25 ... 35
Pastry	Standard tray *	3	200	45 ... 55
Bun	Standard tray *	3	200	35 ... 45

* These accessories may not be included with your product.

6.1.2 Meat, Fish and Poultry

The key points on grilling

- Seasoning it with lemon juice and pepper before cooking whole chicken, turkey and large pieces of meat will increase cooking performance.

- It takes 15 to 30 minutes more to cook boned meat than fillet by frying.
- You should calculate about 4 to 5 minutes of cooking time per centimetre of the meat thickness.

- After the cooking time is expired, keep the meat in the oven for approximately 10 minutes. The juice of the meat is better distributed to the fried meat and does not come out when the meat is cut.
- Fish should be placed on the medium or low level shelf in a heat resistant plate.
- Cook the recommended dishes in the cooking table with a single tray.

Cooking table for meat, fish and poultry

Food	Accessory to be used	Operating function	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Steak (whole) / Roast (1 kg)	Standard tray *	Top+Bottom+Fan	3	15 mins. 250/ max, after 180 ... 190	60 ... 80
Lamb's shank (1,5-2 kg)	Standard tray *	Top+Bottom+Fan	3	170	85 ... 110
Fried chicken (1,8-2 kg)	Wire grill * Place one tray on a lower shelf	Top+Bottom+Fan	2	15 mins. 250/ max, after 190	60 ... 80
Fried chicken (1,8-2 kg)	Wire grill * Place one tray on a lower shelf	Multi (3D) Cooking	2	15 mins. 250/ max, after 190	60 ... 80
Turkey (5.5 kg)	Standard tray *	Top+Bottom+Fan	1	25 mins. 250/ max, after 180 ... 190	150 ... 210
Turkey (5.5 kg)	Standard tray *	Multi (3D) Cooking	1	25 mins. 250/ max, after 180 ... 190	150 ... 210
Fish	Wire grill * Place one tray on a lower shelf	Top+Bottom+Fan	3	200	20 ... 30
Fish	Wire grill * Place one tray on a lower shelf	Multi (3D) Cooking	3	200	20 ... 30

Preheating is recommended for all food.

*These accessories may not be included with your product.

**These accessories are not included with your product. They are commercially available accessories.

6.1.3 Grill

Red meat, fish and poultry meat quickly turns brown when grilled, holds a beautiful crust and does not dry out. Fillet meats, skewer meats, sausages as well as juicy vegetables (tomatoes, onions, etc.) are particularly suitable for grilling.

General warnings

- Food not suitable for grilling carries a fire hazard. Grill only food that is suitable for heavy grill fire. Also, do not place the

food too far in the back of the grill. This is the hottest area and fatty foods may catch fire.

- **Close the oven door during grilling. Never grill with the oven door open. Hot surfaces may cause burns!**

The key points of the grill

- Prepare foods of similar thickness and weight as much as possible for the grill.
- Place the pieces to be grilled on the wire grill or wire grill tray by distributing them without exceeding the dimensions of the heater.

- Depending on the thickness of the pieces to be grilled, the cooking times given in the table may vary.
- Slide the wire grill or the wire grill tray to the desired level in the oven. If you are cooking on the wire grill, slide the oven

tray to the lower shelf to collect the oils. The oven tray you will slide should be sized to cover the entire grill area. This tray may not be supplied with the product. Put some water into the oven tray for easy cleaning.

Grill table

Food	Accessory to be used	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Fish	Wire grill	4 - 5	250	20 ... 25
Chicken pieces	Wire grill	4 - 5	250	25 ... 35
Meatball (veal) - 12 amount	Wire grill	4	250	20 ... 30
Lamb chop	Wire grill	4 - 5	250	20 ... 25
Steak - (meat cubes)	Wire grill	4 - 5	250	25 ... 30
Veal chop	Wire grill	4 - 5	250	25 ... 30
Vegetable gratin	Wire grill	4 - 5	220	20 ... 30
Toast bread	Wire grill	4	250	1 ... 3

It is recommended to preheat for 5 minutes for all grilled food.

Turn pieces of food after 1/2 of the total grilling time.

6.1.4 Test foods

- Foods in this cooking table are prepared according to the EN 60350-1 standard to facilitate testing of the product for control institutes.

Cooking table for test meals

Suggestions for baking with a single tray

Food	Accessory to be used	Operating function	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Shortbread (sweet cookie)	Standard tray *	Top+Bottom Heat	3	140	20 ... 30
Shortbread (sweet cookie)	Standard tray *	Fan Heating	On models with wire shelves :3 On models without wire shelves :2	140	15 .. 25
Small cakes	Standard tray *	Top+Bottom Heat	3	160	25 ... 35
Small cakes	Standard tray *	Fan Heating	3	150	25 ... 35
Sponge cake	Round springform pan, 26 cm in diameter on wire grill***	Top+Bottom Heat	2	150	30 ... 40

Food	Accessory to be used	Operating function	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Sponge cake	Round springform pan, 26 cm in diameter on wire grill** **	Fan Heating	2	150	35 ... 45
Apple pie	Round black metal mould, 20 cm in diameter on wire grill **	Top+Bottom Heat	2	180	50 ... 65
Apple pie	Round black metal mould, 20 cm in diameter on wire grill **	Fan Heating	3	170	50 ... 65

Suggestions for cooking with two trays

Food	Accessory to be used	Operating function	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Small cakes	2-Standard tray * 4-Pastry tray *	Fan Heating	2 - 4	150	25 ... 35
Shortbread (sweet cookie)	2-Standard tray * 4-Pastry tray *	Fan Heating	2 - 4	140	15 ... 25

Preheating is recommended for all food.

*These accessories may not be included with your product.

**These accessories are not included with your product. They are commercially available accessories.

Grill

Food	Accessory to be used	Shelf position	Temperature (°C)	Baking time (min) (approx.)
Meatball (veal) - 12 amount	Wire grill	4	250	20 ... 30
Toast bread	Wire grill	4	250	1 ... 3

It is recommended to preheat for 5 minutes for all grilled food.

Turn pieces of food after 1/2 of the total grilling time.

7 Maintenance and Cleaning

7.1 General Cleaning Information

General warnings

- Wait for the product to cool before cleaning the product. Hot surfaces may cause burns!
- Do not apply the detergents directly on the hot surfaces. This may cause permanent stains.
- The product should be thoroughly cleaned and dried after each operation. Thus, food residues shall be easily cleaned and these residues shall be prevented from burning when the product is used again later. Thus, the service life of the appliance extends and frequently faced problems are decreased.
- Do not use steam cleaning products for cleaning.
- Some detergents or cleaning agents cause damage to the surface. Unsuitable cleaning agents are: bleach, cleaning products containing ammonia, acid or chloride, steam cleaning products, descaling agents, stain and rust removers, abrasive cleaning products (cream cleaners, scouring powder, scouring

cream, abrasive and scratching scrubber, wire, sponges, cleaning cloths containing dirt and detergent residues).

- No special cleaning material is needed in the cleaning made after each use. Clean the appliance using dishwashing detergent, warm water and a soft cloth or sponge and dry it with a dry cloth.
- Be sure to completely wipe off any remaining liquid after cleaning and immediately clean any food splashing around during cooking.
- Do not wash any component of your appliance in a dishwasher.

Inox - stainless surfaces

- Do not use acid or chlorine-containing cleaning agents to clean stainless-inox surfaces and handles.
- Stainless-inox surface may change colour in time. This is normal. After each operation, clean with a detergent suitable for the stainless or inox surface.
- Clean with a soft soapy cloth and liquid (non-scratching) detergent suitable for inox surfaces, taking care to wipe in one direction.
- Remove lime, oil, starch, milk and protein stains on the glass and inox surfaces immediately without waiting. Stains may rust under long periods of time.
- Cleaners sprayed/applied to the surface should be cleaned immediately. Abrasive cleaners left on the surface cause the surface to turn white.

Enamelled surfaces

- After each use, clean the enamel surfaces using dishwashing detergent, warm water and a soft cloth or sponge and dry them with a dry cloth.
- For difficult stains, an oven and grill cleaner recommended on the website of your product brand and a non-scratching scouring pad can be used. Do not use an external oven cleaner.

- The oven must cool down before cleaning the cooking area. Cleaning on hot surfaces shall create both fire hazard and damage the enamel surface.

Catalytic surfaces

- The side walls in the cooking area can only be covered with enamel or catalytic walls. It varies by model.
- The catalytic walls have a light matte and porous surface. The catalytic walls of the oven should not be cleaned.
- Catalytic surfaces absorb oil thanks to its porous structure and start to shine when the surface is saturated with oil, in this case it is recommended to replace the parts.

Glass surfaces

- When cleaning glass surfaces, do not use hard metal scrapers and abrasive cleaning materials. They can damage the glass surface.
- Clean the appliance using dishwashing detergent, warm water and a microfiber cloth specific for glass surfaces and dry it with a dry microfiber cloth.
- If there is residual detergent after cleaning, wipe it with cold water and dry with a clean and dry microfiber cloth. Residual detergent may damage the glass surface next time.
- Under no circumstances should the dried-up residue on the glass surface be cleaned off with serrated knives, wire wool or similar scratching tools.
- You can remove the calcium stains (yellow stains) on the glass surface with the commercially available descaling agent, with a descaling agent such as vinegar or lemon juice.
- If the surface is heavily soiled, apply the cleaning agent on the stain with a sponge and wait a long time for it to work properly. Then clean the glass surface with a wet cloth.
- Discolorations and stains on the glass surface are normal and not defects.

Plastic parts and painted surfaces

- Clean plastic parts and painted surfaces using dishwashing detergent, warm water and a soft cloth or sponge and dry them with a dry cloth.
- Do not use hard metal scrapers and abrasive cleaners. They may damage the surfaces.
- Ensure that the joints of the components of the product are not left damp and with detergent. Otherwise, corrosion may occur on these joints.

7.2 Cleaning Accessories

Do not put the product accessories in a dishwasher unless otherwise stated in the user's manual.

7.3 Cleaning the Control Panel

- When cleaning the panels with knob-control, wipe the panel and knobs with a damp soft cloth and dry with a dry cloth. Do not remove the knobs and gaskets underneath to clean the panel. The control panel and knobs may be damaged.
- While cleaning the inox panels with knob control, do not use inox cleaning agents around the knob. The indicators around the knob can be erased.
- Clean the touch control panels with a damp soft cloth and dry with a dry cloth. If your product has a key lock feature, set the key lock before performing control panel cleaning. Otherwise, incorrect detection may occur on the keys.

7.4 Cleaning the inside of the oven (cooking area)

Follow the cleaning steps described in the "General Cleaning Information" section according to the surface types in your oven.


Cleaning the side walls of the oven

The side walls in the cooking area can only be covered with enamel or catalytic walls. It varies by model. If there is a catalytic wall, refer to the "Catalytic surfaces" section for information.

If your product is a wire shelf model, remove the wire shelves before cleaning the side walls. Then complete the cleaning as described in the "General Cleaning Information" section according to the side wall surface type.

To remove the side wire shelves:

1. Remove the front of the wire shelf by pulling it on the side wall in the opposite direction.
2. Pull the wire shelf towards you to remove it completely.



3. To reattach the shelves, the procedures applied when removing them must be repeated from the end to the beginning, respectively.


7.5 Cleaning the Oven Door

You can remove your oven door and door glasses to clean them. How to remove the doors and windows is explained in the sections "Removing the oven door" and "Removing the inner glasses of the door". After removing the door inner glasses, clean them using a dishwashing detergent, warm water and a soft cloth or sponge and dry them with a dry cloth. For lime residue that may form on the oven glass, wipe the glass with vinegar and rinse.


i Do not use harsh abrasive cleaners, metal scrapers, wire wool or bleach materials to clean the oven door and glass.

Removing the oven door


1. Open the oven door.
2. Open the clips in the front door hinge socket on the right and left by pushing them downwards as shown in the figure.
3. Hinge types vary as (A), (B), (C) types according to the product model. The following figures show how to open each type of hinge.
4. (A) type hinge is available in normal door types.




5. (B) type hinge is available in soft closing door types.



6. (C) type hinge is available in soft opening/closing door types.



7. Get the oven door to a half-open position.




8. Pull the removed door upwards to release it from the right and left hinges and remove it.


i To reattach the door, the procedures applied when removing it must be repeated from the end to the beginning, respectively. When installing the door, be sure to close the clips on the hinge socket.

7.6 Removing the Inner Glass of The Oven Door


Inner glass of the product's front door may be removed for cleaning.

1. Open the oven door.
2. Pull the plastic component, attached on the upper section of the front door, towards yourself by simultaneously pushing on the pressure points on both sides of the component and remove it.





3. As shown in the figure, gently lift the innermost glass (1) towards "A" and then, remove it by pulling towards "B".



- 1 Innermost glass 2* Inner glass (it may not be available for your product)

4. If your product has an inner glass (2), repeat the same process to detach it (2).
5. The first step of regrouping the door is to reassemble the inner glass (2). Place the bevelled edge of the glass to meet the bevelled edge of the plastic slot. (If your product has an inner glass). Inner glass (2) must be attached to the plastic slot closest to the innermost glass (1).
6. While reassembling the innermost glass (1), pay attention to place the printed side of the glass on the inner glass. It is crucial to place the lower corners of the innermost glass (1) to meet the lower plastic slots.
7. Push the plastic component towards the frame until a "click" sound is heard.

7.7 Cleaning the Oven Lamp

In the event that the glass door of the oven lamp in the cooking area becomes dirty; clean using dishwashing detergent, warm water and a soft cloth or sponge and dry with a dry cloth. In case of oven lamp failure, you can replace the oven lamp by following the sections that follow.


Replacing the oven lamp

General Warnings


- To avoid the risk of electric shock before replacing the oven lamp, disconnect the product and wait for the oven to cool. Hot surfaces may cause burns!
- This oven is powered by an incandescent lamp with less than 40 W, less than 60 mm in height, less than 30 mm in diameter, or a halogen lamp with G9 sockets with less than 60 W power. Lamps are suitable for operation at temperatures above 300 °C. Oven lamps are available from Authorised Services or licensed technicians. This product contains a G energy class lamp.
- The position of the lamp may differ from that is shown in the figure.
- The lamp used in this product is not suitable for use in the lighting of home rooms. The purpose of this lamp is to help the user see food products.
- The lamps used in this product must withstand extreme physical conditions such as temperatures above 50 °C.

If your oven has a round lamp,

1. Disconnect the product from the electricity.
2. Remove the glass cover by turning it counter clockwise.




- If your oven lamp is type (A) shown in the figure below, rotate the oven lamp as shown in the figure and replace it with a new one. If it is type (B) model, pull it out as shown in the figure and replace it with a new one.




- Refit the glass cover.

If your oven has a square lamp,

- Disconnect the product from the electricity.
- Remove the wire shelves according to the description.



- Lift the lamp's protective glass cover with a screwdriver. Remove the screw first, if there is a screw on the square lamp in your product.
- If your oven lamp is type (A) shown in the figure below, rotate the oven lamp as shown in the figure and replace it with a new one. If it is type (B) model, pull it out as shown in the figure and replace it with a new one.



- Refit the glass cover and wire shelves.

8 Troubleshooting

If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor or an Authorized Service. Never try to repair your product yourself.

Steam is emanated while the oven is working.

- It is normal to see vapour during operation. >>> This is not an error.

Water droplets appear while cooking

- The steam generated during cooking condenses when it comes into contact with cold surfaces outside the product and may form water droplets. >>> This is not an error.

Metal sounds are heard while the product is warming and cooling.

- Metal parts may expand and make sounds when heated. >>> This is not an error.

The product does not work.

- Fuse may be faulty or blown. >>> Check the fuses in the fuse box. Change them if necessary or reactivate them.
- The appliance may not be plugged to the (grounded) outlet. >>> Check if the appliance is plugged in to the outlet.
- (If there is timer on your appliance) Keys on the control panel do not work. >>> If your product has a key lock, the key lock may be enabled, disable the key lock.

Oven light is not on.

- Oven lamp may be faulty. >>> Replace oven's lamp.
- No electricity. >>> Ensure the mains is operational and check the fuses in the fuse box. Change the fuses if necessary or reactivate them.

Oven is not heating.

- The oven may not be set to a specific cooking function and/or temperature. >>> Set the oven to a specific cooking function and/or temperature.
- No electricity. >>> Ensure the mains is operational and check the fuses in the fuse box. Change the fuses if necessary or reactivate them.

The command you would like to send from the "HomeWhiz" application does not go through. (if the remote access conditions are met)

- Your link may be interrupted for a while. >>> Make sure the oven is connected to the wireless network and turn the application off and on.

"HomeWhiz" application does not show the oven status right.

- Your link may be interrupted for a while. >>> Make sure the oven is connected to the wireless network and turn the application off and on.

After introducing your product to the "HomeWhiz" application, If there is an error saying "An error occurred while associating your product to your home or the

room you specified. This device belongs to another home." or if you forgot in which "HomeWhiz" account

- Delete the pairing by following the instructions in the section "Deleting the pairing of a "HomeWhiz" connected oven" and repeat the product pairing from the beginning.

"Multiple bluetooth networks detected" warning shows while installing the product to the "HomeWhiz" app.

- In case more than one house appliance in your home is set to setup mode at the same time and broadcasting bluetooth signal, you may encounter "Multiple bluetooth networks detected" warning whilst the installation to the "HomeWhiz" app. >>> Shut off the installation modes of the other appliances and continue using just one appliance with installation mode on.

Terms other than the language I specified show up at the "HomeWhiz" app.

- In cases where the internet power is low, terms in different languages may appear in the homewhiz application other than the languages you defined in the application. >>> This is not an error.

Benvenuto!

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il prodotto Grundig . Vogliamo che il tuo prodotto, realizzato con alta qualità e tecnologia, ti offra la massima efficienza. Quindi, prima di utilizzare il prodotto leggere con attenzione il presente manuale e qualsiasi altra documentazione fornita in dotazione.

Tieni sempre a mente tutte le informazioni e le avvertenze riportate nel manuale d'uso. In questo modo proteggerai te stesso e il tuo prodotto dai possibili pericoli.

Conserva il manuale d'uso. Qualora cedessi il prodotto a un'altra persona, ti invitiamo a consegnare anche il manuale. Le condizioni di garanzia, l'uso e i metodi di risoluzione dei problemi per il vostro prodotto vengono indicati nel presente manuale.

I simboli e le loro descrizioni nel manuale dell'utente:



Pericolo che potrebbe causare morte o lesioni.



Informazioni importanti e consigli utili per l'utilizzo.



Leggi il manuale dell'utente.



Avvertenza: superficie calda.

AVVISO Pericolo che può causare danni materiali al prodotto o all'ambiente.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/İstanbul/TURKEY

Made in TURKEY

Indice

1 Istruzioni relative alla sicurezza ..	44
1.1 Uso previsto	44
1.2 Sicurezza di bambini, persone disabili e animali domestici.....	44
1.3 Sicurezza elettrica	45
1.4 Sicurezza in fase di trasporto	47
1.5 Installazione in sicurezza.....	47
1.6 Utilizzo in sicurezza.....	47
1.7 Avvertenze sulla temperatura	48
1.8 Uso degli accessori	48
1.9 Sicurezza nella cottura.....	49
1.10 Maintenance and Cleaning Safety	49
2 Istruzioni relative all'ambiente	50
2.1 Direttiva sui rifiuti	50
2.1.1 Conformità con la direttiva WEEE e smaltimento del prodotto di scarto	50
2.2 Informazioni sull'imballaggio.....	50
2.3 Consigli per risparmiare energia..	50
3 Il prodotto	52
3.1 Presentazione del prodotto.....	52
3.2 Introduzione e utilizzo del pannello di controllo del prodotto.....	52
3.2.1 Pannello di controllo	53
3.2.2 Introduzione al pannello di controllo del forno	53
3.3 Funzioni operative del forno	53
3.4 Accessori del prodotto	54
3.5 Uso degli accessori del prodotto .	55
3.6 Specifiche tecniche	58
4 Primo utilizzo	59
4.1 Prima impostazione del timer.....	59
4.2 Pulizia iniziale	60
5 Utilizzo del forno	61
5.1 Informazioni generali sull'uso del forno	61
5.2 Funzionamento dell'unità di controllo del forno.....	61
5.3 Impostazioni	66
6 Informazioni generali sulla cottura	71
6.1 Avvertenze generiche sulla cottura nel forno.....	71
6.1.1 Pasticcini e alimenti da forno...	72
6.1.2 Carne, pesce e pollame.....	75
6.1.3 Grill.....	75
6.1.4 Alimenti di prova	76
7 Manutenzione e pulizia	78
7.1 Informazioni generiche per la pulizia	78
7.2 Accessori per la pulizia	79
7.3 Pulizia del pannello di controllo ..	79
7.4 Pulizia dell'interno del forno (area di cottura).....	80
7.5 Pulire lo sportello del forno.....	80
7.6 Rimuovere il vetro interno dello sportello del forno	81
7.7 Pulizia della lampada del forno ...	82
8 Risoluzione dei problemi	83

1 Istruzioni relative alla sicurezza

- Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza necessarie a prevenire rischi di lesioni personali o danni alle cose.
- Se il prodotto viene consegnato a un altro utente per uso personale o di seconda mano, è necessario provvedere a consegnare anche il manuale d'uso, le etichette del prodotto e gli altri documenti e parti pertinenti.
- La nostra azienda non è responsabile dei danni collegabili al non rispetto di queste istruzioni.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni invaliderà anche qualsiasi garanzia.
- Far sempre eseguire i lavori di installazione e riparazione dal produttore, dal servizio di assistenza autorizzato o da una persona specificata dall'importatore.
- Utilizzare solo ricambi e accessori originali.
- Non riparare o sostituire alcun componente del prodotto, a meno che non sia chiaramente specificato nel manuale d'uso.
- Non effettuare modifiche tecniche al prodotto.

1.1 Uso previsto

- Questo prodotto è progettato per essere usato in casa. Non è utilizzabile per scopi commerciali.
- Non utilizzare il prodotto in giardini, balconi o altri ambienti all'aperto. Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato nelle abitazioni e nelle cucine del personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.
- **AVVERTENZA:** Questo prodotto deve essere usato unicamente per cuocere. Non dovrebbe essere usato per altri scopi come riscaldare un ambiente.
- Il forno può essere utilizzato per scongelare, cuocere, friggere e grigliare il cibo.
- Questo prodotto non deve essere usato per riscaldare, riscaldare la piastra, asciugare asciugamani o vestiti appendendoli alla maniglia.

1.2 Sicurezza di bambini, persone disabili e animali domestici

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone che

non sono in grado di sviluppare le proprie capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non hanno esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliati o addestrati sull'uso sicuro e sui pericoli legati all'uso del prodotto.

- I bambini non devono giocare con il prodotto. Gli interventi di pulizia e manutenzione non vanno eseguiti dai bambini a meno che non siano supervisionati da una persona adulta.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate (inclusi i bambini), a meno che non siano tenute sotto controllo o non ricevano le necessarie istruzioni.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con il prodotto.
- I dispositivi elettrici sono pericolosi per i bambini e gli animali domestici. I bambini e gli animali domestici non devono giocare, salire o entrare nel forno.
- Non mettere sul forno oggetti che i bambini potrebbero raggiungere.

- **AVVERTENZA:** Durante l'uso, le superfici accessibili del prodotto sono calde. Tenere i bambini lontano dal forno.
- Tenere i materiali da imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Si rischiano lesioni e soffocamento.
- Quando lo sportello è aperto, non metterci sopra oggetti pesanti e non lasciare che i bambini ci si siedano sopra. Si potrebbe provocare il ribaltamento del forno o danneggiare le cerniere dello sportello.
- Per la sicurezza dei bambini, prima di smaltire il prodotto, tagliare la spina di alimentazione e rendere il prodotto inutilizzabile.



1.3 Sicurezza elettrica

- Collegare il prodotto a una presa dotata di messa a terra protetta da uno fusibile del valore indicato dall'etichetta. Fare in modo che la messa a terra venga eseguita da un elettricista qualificato. In conformità con le normative locali/nazionali, non utilizzare il prodotto senza messa a terra.
- La spina o il collegamento elettrico del prodotto deve essere in un luogo facilmente accessibile (non influenzato, per esempio, dalla fiamma di

un piano cottura). Qualora ciò non fosse possibile, sull'impianto elettrico al quale il prodotto è collegato dovrebbe essere presente un meccanismo (fusibile, interruttore, commutatore, ecc.) nel rispetto delle norme elettriche e che separi tutti i poli dalla rete.

- Il prodotto non deve essere collegato alla presa di corrente durante l'installazione, la riparazione e il trasporto.
- Inserire il prodotto in una presa conforme ai valori di tensione e frequenza specificati nella targhetta d'identificazione.
- Se il prodotto non dispone di un cavo di alimentazione, servirsi unicamente del cavo di alimentazione descritto nella sezione "Specifiche tecniche".
- Non inceppare il cavo di alimentazione sotto e dietro il prodotto. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato e non deve venire a contatto con alcuna fonte di calore.
- Quando è in uso, la superficie posteriore del forno diventa calda. I cavi di alimentazione non devono dunque toccare la

superficie posteriore, i collegamenti potrebbero danneggiarsi.

- Non incastrare i cavi elettrici nello sportello del forno e non passarli su superfici calde. In caso contrario, l'isolamento dei cavi potrebbe fondersi e causare incendi a causa di un corto circuito.
- Utilizzare solo il cavo originale. Non utilizzare cavi tagliati o danneggiati o cavi intermedi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, al fine di prevenire possibili pericoli, deve essere sostituito dal produttore, da un servizio autorizzato o da una persona da specificare da parte dell'azienda importatrice.
- **AVVERTENZA:** Prima di sostituire la lampada del forno, per evitare scosse elettriche, assicurarsi di scollegare il prodotto dalla rete elettrica. Scollegare il prodotto o spegnere il fusibile dalla scatola dei fusibili.

Se il prodotto è dotato di cavo di alimentazione e spina:

- Non inserire il prodotto in una presa di corrente che sia allentata, che sia uscita dalla sua cavità, che sia rotta, sporca, oleosa, con rischio di con-

tatto con l'acqua (ad esempio, acqua che potrebbe fuoriuscire dal contatore).

- Non toccare la presa con le mani umide! Non scollegare mai tirando il cavo, estrarre sempre la presa.
- Per evitare la formazione di archi elettrici, assicurarsi che la spina del prodotto sia saldamente inserita nella presa di corrente.

1.4 Sicurezza in fase di trasporto

- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima di trasportarlo.
- Il prodotto è pesante, è consigliato il trasporto del prodotto con almeno due persone.
- Per trasportare o spostare il prodotto non utilizzare lo sportello e/o la maniglia.
- Non mettere altri oggetti sul prodotto e trasportare il prodotto in posizione verticale.
- Quando si deve trasportare il prodotto, avvolgerlo con materiale da imballaggio a bolle d'aria o cartone spesso e legarlo con del nastro adesivo. Per evitare che le parti rimovibili o mobili del prodotto e il prodotto stesso si danneggino, fissare saldamente il prodotto con del nastro adesivo.

- Controllare l'aspetto generale del prodotto per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.

1.5 Installazione in sicurezza

- Prima di installare il prodotto, controllare che non sia danneggiato. Se è danneggiato, non procedere alla sua installazione.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore (radiatori, stufe, ecc.).
- Tenere aperti i dintorni di tutti i condotti di ventilazione del prodotto.
- Per evitare il surriscaldamento, il prodotto non deve essere installato dietro porte decorative.

1.6 Utilizzo in sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga spento dopo ogni utilizzo.
- Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo o spegnere il fusibile dalla scatola dei fusibili.
- Non utilizzare il prodotto difettoso o danneggiato. Se presenti, scollegare i collegamenti elettricità/gas del prodotto e chiamare il servizio di assistenza autorizzato.

- Non utilizzare l'apparecchiatura se il vetro dello sportello anteriore è stato rimosso o si è incrinato.
- Non salire sul prodotto per raggiungere qualcosa o per qualsiasi altro motivo.
- Non utilizzare mai il prodotto quando il vostro giudizio o la vostra coordinazione sono compromessi dall'uso di alcol e/o droghe.
- Gli oggetti infiammabili tenuti nell'area di cottura potrebbero prendere fuoco. Non conservare mai oggetti infiammabili nell'area di cottura.
- La maniglia del forno non è un asciugamano. Quando si utilizza il prodotto, non appendere asciugamani, guanti o tessuti simili alla maniglia.
- Le cerniere dello sportello del prodotto si muovono quando si apre e si chiude la porta e potrebbero bloccarsi. Quando si apre/chiude lo sportello, non tenere la parte con le cerniere.

1.7 Avvertenze sulla temperatura

- **AVVERTENZA:** Le parti accessibili del prodotto saranno calde durante l'uso. Fare attenzione a non toccare il pro-

- dotto e i suoi elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni non dovrebbero avvicinarsi al prodotto se non accompagnati da un adulto.
- Non posizionare materiali infiammabili/esplosivi vicino al prodotto, in quanto i bordi durante il funzionamento saranno caldi.
- Poiché il vapore può essere espirato, tenerlo lontano mentre si apre lo sportello del forno. Il vapore potrebbe provocare bruciature a mani, viso e/o occhi.
- Durante il funzionamento il prodotto potrebbe surriscaldarsi. Fare attenzione a non toccare le parti calde, l'interno del forno e gli elementi riscaldanti.
- Usare sempre guanti da forno resistenti al calore quando si mette il cibo nel forno caldo, o si toglie il cibo dal forno caldo, ecc.

1.8 Uso degli accessori

- È importante che il grill in filo metallico e il vassoio siano posizionati correttamente sui ripiani in filo metallico. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "**Uso degli accessori**".

- Gli accessori possono danneggiare il vetro dello sportello quando lo si chiude. Spingere sempre gli accessori all'estremità dell'area di cottura.

1.9 Sicurezza nella cottura

- Prestare attenzione quando si usano bevande alcoliche nei piatti. L'alcol evapora a temperature elevate e può causare incendi, dato che può incendiarsi quando entra in contatto con superfici calde.
- Gli scarti di cibo, l'olio, ecc. nella zona di cottura potrebbero prendere fuoco. Prima della cottura, rimuovere lo sporco in eccesso.
- Pericolo di avvelenamento da cibo: Non lasciare il cibo nel forno per più di 1 ora prima o dopo la cottura. In caso contrario, si potrebbero causare intossicazioni alimentari o malattie.
- Non riscaldare lattine e barattoli di vetro chiusi nel forno. La pressione che si accumulerebbe nella lattina/barattolo potrebbe causarne lo scoppio.
- Posizionare nel forno preriscaldato della carta oleata in una pentola o sull'accessorio da forno (vassoio, grill a filo, ecc.). Per evitare che tocchino

elementi del riscaldatore, rimuovere eventuali pezzi eccessivi di carta oleata appesi all'accessorio o al contenitore. Non utilizzare mai carta anti-grasso a una temperatura del forno superiore alla temperatura massima di utilizzo specificata sulla carta anti-grasso utilizzata. Non mettere mai carta oleata sulla base del forno.

- Non collocare teglie, piatti o fogli di alluminio direttamente sul fondo del forno. Il calore accumulato potrebbe danneggiare il fondo del forno.
- Durante la cottura alla griglia, chiudere lo sportello del forno. Le superfici calde potrebbero causare ustioni!
- Gli alimenti non adatti alla cottura al grill determinano un rischio di incendio. Grigliare solo cibi adatti alla cottura al grill. Inoltre, non mettere il cibo troppo in fondo (internamente) al grill. Questa è la zona più calda e i cibi grassi potrebbero prendere fuoco.

1.10 Maintenance and Cleaning Safety

- Attendere che il prodotto si raffreddi prima di pulirlo. Le superfici calde potrebbero causare ustioni!

- Non lavare il prodotto spruzzando o versandovi acqua! C'è rischio di scossa elettrica!
- Non utilizzare pulitori a vapore per pulire il prodotto, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
- Per pulire il vetro anteriore dello sportello del forno/(se presente) il vetro superiore dello sportello del forno, non utilizzare detergenti abrasivi

aggressivi, raschietti metallici, pagliette d'acciaio o candegina. Questi materiali possono causare graffi e rotture delle superfici di vetro.

- Mantenere sempre pulito e asciutto il pannello di controllo. Una superficie umida e sporca può causare problemi a livello di funzionamento delle funzioni.

2 Istruzioni relative all'ambiente

2.1 Direttiva sui rifiuti

2.1.1 Conformità con la direttiva WEEE e smaltimento del prodotto di scarto

Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell'UE (2012/19/EU). Questo prodotto porta un simbolo di classificazione per la strumentazione elettrica ed elettronica di scarto (WEEE).



Questo prodotto è stato realizzato con componenti di alta qualità e materiali che possono essere riutilizzati e sono idonei a essere riciclati. Pertanto, al termine del suo ciclo di vita utile, non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici e altri rifiuti. Portare il prodotto ha un centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Chiedere alla propria amministrazione locale informazioni su questi punti di raccolta. Lo smaltimento corretto dell'apparecchio aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Conformità con la direttiva RoHS:

Il prodotto acquistato è conforme con la Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali dannosi e proibiti e indicati nella Direttiva.

2.2 Informazioni sull'imballaggio

I materiali che compongono l'imballaggio del prodotto sono realizzati a partire da materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali. Non smaltire i rifiuti di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti, portarli presso i punti di raccolta del materiale di imballaggio indicati dalle autorità locali.

2.3 Consigli per risparmiare energia


Secondo l'UE 66/2014, le informazioni sull'efficienza energetica si trovano sullo scontrino/ricevuta forniti con il prodotto. I suggerimenti seguenti aiuteranno a utilizzare il prodotto in modo ecologico ed efficace dal punto di vista energetico.

- Scongelerare i cibi congelati prima della cottura.
- Nel forno, utilizzare contenitori scuri o smaltati che trasmettono meglio il calore.

- Se specificato nella ricetta o nel manuale utente, preriscaldare sempre. Non aprire lo sportello del forno frequentemente durante la cottura.
- Nella cottura prolungata, spegnere il prodotto da 5 a 10 minuti prima del termine della cottura. In questo modo è possibile risparmiare fino al 20% di elettricità utilizzando solo il calore residuo.
- Provare a cucinare nel forno più di un piatto alla volta. Si potrà cucinare contemporaneamente mettendo due pentole sulla griglia. Inoltre, se si cucinano i pasti uno dopo l'altro, si risparmia energia perché il forno non perde il suo calore.
- Non aprire lo sportello del forno durante la cottura nella modalità di funzionamento "Ris. ventola Eco". Se lo sportello non viene aperto, nella modalità di funzionamento "Ris. ventola Eco" la temperatura interna è ottimizzata per risparmiare energia, e questa temperatura potrebbe differire da quella mostrata sullo schermo.

3 Il prodotto

3.1 Presentazione del prodotto



1 Pannello di controllo

3 Ripiani a filo

5 Sportello

7 Riscaldatore inferiore (sotto la piastra d'acciaio)

9 Riscaldatore superiore

2 Lampada

4 Motorino ventola (dietro alla piastra in acciaio)

6 Maniglia

8 Posizioni del ripiano

10 Fori di ventilazione


* Varia a seconda del modello. Il proprio prodotto potrebbe non avere una lampada, o il tipo e la posizione della lampada potrebbero differire dall'illustrazione.

** Varia a seconda del modello. Il proprio prodotto potrebbe non essere dotato di griglia. Nell'immagine, viene mostrato come esempio un prodotto con griglia.

3.2 Introduzione e utilizzo del pannello di controllo del prodotto

In questa sezione è possibile trovare la panoramica e gli usi di base del pannello di controllo del prodotto. A seconda della tipologia di prodotto, ci potrebbero essere differenze nelle immagini e in alcune delle funzionalità o caratteristiche presentate.

3.2.1 Pannello di controllo



1 Tasto On/Off

3 Display touch

5 Tasto della lampada

2 Tasto del telecomando

4 Manopola di controllo del forno

6 Tasto blocco tastiera

Se ci sono delle manopole che controllano il prodotto, in alcuni modelli queste manopole possono essere tali da uscire quando vengono premute (manopole a scomparsa). Per effettuare le impostazioni con queste manopole, spingere prima la relativa manopola ed estrarla. Dopo aver effettuato la regolazione, premerla di nuovo per riposizionarla.

3.2.2 Introduzione al pannello di controllo del forno

Manopola di controllo del forno




È possibile passare da un menu all'altro sul display ruotando la manopola di controllo del forno verso destra/sinistra e attivare i menu premendo su di essa.











Display touch

Puoi attivare tutti i tipi di funzioni toccando sul display touch, e puoi scorrere le funzioni trascinando su alcuni display.

3.3 Funzioni operative del forno

Nella tabella delle funzioni sono indicate le funzioni operative utilizzabili del forno e le temperature massime e minime configurabili per queste funzioni. L'ordine delle modalità operative qui riportate potrebbe differire da quello del proprio prodotto.

Simbolo della funzione	Descrizione della funzione	Intervallo di temperatura (°C)	Descrizione e utilizzo
	Sbrinatorio	-	Il forno non si riscalda. Funziona solo la ventola (sulla parete posteriore). Il cibo congelato con i granuli viene scongelato lentamente a temperatura ambiente, il cibo cotto viene raffreddato. Il tempo necessario per scongelare un pezzo intero di carne è maggiore di quello necessario per gli alimenti con cereali.
	Statico	40-280	Il cibo viene riscaldato dall'alto e dal basso contemporaneamente. Adatta per torte, pasticcini o torte e stufati in stampi da forno. La cottura viene effettuata con un solo vassoio.
	Ris. inferiore	40-220	È acceso solo il riscaldamento inferiore. È adatto per alimenti che necessitano di rosolatura sulla parte inferiore.

	Statico+Ventola	40-280	Grazie alla ventola, l'aria calda riscaldata dai riscaldatori superiore e inferiore viene distribuita equamente e rapidamente in tutto il forno. La cottura viene effettuata con un solo vassoio.
	Ris. con ventola	40-280	Grazie alla ventola, l'aria calda riscaldata dal riscaldatore superiore viene distribuita equamente e rapidamente in tutto il forno. È adatta per la cottura a più vassoi e con diversi livelli di ripiano.
	Ris. ventola Eco	160-220	Per risparmiare energia, sarà possibile utilizzare questa funzione anziché usare "Ris. con ventola" nella gamma di 160-220°C. Il tempo di cottura, tuttavia, sarà leggermente più lungo.
	Pizza	40-280	Sono in funzione il riscaldatore inferiore e il riscaldamento con ventola. Adatta per la cottura di pizze.
	Cottura 3D	40-280	In questo caso, sono in funzione il riscaldamento superiore, quello inferiore e il riscaldamento con ventola. Ogni lato dell'alimento da cuocere viene cotto in modo uguale e veloce. La cottura viene effettuata con un solo vassoio.
	Grill	40-280	Funziona il grill piccolo sulla parte superiore del forno. Adatta per grigliare quantità ridotte di cibo.
	Grill completo	40-280	Funziona il grill grande sulla parte superiore del forno. Adatta per grigliare grandi quantità di cibo.
	Grill comp&Vent	40-280	Grazie alla ventola, l'aria calda riscaldata dal grill più grande viene distribuita rapidamente in tutto il forno. Adatta per grigliare grandi quantità di cibo.
	Mantieni caldo	40-100	Viene utilizzata per mantenere il cibo ad una temperatura giusta per funzionare poi per un lungo periodo di tempo.
	Cottura a temp.	50-150	Il cibo viene riscaldato dall'alto e dal basso contemporaneamente. Adatta per la cottura lenta di pezzi di carne arrostiti/sigillati (vitello, agnello, pollame, ecc.) in un contenitore aperto a bassa temperatura. Questa funzione garantisce che la carne cotta sia morbida e succosa. Utilizzare carni igieniche. Prefriggere/sigillare tutte le superfici della carne in una padella riscaldata ad alta temperatura in fornelli quali piani cottura e grill. È possibile cuocere a lungo la carne prefritta/sigillata alla temperatura impostata nella funzione "Cottura a temp.". Cuocere con un solo vassoio.

3.4 Accessori del prodotto


Il prodotto è dotato di vari accessori. Questa sezione contiene la descrizione degli accessori e del loro corretto utilizzo. A seconda del modello, l'accessorio fornito potrebbe variare. Non tutti gli accessori descritti nel manuale d'uso potrebbero essere disponibili sul proprio prodotto.



I vassoi all'interno dell'elettrodomestico potrebbero deformarsi a causa del calore. Ciò non influisce sulla funzionalità. La deformazione scompare quando il vassoio viene raffreddato.


Vassoio profondo

Viene utilizzato per la pasticceria, per friggere pezzi grossi, cibi succosi o per la raccolta di oli fluenti durante la cottura alla griglia.



Vassoio per pasticceria


Viene utilizzato per la pasticceria, come dolci e biscotti.




Grill a filo

Viene utilizzato per friggere o per mettere il cibo da cuocere, friggere e stufare sul ripiano desiderato.

Su modelli con ripiani in filo metallico :



Su modelli senza ripiani in filo metallico :




Si consiglia di non utilizzare vassoi e griglie a contatto diretto con gli alimenti.

3.5 Uso degli accessori del prodotto


Ripiani da cottura

Nell'area di cottura ci sono 5 livelli di posizionamento dei ripiani. È possibile anche vedere l'ordine dei ripiani nei numeri sul frame anteriore del forno.

Su modelli con ripiani in filo metallico :




Su modelli senza ripiani in filo metallico :




Posizionamento del grill a filo sui ripiani da cottura

Su modelli con ripiani in filo metallico : è fondamentale posizionare correttamente il grill a filo sui ripiani laterali in filo metallico. Quando si posiziona il grill a filo sul ripiano desiderato, la sezione aperta deve trovarsi sul lato anteriore. Per una migliore cottura, il grill a filo deve essere fissato sul punto di arresto del ripiano a filo. Non deve passare sopra il punto di arresto a contatto con la parete posteriore del forno.




Su modelli senza ripiani in filo metallico :

è fondamentale posizionare correttamente il grill a filo sui ripiani laterali. Il grill a filo può essere posizionato sul ripiano in una sola direzione. Quando si posiziona il grill a filo sul ripiano desiderato, la sezione aperta deve trovarsi sul lato anteriore.




Su modelli senza ripiani in filo metallico :

è fondamentale posizionare correttamente i vassoi sui ripiani laterali. Il vassoio può essere posizionato sul ripiano in una sola direzione. Quando si posiziona il vassoio sul ripiano desiderato, il lato designato per la sua tenuta deve trovarsi frontalmente.



Posizionamento del vassoio sui ripiani da cottura


Su modelli con ripiani in filo metallico :
è fondamentale posizionare correttamente i vassoi sui ripiani laterali in filo metallico. Quando si posiziona il vassoio sul ripiano desiderato, il lato designato per la sua tenuta deve trovarsi frontalmente. Per una migliore cottura, il vassoio deve essere fissato sulla presa di arresto sul ripiano a filo. Non deve passare sopra la presa di arresto a contatto con la parete posteriore del forno.




Funzione di arresto del grill a filo

Per evitare che il grill a filo si rovesci ed esca dal ripiano in filo metallico, è prevista una funzione di arresto. Questa funzione permette di estrarre il cibo in modo semplice e sicuro. Mentre si rimuove il grill a filo, si può tirarlo in avanti fino a raggiungere il punto di arresto. Per rimuoverlo completamente, è necessario passare sopra tale punto.

Su modelli con ripiani in filo metallico :




Su modelli senza ripiani in filo metallico :





Funzione di arresto del vassoio - Su modelli con ripiani in filo metallico

Per evitare che il vassoio si rovesci ed esca dal ripiano in filo metallico, è prevista una funzione di arresto. Durante la rimozione del vassoio, sganciarlo dalla presa di arresto posteriore e tirarlo verso di sé fino a raggiungere il lato anteriore. Per rimuoverlo completamente, è necessario passare sopra questa presa di arresto.



Posizionamento corretto del grill a filo e del vassoio sulle guide telescopiche Su modelli con ripiani in filo metallico e guide telescopiche

Grazie alle guide telescopiche, i vassoi o il grill a filo possono essere facilmente installati e rimossi. Quando si utilizzano vassoi e grill a filo con guida telescopica, occorre fare attenzione che i perni, sulla parte anteriore e posteriore delle guide telescopiche, poggino contro i bordi del grill e del vassoio (come mostrato in figura).



3.6 Specifiche tecniche

Specifiche generiche	
Dimensioni esterne del prodotto (altezza/larghezza/profondità)(mm)	595 /594 /567
Dimensioni di installazione del forno (altezza/larghezza/profondità)(mm)	590 - 600 /560 /min. 550
Tensione/Frequenza	220-240 V ~; 50 Hz
Tipo di cavo e sezione utilizzati/adatti all'uso nel prodotto	min.H05VV-FG 3 x 1,5 mm ²
Consumo energetico totale (kW)	3,3
Tipo di forno	Forno multifunzione

Informazioni principali: Le informazioni sull'etichetta energetica dei forni elettrici di tipo domestico sono fornite in conformità alla norma EN 60350-1/IEC 60350-1. I valori sono determinati nelle funzioni Statico o (se presente) Statico+Ventola con carico standard.

La classe di efficienza energetica viene determinata in base alla seguente priorità, a seconda che le funzioni rilevanti esistano o meno sul prodotto. 1-Ris. ventola Eco , 2-Ris. con ventola , 3-* , 4-Statico.



Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso per migliorare la qualità del prodotto.



Le figure in questo manuale utente sono schematiche, e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.



I valori indicati sulle etichette del prodotto o nella documentazione che lo accompagna sono ottenuti in condizioni di laboratorio in conformità alle norme vigenti. Questi valori potrebbero variare a seconda delle condizioni di funzionamento e ambientali.

4 Primo utilizzo

Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto, si raccomanda di procedere come segue e indicato nelle seguenti sezioni.

4.1 Prima impostazione del timer

i Prima di utilizzare il forno, impostare sempre l'ora del giorno. Se non la si imposta, con alcuni modelli di forno non sarà possibile cucinare.

Impostazione della data


- ✓ Per cambiare l'impostazione della data;
1. Quando il forno viene avviato per la prima volta, sul display appaiono un'animazione e il menu della schermata iniziale.
 2. Ruotare la manopola di controllo a destra/sinistra per evidenziare il menu "Impostazioni".



3. Accedere al sottomenu delle impostazioni toccando "Impostazioni" sullo schermo o premendo 1 volta il pulsante di controllo. Scorrere il display e toccare l'intestazione "Data" tra i sottomenu.




4. Con il campo "Data (anno)" abilitato, impostare l'anno corrente ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.



5. Toccare di nuovo "Data (anno)" sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo.

⇒ Sullo schermo viene attivato il campo "Data (mese)".


6. Con il campo "Data (mese)" abilitato, impostare il mese corrente ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.



7. Toccare di nuovo "Data (mese)" sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo.

⇒ Sullo schermo viene attivato il campo "Data (giorno)".

8. Con il campo "Data (giorno)" abilitato, impostare il giorno corrente ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.




⇒ Se si intende impostare solo la data, passare al menu superiore toccando il pulsante < sullo schermo. Le impostazioni effettuate saranno confermate. Se si intende impostare il timer, toccare il campo "Timer" o premere una volta la manopola di controllo.


Sullo schermo sarà attivato il campo "Timer (ora)" e le impostazioni della data eseguite saranno confermate.

Impostare il timer

- ✓ Dopo aver impostato la data;
1. Toccare il campo "Timer" sullo schermo.
 2. Con il campo "Timer (ora)" abilitato, impostare l'ora ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.



3. Toccare di nuovo "Timer (ora)" sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo.
 - ⇒ Sullo schermo viene attivato il campo "Timer (minuti)".
4. Con il campo "Timer (minuti)" abilitato, impostare i minuti ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.




⇒ Se si intende impostare solo il timer, passare al menu superiore toccando il tasto < sul display. L'impostazione viene confermata e viene attivata la successiva impostazione del sottomenu. Se si intende continuare con altre impostazioni, proseguire toccando la relativa impostazione sullo schermo.

Impostare la lingua

1. Dal menu delle impostazioni, selezionare il campo "Lingua".

2. Ruotare la manopola di controllo a destra/sinistra per selezionare la lingua desiderata.



3. Toccare il tasto < sul display per confermare le impostazioni.
 - ⇒ Il cambiamento di impostazione della lingua richiede il riavvio dell'orologio. A tal fine, sullo schermo viene visualizzata una schermata di avviso per il riavvio.
4. Confermare il riavvio.
 - ⇒ Il cambio di lingua è confermato e il timer del forno si riavvia.

4.2 Pulizia iniziale

1. Rimuovere tutti i materiali dell'imballaggio.
2. Rimuovere dal forno tutti gli accessori forniti e presenti all'interno del prodotto.
3. Far funzionare il prodotto per 30 minuti e poi spegnerlo. In questo modo, i residui e gli strati che potrebbero essere rimasti nel forno durante la sua fabbricazione vengono bruciati e puliti.
4. Durante il funzionamento del prodotto, selezionare la temperatura più alta e la funzione che attiva tutti i riscaldatori del prodotto. Vedere "Funzioni operative del forno [► 53]" Nella seguente sezione è possibile apprendere come far funzionare il forno.
5. Attendere il completamento del raffreddamento.
6. Pulire le superfici del prodotto con un panno o una spugna umida e asciugare con un panno.

Prima di utilizzare gli accessori:

Pulire gli accessori che saranno stati rimossi dal forno con acqua detergente e una spugna morbida.

AVVISO: Alcuni detergenti o agenti detergenti potrebbero danneggiare la superficie. Non utilizzare detergenti abrasivi, polveri detergenti, creme detergenti o oggetti appuntiti durante la pulizia.

5 Utilizzo del forno**5.1 Informazioni generali sull'uso del forno**

Ventola di raffreddamento Varia a seconda del modello di forno. Potrebbe non essere disponibile sul proprio prodotto.

Il prodotto è dotato di una ventola di raffreddamento. La ventola di raffreddamento si attiva automaticamente quando necessario e raffredda sia la parte anteriore del prodotto che i mobili. Viene automaticamente disattivata al termine del processo di raffreddamento. Dallo sportello del forno esce aria calda. Non coprire assolutamente queste aperture di ventilazione. In caso contrario, il forno potrebbe surriscaldarsi. La ventola di raffreddamento sarà attiva sia durante il funzionamento del forno sia dopo lo spegnimento dello stesso (circa 20-30 minuti). Se si cucina programmando il timer del forno, alla fine del tempo di cottura, la ventola di raffreddamento si spegne con tutte le funzioni. Il tempo di funzionamento della ventola di raffreddamento non può essere determinato dall'utente. Si accende e si spegne automaticamente. Questo non è un errore.

Illuminazione del forno

La luce del forno si accende quando il forno inizia la cottura. In alcuni modelli la luce è accesa anche durante la cottura, mentre in altri si spegne dopo un certo periodo di tempo.



Per risparmiare energia, con alcune funzioni di cottura la luce non si accende mai.

AVVISO: Durante il primo utilizzo, il fumo e l'odore potrebbero risalire per diverse ore. Questo è normale e si necessita solo di una buona ventilazione per rimuoverli. Evitare di inalare direttamente il fumo e gli odori emanati.

5.2 Funzionamento dell'unità di controllo del forno**Avvertenze generali per l'unità di controllo del forno**

- Il tempo massimo che si può impostare per il processo di cottura è di 5:59 ore. Nella funzione di mantenimento del calore, invece, questo tempo è di 23:59 ore. In caso di interruzione di corrente, la cottura e la durata di cottura preimpostate vengono annullate.
- In caso di interruzione dell'alimentazione, il programma viene cancellato. Sarà necessario riprogrammare.
- Anche se il forno è spento, la spia del forno si accende quando si apre lo sportello,
- Il forno funziona per un massimo di 2 ore a temperature di 280 °C e oltre.
- Mentre il forno è operativo in qualsiasi funzione o se sull'unità di controllo sono impostati il tempo di cottura o l'ora di inizio cottura, non è possibile impostare il timer.

Accensione e spegnimento del forno

1. Quando si collega il forno e questo è in posizione di stand-by, toccare il pulsante  per circa 3 secondi.
 - ⇒ Dopo l'animazione della schermata del forno, viene visualizzata la schermata del menu principale.
2. Mentre il forno è attivo, è possibile spegnerlo toccando il tasto  per circa 3 secondi.

Attivazione della connessione del telecomando del forno

1. Toccare il pulsante sul pannello di controllo per circa 3 secondi. La connessione del telecomando sarà attivata.
2. Toccare il pulsante sul pannello di controllo per circa 3 secondi. La connessione del telecomando verrà interrotta.

Attivazione del blocco tasti

Utilizzando la funzione di blocco tasti, è possibile evitare le interferenze dell'unità di controllo del forno.

Toccare il pulsante sul pannello di controllo per circa 3 secondi e attivare il blocco tasti. Quando il blocco tasti è attivato, il tasto sul pannello di controllo rimarrà acceso.



Quando il blocco tasti è attivo, funziona solo il tasto . Con il blocco tasti attivo, spegnere il forno.

Disattivazione del blocco tasti


1. Toccare il pulsante sul pannello di controllo per circa 3 secondi e disattivare il blocco tasti.

⇒ Il blocco tasti viene annullato.


Menu cottura

Cottura con le funzioni del forno


1. Accendere il forno toccando il tasto ① .
2. All'accensione del forno viene visualizzato il menu della schermata iniziale. Il menu "Cottura" viene selezionato sul display.



3. Per accedere alle funzioni di cottura, premere una volta il pulsante di controllo o toccare il menu "Cottura" sullo schermo.



4. Selezionare la funzione di cottura desiderata ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra o facendo scorrere il dito sul display.




È possibile accedere ai sottomenu toccando i menu principali che appaiono sulla schermata del menu principale ma, per accedere ad altri titoli del menu principale, non è possibile scorrerli. Per accedere agli altri menu principali, utilizzare la manopola di controllo.




È possibile accedere ai dettagli della relativa funzione toccando il pulsante "i" nella schermata di selezione della funzione di cottura. Per tornare al menu principale precedente, toccare il pulsante "<", disponibile nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

5. Quando sullo schermo viene selezionata la funzione che si desidera utilizzare per la cottura, toccare la relativa funzione sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo. Nella schermata informativa della relativa funzione, è possibile effettuare impostazioni quali la temperatura, la temperatura della sonda (se con il prodotto è fornita la sonda per la carne), il tempo di cottura, l'ora di inizio della cottura.

6. **Per modificare la temperatura:** L'impostazione della temperatura rimarrà attiva quando si accede alla visualizzazione delle informazioni sulla funzione che si utilizzerà per la cottura. Ruotare la manopola di controllo verso destra/sinistra e selezionare la temperatura che si desidera utilizzare per la cottura. Per confermare l'impostazione e proseguire con le altre, premere una volta la manopola di controllo o toccare le altre impostazioni desiderate sul display.




7. **Per impostare il tempo di cottura:** Se si desidera utilizzare il forno con la funzione e la temperatura impostate per un periodo di tempo determinato e terminare automaticamente la cottura allo scadere di quel tempo, impostare il tempo di cottura in questa schermata. Se si seleziona l'impostazione "Indeterminato" è necessario seguire manualmente la cottura ed interromperla da soli.
8. Impostare il tempo di cottura che si desidera ruotando la manopola di controllo verso destra/sinistra. Per confermare l'impostazione e proseguire con le altre, premere una volta la manopola di controllo o toccare le altre impostazioni desiderate sul display.



9. **Per impostare il tempo di inizio cottura:** (Varia a seconda del modello di forno. Potrebbe non essere disponibile sul proprio prodotto.) Se si desidera che la


cottura inizi a un'ora stabilita dall'utente, è possibile regolare l'ora di inizio della cottura impostando i minuti con la manopola di controllo nel campo "Ora di inizio" field. Quando si effettua un'impostazione, il forno inizia a cuocere quando raggiunge il tempo impostato e funziona per tutto il tempo di cottura precedentemente impostato. Per impostare l'ora di inizio della cottura, è necessario aggiornare le impostazioni del timer del forno. Se non sono aggiornate, eseguire l'operazione come spiegato nel campo "Impostazioni". Se si desidera cuocere senza impostare il tempo di inizio cottura, saltare questa impostazione premendo una volta la manopola di controllo.



i Le impostazioni di temperatura, temperatura della sonda (se il prodotto è dotato di una sonda per la carne), durata e ora di avvio potrebbero non essere disponibili in tutte le funzioni. Alcune impostazioni potrebbero essere disponibili in base al principio operativo e allo scopo della relativa funzione.


10. Se tutte le impostazioni sono corrette, avviare la cottura toccando il pulsante "START" sul display. Viene mostrata la schermata di preriscaldamento.
11. **Per impostare il preriscaldamento:** Sul display del preriscaldamento, il forno porterà in breve tempo la temperatura interna del forno alla temperatura impostata, azionando tutti i riscaldatori per appunto raggiungere la temperatura impostata. È possibile attendere il completamento del preriscaldamento, specifico per il pasto che si intende cucinare.

re, su questa schermata oppure portare la manopola di controllo al livello "SALTA" e saltare il preriscaldamento toccando una volta la manopola di controllo.




i Se si porta la manopola di controllo al livello "ANNULLATO" e si preme una volta la manopola, tutte le impostazioni di cottura vengono annullate e il forno torna alla schermata del menu principale.

12. Al termine del preriscaldamento, sul display compare il suggerimento per la posizione del ripiano, dove posizionare la teglia. È possibile posizionare i pasti sui diversi ripiani, indicati sulla tabella di cottura specifica per i pasti.



13. La cottura inizierà quando si inserisce il pasto nel forno e si chiude lo sportello. Durante la cottura è possibile annullarla o modificare le impostazioni.




i Se durante la cottura lo sportello del forno viene aperto, sullo schermo viene visualizzato il simbolo "🔒".

⇒ **Se il tempo di cottura non viene regolato**, il forno funziona manualmente. Se il pasto è cotto, portare la manopola di controllo al livello "ANNULLATO" e terminare la cottura toccando una volta la manopola. Altrimenti, il forno continua a funzionare.

⇒ **Se si regola solo il tempo di cottura**, il forno smette di funzionare al termine del tempo di cottura. Sul display compare l'indicazione "La cottura è terminata".

⇒ **Se il tempo di cottura e l'ora di inizio cottura sono stati regolati, quando** (Varia a seconda del modello di forno. Potrebbe non essere disponibile sul proprio prodotto.) raggiunge l'ora di inizio cottura impostata, il forno inizia a cuocere e a riscaldarsi alla temperatura impostata. Mantiene questa temperatura fino alla fine del tempo di cottura. Il forno smette di funzionare al termine del tempo di cottura. Sul display compare l'indicazione "La cottura è terminata".



14. Al termine della cottura, se si porta la manopola di controllo al livello "CONTINUA" e la si preme una volta, il forno continua a funzionare per altri 5 minuti con le impostazioni di funzione e temperatura regolate. Se si porta la manopola di controllo al livello "MENU PRINCIPALE" e si preme una volta sulla ma-

nopola, il forno torna alla schermata del menu principale. ISe si porta la manopola di controllo al livello "SALVA" e la si preme una volta, è possibile salvare le impostazioni di cottura effettuate inserendo un nome specifico nel campo dei preferiti.

Menù di cottura automatica

- ✓ I menu, disponibili sull'unità di controllo del forno, comprendono ricette preparate appositamente da cuochi professionisti. In questi menu, il modo in cui cucinare un piatto viene spiegato passo dopo passo con l'aiuto di immagini. Inoltre, vengono determinate automaticamente la temperatura, la posizione del ripiano e le funzioni di cottura in base al tipo e al peso del piatto. Queste ricette sono disponibili sotto i titoli "Piatti di carne", "Pesce", "Pollame", "Pane", "Dolci", "Pizze", "Vegetariano", "Paste", "Torte Pasticceria" and "Speciale" titles on main menu screen.

1. Accendere il forno toccando il tasto "ⓘ".
2. All'accensione del forno viene visualizzato il menu della schermata iniziale. Nella schermata viene selezionato il menu Cottura.
3. Ruotare la manopola di controllo a destra/sinistra per selezionare il menu "Cottura automatica" che si desidera.



È possibile accedere ai sottomenu toccando i menu principali che appaiono sulla schermata del menu principale ma, per accedere ad altri titoli del menu principale, non è possibile scorrerli. Per accedere agli altri menu principali, utilizzare la manopola di controllo.

4. Selezionare il piatto/pietanza che si vuole cucinare ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra o facendo scorrere il dito sul display.

5. Per accedere al menu dei piatti, toccare il piatto selezionato o premere una volta la manopola di controllo. È possibile visualizzare la ricetta nella schermata del menu dei piatti e impostare l'ora di inizio della cottura.

6. **Per impostare il tempo di inizio cottura:** (Varia a seconda del modello di forno. Potrebbe non essere disponibile sul proprio prodotto.) Se si desidera iniziare la cottura a un'ora stabilita, è possibile impostare un timer nel campo "Ora di inizio". Quando si effettua un'impostazione, il forno inizia a cuocere quando arriva l'ora impostata e funzionerà per tutto il tempo di cottura definito per il menu dei piatti pronti. Per impostare l'ora di inizio della cottura, è necessario aggiornare le impostazioni del timer del forno. Se non sono aggiornate, eseguire l'operazione come spiegato nel campo "Impostazioni". Se si desidera cucinare senza impostare l'ora di inizio della cottura, è possibile avviare immediatamente la cottura toccando il pulsante "START".

7. Il preriscaldamento verrà avviato per i piatti che richiedono il preriscaldamento. Sul display del preriscaldamento, il forno porterà in breve tempo la temperatura interna del forno alla temperatura impostata, azionando tutti i riscaldatori per appunto raggiungere la temperatura impostata. Questo processo non può essere saltato per i piatti per i quali è necessario o raccomandato il preriscaldamento.

8. Per la ricetta del menu automatico: Per i piatti dei menu automatici, si consiglia di cucinare secondo i timer indicati dalle ricette disponibili. Per accedere a una ricetta, toccare su "Sfogliare la tariffa", disponibile sullo schermo.

9. Per leggere la ricetta sulla schermata delle ricette, è possibile scorrere il display o ruotare la manopola di controllo verso destra/sinistra.

10. Per leggere il contenuto della ricetta, è possibile toccare su "Contenuto" disponibile sullo schermo e quindi scorrere il display o ruotare la manopola di controllo a destra/sinistra. Per uscire dalla schermata delle ricette, toccare il pulsante "<", disponibile nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

11. Dopo aver preparato il piatto secondo la ricetta, se tutte le impostazioni sono corrette, avviare la cottura toccando il pulsante "START" sullo schermo. Sullo schermo appare il tempo di cottura.

i Se durante la cottura lo sportello del forno viene aperto, sullo schermo viene visualizzato il simbolo "📄".

12. Il forno smette di funzionare al termine del tempo di cottura. Sul display compare l'indicazione "La cottura è terminata".

5.3 Impostazioni


Durante la connessione alla rete domestica, sullo schermo viene visualizzata la fase. È possibile completare queste impostazioni seguendo tutte le spiegazioni relative alle impostazioni.

i È possibile accedere ai sottomenu toccando i menu principali che appaiono sulla schermata del menu principale ma, per accedere ad altri titoli del menu principale, non è possibile scorrerli. Per accedere agli altri menu principali, utilizzare la manopola di controllo.

Impostare la connessione wireless


✓ Dal menu delle impostazioni;

1. Toccare il campo delle impostazioni "Rete wireless" sullo schermo.



2. Con il campo "Rete wireless" attivo, portare la manopola di controllo al livello SCAN, premere una volta la manopola.

3. Ruotare la manopola di controllo verso destra/sinistra, selezionare la rete a cui si desidera collegarsi e premere una volta la manopola.




4. Nella schermata della password visualizzata, inserire la password della rete e toccare una volta "SALVA" sullo schermo.

⇒ Il forno si collegherà alla rete selezionata.

Impostare la luminosità

✓ Dal menu delle impostazioni;

1. Toccare il campo "Luminosità" sullo schermo.




- Con il campo "Luminosità" abilitato, impostare il livello di luminosità ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.

⇒ Se si intende impostare solo la luminosità, passare al menu superiore toccando il pulsante < sullo schermo. L'impostazione viene confermata e viene attivata la successiva impostazione del sottomenu. Se si intende continuare con altre impostazioni, proseguire toccando la relativa impostazione sullo schermo.

Impostare il suono di notifica

✓ Dal menu delle impostazioni;

- Toccare il campo "Suono di notifica" sullo schermo.




- Con il campo "Suono di notifica" abilitato, impostare il suono di notifica ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.

⇒ Se si intende impostare solo il suono di notifica, passare al menu superiore toccando il pulsante < sullo schermo. L'impostazione viene confermata e viene attivata la successiva impostazione del sottomenu. Se si intende continuare con altre impostazioni, proseguire toccando la relativa impostazione sullo schermo.

Impostare la lingua

- Dal menu delle impostazioni, selezionare il campo "Lingua".
- Ruotare la manopola di controllo a destra/sinistra per selezionare la lingua desiderata.



- Toccare il tasto < sul display per confermare le impostazioni.

⇒ Il cambiamento di impostazione della lingua richiede il riavvio dell'orologio. A tal fine, sullo schermo viene visualizzata una schermata di avviso per il riavvio.


- Confermare il riavvio.

⇒ Il cambio di lingua è confermato e il timer del forno si riavvia.


Impostare il salvaschermo

✓ Durante i processi del forno diversi dalla cottura, è possibile determinare l'immagine del display da utilizzare come salvaschermo. Mentre ci si trova nel menu delle impostazioni per questa impostazione,

- Toccare il campo "Schermata di attesa" sullo schermo.



- Con il campo "Schermata di attesa" attivo, sullo schermo verranno visualizzate le opzioni Timer analogico, Timer digitale e Fotogramma. Impostare la modalità salvaschermo che si desidera ruotando la manopola di controllo verso destra/sinistra.
- Toccare di nuovo "Schermata di attesa" sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo. Ruotare la manopola di controllo verso destra/sinistra e impostare l'ora di attivazione del salvaschermo.




⇒ Se si intende impostare solo il salvaschermo, passare al menu superiore toccando il tasto < sul display. L'impostazione viene confermata e viene attivata la successiva impostazione del sottomenu. Se si intende continuare con altre impostazioni, proseguire toccando la relativa impostazione sullo schermo. Durante i processi del forno diversi dalla cottura, quando il display non viene toccato, il salvaschermo selezionato si attiverà al termine della durata impostata.

Impostare la durata della commutazione alla modalità standby.

✓ Durante i processi del forno diversi dalla cottura, è possibile stabilire la durata della commutazione del forno in modalità standby. Mentre ci si trova nel menu delle impostazioni per questa impostazione,

1. Toccare il campo "Standby" sullo schermo.



2. Con il campo "Standby" abilitato, impostare la durata voluta ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.
3. Toccare di nuovo "Standby" sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo.


⇒ Se si intende impostare solo la durata della commutazione, passare al menu superiore toccando il pulsante < sullo

schermo. L'impostazione viene confermata e viene attivata la successiva impostazione del sottomenu. Se si intende continuare con altre impostazioni, proseguire toccando la relativa impostazione sullo schermo. Durante i processi del forno diversi dalla cottura, quando lo schermo non viene toccato, al termine del tempo impostato il forno passerà alla modalità stand-by.

Impostazione della data

✓ Per cambiare l'impostazione della data;


1. Dal menu delle impostazioni, selezionare il campo "Data".
2. Con il campo "Data (anno)" abilitato, impostare l'anno corrente ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.



3. Toccare di nuovo "Data (anno)" sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo.

⇒ Sullo schermo viene attivato il campo "Data (mese)".


4. Con il campo "Data (mese)" abilitato, impostare il mese corrente ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.



5. Toccare di nuovo "Data (mese)" sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo.

⇒ Sullo schermo viene attivato il campo "Data (giorno)".

6. Con il campo "Data (giorno)" abilitato, impostare il giorno corrente ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.




- ⇒ Se si intende impostare solo la data, passare al menu superiore toccando il pulsante < sullo schermo. Le impostazioni effettuate saranno confermate. Per impostare l'ora, toccare il campo "Timer (ora)" o premere una volta la manopola di controllo. Sullo schermo sarà attivato il campo "Timer (ora)" e le impostazioni della data eseguite saranno confermate.

Impostare il timer

- ✓ Dopo aver impostato la data;


1. Toccare il campo "Timer" sullo schermo.
2. Con il campo "Timer (ora)" abilitato, impostare l'ora ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.



3. Toccare di nuovo "Timer (ora)" sullo schermo o premere una volta la manopola di controllo.

- ⇒ Sullo schermo viene attivato il campo "Timer (minuti)".

4. Con il campo "Timer (minuti)" abilitato, impostare i minuti ruotando la manopola di controllo a destra/sinistra.




- ⇒ Se si intende impostare solo il timer, passare al menu superiore toccando il tasto < sul display. L'impostazione viene confermata e viene attivata la successiva impostazione del sottomenù. Se si intende continuare con altre impostazioni, proseguire toccando la relativa impostazione sullo schermo.

Impostare l'aggiornamento

- ✓ Per aggiornare il timer del forno, il forno deve essere assolutamente collegato a una rete wireless. In caso di processo di aggiornamento, non appena il forno viene acceso, viene visualizzato un avviso di aggiornamento automatico. Mentre ci si trova nel menu delle impostazioni, per eseguire l'aggiornamento

1. Toccare il campo delle impostazioni "Aggiornamento" sullo schermo.




2. Con il campo "Aggiornamento" attivo, sullo schermo verrà visualizzata l'opzione "Aggiorna". Avviare l'aggiornamento premendo una volta la manopola di controllo.

Ripristinare le impostazioni predefinite

- ✓ È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, in modo che tutte le impostazioni effettuate sul forno vengano ripristinate e diventino tutte uguali a quelle della prima produzione. Dal menu delle impostazioni;

1. Toccare il campo "Impostazioni di fabbrica" sullo schermo.




2. Con il campo "Impostazioni di fabbrica" attivo, sullo schermo verrà visualizzata l'opzione "Reset". Ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica premendo una volta la manopola di controllo.

Utilizzo dell'applicazione HomeWhiz


- ✓ Per controllare e monitorare il prodotto tramite un dispositivo intelligente, seguire la procedura descritta di seguito. È necessario collegare il dispositivo intelligente alla rete Internet di casa e scaricare l'applicazione "HomeWhiz" dal negozio per le applicazioni sul proprio dispositivo intelligente (Cercare digitando "HomeWhiz" e scaricare l'applicazione che appare sullo schermo). Per poter controllare il prodotto tramite il dispositivo intelligente, è necessario che sia il prodotto che il dispositivo intelligente siano collegati alla stessa rete Internet.

1. Dal menu delle impostazioni; toccare il campo di impostazione "Rete wireless" sullo schermo.



2. Con il campo "Rete wireless" attivo, portare la manopola di controllo al livello SCAN, premere una volta la manopola.

3. Ruotare la manopola di controllo verso destra/sinistra e selezionare la rete a cui il proprio dispositivo intelligente è collegato e premere una volta la manopola.



4. Nella schermata della password visualizzata, inserire la password della rete e toccare una volta "SALVA" sullo schermo. Il prodotto si collegherà alla rete selezionata.
 5. Aprire l'applicazione scaricata tramite il dispositivo intelligente.
 6. È possibile salvare il prodotto dandogli un nome e inserendo l'indirizzo e-mail tramite l'applicazione "HomeWhiz". (All'indirizzo e-mail saranno inviate le notifiche)
 7. Quando si accede alla pagina principale dell'applicazione, viene visualizzato il prodotto aggiunto. Per controllare il prodotto a distanza/con telecomando, toccare il pulsante "", disponibile sul pannello di controllo del prodotto.
- ⇒ È possibile controllare il prodotto tramite un dispositivo intelligente.

i L'applicazione "HomeWhiz" sul proprio dispositivo intelligente guiderà l'utente nella creazione della connessione e sull'uso dell'applicazione.

i In caso di interruzione di corrente mentre il collegamento del proprio apparecchio alla applicazione "HomeWhiz" è attivo e si è disconnessi, "HomeWhiz" passerà automaticamente alla posizione di spegnimento.


Menu dei Preferiti

Se si salvano le impostazioni di cottura precedentemente impostate nel forno, al termine della cottura è possibile accedere a tali impostazioni dal menu dei preferiti. Le voci in questo campo saranno memorizzate con i nomi precedentemente salvati. Le impostazioni di questo campo possono essere riutilizzate e sarà quindi possibile cucinare nelle stesse modalità.

Menu della cronologia

Tramite questo menu è possibile accedere alle impostazioni di cottura precedentemente effettuate sul timer del forno. È inoltre possibile trovare le impostazioni che si è dimenticato di salvare come preferite e aggiungerle ai preferiti.

Conformità agli standard e informazioni sui test/Dichiarazione di conformità UE

	Le fasi di sviluppo, produzione e vendita di questo prodotto sono condotte in conformità alle norme di sicurezza specificate in tutte le legislazioni pertinenti dell'Unione Europea.
Banda di frequenza	: 2,4 Ghz
Potenza di trasmissione massima	: max. 100 mW
Dichiarazione di conformità CE	
Arçelik A.Ş. dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Una dichiarazione di conformità RED dettagliata è disponibile online sul sito web support.grundig.com tra i documenti aggiuntivi nella pagina del prodotto.	

Il periodo di supporto per l'aggiornamento del software relativo alla sicurezza informatica definito del prodotto è il periodo di

garanzia del prodotto. Dopo questo periodo, gli aggiornamenti software relativi alla sicurezza informatica non sono garantiti.

6 Informazioni generali sulla cottura

In questa sezione è possibile trovare consigli su come preparare e cucinare gli alimenti.

Tale sezione descrive anche alcuni degli alimenti testati dal produttore e le impostazioni più appropriate per questi alimenti. Sono inoltre indicate le impostazioni del forno e gli accessori appropriati per questi alimenti.

6.1 Avvertenze generiche sulla cottura nel forno

- All'apertura dello sportello del forno durante o dopo la cottura potrebbe fuoriuscire vapore caldo. Il vapore potrebbe provocare bruciate a mani, viso e/o occhi. Quando si apre lo sportello del forno, stare lontano.
- Il vapore intenso generato durante la cottura potrebbe formare delle gocce d'acqua condensata all'interno e all'esterno del forno e sulle parti superiori del mobile a causa della differenza di temperatura. Si tratta di un evento normale e fisico.
- I valori di temperatura e tempo di cottura indicati per i cibi potrebbero variare a seconda della ricetta e della quantità. Per questo motivo, tali valori sono indicati come intervalli.
- Prima di iniziare la cottura, togliere sempre dal forno gli accessori inutilizzati. Gli accessori che rimangono nel forno potrebbero impedire la cottura dei cibi ai valori corretti.
- Per i cibi che saranno cucinati secondo la propria ricetta, fare riferimento a cibi simili indicati nelle tabelle di cottura.

- L'utilizzo degli accessori in dotazione garantisce le migliori prestazioni di cottura. Osservare sempre le avvertenze e le informazioni fornite dal produttore per le pentole esterne che si utilizzeranno.
- Tagliare la carta oleata che si userà per la cottura in dimensioni adeguate al contenitore da utilizzare. Le carte oleate che traboccano dal contenitore potrebbero creare un rischio di ustioni e influire sulla qualità della cottura. Utilizzare la carta oleata nell'intervallo di temperatura specificato.
- Per una buona prestazione di cottura, collocare i cibi sul ripiano corretto consigliato. Non modificare la posizione del ripiano durante la cottura.

6.1.1 Pasticcini e alimenti da forno

Informazioni di carattere generale

- Per una buona cottura, si consiglia di utilizzare gli accessori del prodotto. Se si ha intenzione di utilizzare una pentola esterna, preferire pentole scure, antiaderenti e resistenti al calore.
- Se sulla tabella di cottura si consiglia il preriscaldamento, assicurarsi di mettere il cibo nel forno dopo il preriscaldamento.
- Se si deve cucinare con le pentole sul grill a filo, posizionarle al centro del grill a filo, non vicino alla parete posteriore.
- Tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione dei dolci devono essere freschi e a temperatura ambiente.
- Lo stato di cottura dei cibi potrebbe variare a seconda della quantità di cibo e delle dimensioni delle pentole.
- Gli stampi di metallo, ceramica e vetro prolungano il tempo di cottura e le superfici inferiori dei cibi da pasticceria non si dorano in modo uniforme.
- Se si usa la carta da forno, si può osservare una leggera rosolatura sulla superficie inferiore dei cibi. In questo caso, potrebbe essere necessario prolungare il periodo di cottura di circa 10 minuti.

- I valori indicati nelle tabelle di cottura sono determinati in base ai test effettuati nei nostri laboratori. I valori adatti al singolo caso potrebbero differire da questi valori.
- Mettere i propri alimenti sull'apposito ripiano consigliato nella tabella di cottura. Tenere presente che ripiano inferiore del forno è il ripiano 1.

Consigli per la cottura di torte

- Se la torta è troppo secca, aumentare la temperatura di circa 10 °C e diminuire il tempo di cottura.
- Se la torta è umida, utilizzare una piccola quantità di liquido o ridurre la temperatura di 10°C.
- Se la parte superiore della torta è bruciata, metterla su un ripiano inferiore, diminuire la temperatura e aumentare il tempo di cottura.
- Se l'interno della torta è ben cotto, ma l'esterno è appiccicoso, usare meno liquido, diminuire la temperatura e aumentare il tempo di cottura.

Suggerimenti per la pasticceria

- Se l'impasto è troppo secco, aumentare la temperatura di 10 °C e diminuire il tempo di cottura. Bagnare le sfoglie di pasta con un intingolo di latte, olio, uova e yogurt.
- Se l'impasto cuoce lentamente, assicurarsi che lo spessore preparato non trabocchi dal vassoio.
- Se l'impasto è dorato in superficie ma il fondo non è cotto, assicurarsi che la quantità di intingolo che userete non sia eccessiva sul fondo. Per una doratura uniforme, provare a spalmare l'intingolo equamente tra le sfoglie e l'impasto.
- Cuocere l'impasto nella posizione e alla temperatura specificata nella tabella di cottura. Se il fondo non è ancora abbastanza dorato, metterlo su un ripiano inferiore per un'ulteriore cottura.

Tabella di cottura per pasticcini e cibi da forno

Suggerimento per la cottura con un vassoio singolo

Alimento	Accessorio da utilizzare	Funzione operativa	Posizione del ripiano	Temperatura (°C)	Tempo di cottura (min) (approssimativ.)
Torta sul vassoio	Vassoio standard *	Statico	3	180	30 ... 40
Torta nello stampo	Stampo per torte su grill a filo **	Ris. con ventola	2	180	30 ... 40
Torte di piccole dimensioni	Vassoio standard *	Statico	3	160	25 ... 35
Torte di piccole dimensioni	Vassoio standard *	Ris. con ventola	3	150	25 ... 35
Pan di Spagna	Stampo per dolci rotondo, diametro 26 cm con morsetto su grill a filo **	Statico	2	150	30 ... 40
Pan di Spagna	Stampo per dolci rotondo, diametro 26 cm con morsetto su grill a filo **	Ris. con ventola	2	150	35 ... 45
Biscotti	Vassoio per pasticceria *	Statico	3	170	25 ... 35
Biscotti	Vassoio per pasticceria *	Ris. con ventola	3	170	20 ... 30
Pasticceria	Vassoio standard *	Statico+Ventola	2	180	35 ... 45
Panino rotondo	Vassoio standard *	Statico	2	200	20 ... 30
Panino rotondo	Vassoio standard *	Ris. con ventola	3	180	20 ... 30
Pane integrale	Vassoio standard *	Statico	3	200	30 ... 40
Pane integrale	Vassoio standard *	Ris. con ventola	3	200	30 ... 40
Lasagne	Contenitore rettangolare in vetro/metallo su grill a filo **	Statico	2 o 3	200	30 ... 40
Torta di mele	Stampo rotondo in metallo nero di 20 cm di diametro su grill a filo **	Statico	2	180	50 ... 65
Torta di mele	Stampo rotondo in metallo nero di 20 cm di diametro su grill a filo **	Ris. con ventola	3	170	50 ... 65
Pizza	Vassoio standard *	Statico	3	280	5 ... 9
Pizza	Vassoio standard *	Pizza	2	280	5 ... 10

Suggerimenti per cucinare con due vassoi

Alimento	Accessorio da utilizzare	Funzione operativa	Posizione del ripiano	Temperatura (°C)	Tempo di cottura (min) (approssimativ.)
Torte di piccole dimensioni	2-Vassoio standard * 4-Vassoio per pasticceria *	Ris. con ventola	2 - 4	150	25 ... 35
Biscotti	2-Vassoio standard * 4-Vassoio per pasticceria *	Ris. con ventola	2 - 4	170	25 ... 35
Pasticceria	1-Vassoio standard * 4-Vassoio per pasticceria *	Ris. con ventola	1 - 4	180	40 ... 50
Panino rotondo	2-Vassoio standard * 4-Vassoio per pasticceria *	Ris. con ventola	2 - 4	180	20 ... 30

Il preriscaldamento è raccomandato per tutti gli alimenti.

*Questi accessori potrebbe non essere inclusi nel prodotto.

**Questi accessori non sono inclusi nel prodotto. Sono accessori disponibili in commercio.

Tabella di cottura con funzione operativa "Ris. ventola Eco"

- Non modificare l'impostazione della temperatura dopo aver iniziato la cottura nella funzione operativa "Ris. ventola Eco".

- Non aprire lo sportello del forno durante la cottura nella funzione operativa Ris. ventola Eco" operating function. Se lo sportello non viene aperto, la temperatura interna è ottimizzata per risparmiare energia, e questa temperatura potrebbe differire da quella mostrata sul display.
- Non preriscaldare nella funzione operativa "Ris. ventola Eco".

Alimento	Accessorio da utilizzare	Posizione del ripiano	Temperatura (°C)	Tempo di cottura (min) (approssimativ.)
Torte di piccole dimensioni	Vassoio standard *	3	160	25 ... 35
Biscotti	Vassoio standard *	3	180	25 ... 35
Pasticceria	Vassoio standard *	3	200	45 ... 55
Panino rotondo	Vassoio standard *	3	200	35 ... 45

* Questi accessori potrebbe non essere inclusi nel prodotto.

6.1.2 Carne, pesce e pollame

I punti chiave della cottura alla griglia

- Prima di cucinarli, il condimento con succo di limone e pepe aumenterà il risultato della cottura del pollo intero, del tacchino e dei grossi pezzi di carne.
- Per cuocere la carne disossata ci vogliono dai 15 ai 30 minuti in più rispetto alla cottura del filetto in padella.
- Si dovrebbero calcolare circa 4-5 minuti di tempo di cottura per centimetro di spessore della carne.

- Scaduto il tempo di cottura, lasciare la carne in forno per circa 10 minuti. Il succo della carne è meglio distribuito alla carne fritta e non esce quando la carne viene tagliata.
- Il pesce dovrebbe essere collocato su un ripiano di medio o basso livello in un piatto resistente al calore.
- Cuocere i piatti consigliati secondo la tabella di cottura con un solo vassoio.

Tabella di cottura per carne, pesce e pollame

Alimento	Accessorio da utilizzare	Funzione operativa	Posizione del ripiano	Temperatura (°C)	Tempo di cottura (min) (approssimativ.)
Bistecca (intera)/ Arrosto (1 kg)	Vassoio standard *	Statico+Ventola	3	15 min. 250/max, dopo 180 ... 190	60 ... 80
Stinco di agnello (1,5-2 kg)	Vassoio standard *	Statico+Ventola	3	170	85 ... 110
Pollo fritto (1,8-2 kg)	Grill a filo * Mettere un vassoio sul ripiano inferiore.	Statico+Ventola	2	15 min. 250/max, dopo 190	60 ... 80
Pollo fritto (1,8-2 kg)	Grill a filo * Mettere un vassoio sul ripiano inferiore.	Cottura 3D	2	15 min. 250/max, dopo 190	60 ... 80
Turchia (5,5 kg)	Vassoio standard *	Statico+Ventola	1	25 min. 250/max, dopo 180 ... 190	150 ... 210
Turchia (5,5 kg)	Vassoio standard *	Cottura 3D	1	25 min. 250/max, dopo 180 ... 190	150 ... 210
Pesce	Grill a filo * Mettere un vassoio sul ripiano inferiore.	Statico+Ventola	3	200	20 ... 30
Pesce	Grill a filo * Mettere un vassoio sul ripiano inferiore.	Cottura 3D	3	200	20 ... 30

Il preriscaldamento è raccomandato per tutti gli alimenti.

*Questi accessori potrebbe non essere inclusi nel prodotto.

**Questi accessori non sono inclusi nel prodotto. Sono accessori disponibili in commercio.

6.1.3 Grill

Quando vengono grigliati, la carne rossa, il pesce e la carne di pollame diventano rapidamente marroni, mantengono una bella crosta e non si asciugano. Carni di filetto,

spiedini, salsicce e verdure succose (pomodori, cipolle, ecc.) sono particolarmente adatti per la cottura al grill.

Avvertenze generali

- Gli alimenti non adatti alla cottura al grill determinano un rischio di incendio. Grigliare solo cibi adatti alla cottura al grill. Inoltre, non mettere il cibo troppo in fondo (internamente) al grill. Questa è la zona più calda e i cibi grassi potrebbero prendere fuoco.
- **Durante la cottura alla griglia, chiudere lo sportello del forno. Non grigliare mai con lo sportello del forno aperto. Le superfici calde potrebbero causare ustioni!**

I punti chiave della cottura al grill

- Preparare alimenti di spessore e peso il più possibile simili fra loro.

- Posizionare i pezzi da grigliare sul grill a filo o sul vassoio del grill a filo distribuendoli senza superare le dimensioni del riscaldatore.
- A seconda dello spessore dei pezzi da grigliare, i tempi di cottura indicati in tabella potrebbero variare.
- Far scorrere il grill a filo o il vassoio del grill a filo nel forno fino al livello desiderato. Se si sta cucinando sul grill a filo, far scorrere il vassoio da forno sul ripiano inferiore per raccogliere gli oli. Il vassoio da forno che si intende far scorrere deve essere dimensionato in modo da coprire l'intera area del grill. Tale vassoio potrebbe non essere fornito con il prodotto. Per una facile pulizia mettere un po' d'acqua nel vassoio da forno.

Tabella per il grill

Alimento	Accessorio da utilizzare	Posizione del ripiano	Temperatura (°C)	Tempo di cottura (min) (approssimativo)
Pesce	Grill a filo	4 - 5	250	20 ... 25
Pezzi di pollo	Grill a filo	4 - 5	250	25 ... 35
Polpette di carne (vitello) - 12 quantità	Grill a filo	4	250	20 ... 30
Costoletta di agnello	Grill a filo	4 - 5	250	20 ... 25
Bistecca - (cubetti di carne)	Grill a filo	4 - 5	250	25 ... 30
Costoletta di vitello	Grill a filo	4 - 5	250	25 ... 30
Verdure gratinate	Grill a filo	4 - 5	220	20 ... 30
Pane tostato	Grill a filo	4	250	1 ... 3

Si consiglia di preriscaldare per 5 minuti tutti i cibi da grigliare.

Grillare i pezzi di cibo dopo 1/2 del tempo totale di cottura al grill.

6.1.4 Alimenti di prova

- Gli alimenti di questa tabella di cottura sono preparati secondo la norma EN 60350-1 per facilitare i test del prodotto effettuati per gli istituti di controllo.

Tabella di cottura per i pasti di prova

Suggerimento per la cottura con un vassoio singolo

Alimento	Accessorio da utilizzare	Funzione operativa	Posizione del ripiano	Temperatura (°C)	Tempo di cottura (min) (approssimativ.)
Shortbread (biscotto dolce)	Vassoio standard *	Statico	3	140	20 ... 30
Shortbread (biscotto dolce)	Vassoio standard *	Ris. con ventola	Su modelli con ripiani in filo metallico :3 Su modelli senza ripiani in filo metallico :2	140	15 .. 25
Torte di piccole dimensioni	Vassoio standard *	Statico	3	160	25 ... 35
Torte di piccole dimensioni	Vassoio standard *	Ris. con ventola	3	150	25 ... 35
Pan di Spagna	Stampo per dolci rotondo, diametro 26 cm con morsetto su grill a filo **	Statico	2	150	30 ... 40
Pan di Spagna	Stampo per dolci rotondo, diametro 26 cm con morsetto su grill a filo **	Ris. con ventola	2	150	35 ... 45
Torta di mele	Stampo rotondo in metallo nero di 20 cm di diametro su grill a filo **	Statico	2	180	50 ... 65
Torta di mele	Stampo rotondo in metallo nero di 20 cm di diametro su grill a filo **	Ris. con ventola	3	170	50 ... 65

Suggerimenti per cucinare con due vassoi

Alimento	Accessorio da utilizzare	Funzione operativa	Posizione del ripiano	Temperatura (°C)	Tempo di cottura (min) (approssimativ.)
Torte di piccole dimensioni	2-Vassoio standard * 4-Vassoio per pasticceria *	Ris. con ventola	2 - 4	150	25 ... 35
Shortbread (biscotto dolce)	2-Vassoio standard * 4-Vassoio per pasticceria *	Ris. con ventola	2 - 4	140	15 ... 25

Il preriscaldamento è raccomandato per tutti gli alimenti.

*Questi accessori potrebbe non essere inclusi nel prodotto.

**Questi accessori non sono inclusi nel prodotto. Sono accessori disponibili in commercio.

Grill

Alimento	Accessorio da utilizzare	Posizione del ripiano	Temperatura (°C)	Tempo di cottura (min) (approssimativo)
Polpette di carne (vitello) - 12 quantità	Grill a filo	4	250	20 ... 30
Pane tostato	Grill a filo	4	250	1 ... 3

Si consiglia di preriscaldare per 5 minuti tutti i cibi da grigliare.

Girare i pezzi di cibo dopo 1/2 del tempo totale di cottura al grill.

7 Manutenzione e pulizia

7.1 Informazioni generiche per la pulizia

Avvertenze generali

- Attendere che il prodotto si raffreddi prima di pulirlo. Le superfici calde potrebbero causare ustioni!
- Non applicare i detersivi direttamente sulle superfici calde. Questo potrebbe causare macchie permanenti.
- Questo prodotto deve essere accuratamente pulito e asciugato dopo ogni utilizzo. In questo modo, i residui di cibo saranno facilmente puliti e si eviterà che gli stessi si brucino quando il prodotto viene riutilizzato. In questo modo si riuscirà ad estendere la vita utile dell'apparecchio e si ridurranno le problematiche operative.
- Non usare pulitori a vapore per pulire il forno.
- Alcuni detersivi o agenti detersivi potrebbero danneggiare la superficie. I detersivi inadatti sono: candeggina, prodotti per la pulizia contenenti ammoniaca, acido o cloruro, prodotti per la pulizia a vapore, decalcificanti, smacchiatori e togli ruggine, prodotti per la pulizia abrasivi (detersivi in crema, polvere abrasiva, crema abrasiva, scrubber abrasivi e graffianti, filo, spugne, panni per la pulizia contenenti residui di sporco e detersivi).
- Dopo ogni utilizzo, non è necessario alcun materiale speciale per la pulizia. Pulire l'apparecchio con detersivo per piatti,

acqua calda e un panno morbido o una spugna e asciugarlo con un panno asciutto.

- Assicurarsi di pulire completamente il liquido rimasto dopo la pulizia e di pulire immediatamente gli eventuali schizzi di cibo creatisi durante la cottura.
- Non lavare nessun componente dell'apparecchio in lavastoviglie.

Superfici in acciaio inossidabile

- Per pulire superfici e maniglie in acciaio inossidabile non utilizzare detersivi contenenti acido o cloro.
- La superficie inossidabile potrebbe cambiare colore nel tempo. Questo è normale. Dopo ogni utilizzo, pulire con un detersivo adatto alla superficie inossidabile.
- Pulire con un panno morbido e sapone e un detersivo liquido (anti-graffio) adatto alle superfici inox, avendo cura di strofinare in una sola direzione.
- Rimuove immediatamente le macchie di calcare, olio, amido, latte e proteine sulle superfici di vetro e inox senza aspettare. Le macchie potrebbero arrugginire dopo lunghi periodi di tempo.
- I detersivi spruzzati/applicati sulla superficie devono essere puliti immediatamente. I detersivi abrasivi lasciati sulla superficie causano lo sbiancamento della superficie.

Superfici smaltate

- Dopo ogni utilizzo, pulire le superfici smaltate con detersivo per piatti, acqua calda e un panno morbido o una spugna e asciugarle con un panno asciutto.
- Per le macchie più difficili, si può usare il detergente per forno e grill consigliato sul sito web della marca del prodotto e una spugnetta paglietta in lana d'acciaio anti-graffio. Non usare detergenti per forni esterni.
- Prima di effettuare la pulizia dell'area cottura, il forno deve essere raffreddato. La pulizia su superfici calde creerà sia pericolo di incendio che di danni alla superficie smaltata.

Superfici catalitiche

- Le pareti laterali dell'area di cottura possono essere rivestite solo con smalto o pareti catalitiche. Varia a seconda del modello.
- Le pareti catalitiche hanno una superficie opaca e porosa. Le pareti catalitiche del forno non devono essere pulite.
- Le superfici catalitiche assorbono l'olio grazie alla struttura porosa e cominciano a brillare quando la superficie è satura di olio, in questo caso si consiglia di sostituire le parti.

Superfici in vetro

- Per la pulizia delle superfici in vetro non utilizzare raschietti in metallo duro e materiali abrasivi. Possono danneggiare la superficie del vetro.
- Pulire l'apparecchio con detersivo per piatti, acqua calda e un panno in microfibra specifico per superfici in vetro e asciugarlo con un panno in microfibra asciutto.
- Se dopo la pulizia ci sono residui di detersivo, pulire con acqua fredda e asciugare con un panno in microfibra pulito e asciutto. Il detersivo residuo potrebbe danneggiare la superficie del vetro.
- In nessun caso i residui essiccati sulla superficie del vetro devono essere rimossi con coltelli seghettati, lana metallica o simili strumenti da graffio.

- È possibile rimuovere le macchie di calcio (macchie gialle) sulla superficie del vetro con il decalcificante disponibile in commercio, oppure con un agente decalcificante come l'aceto o il succo di limone.
- Se la superficie è molto sporca, applicare il detergente sulla macchia con una spugna e aspettare molto tempo perché funzioni correttamente. Pulire quindi la superficie in vetro con un panno bagnato.
- Gli scolorimenti e le macchie sulla superficie del vetro sono normali e non sono difetti.

Parti in plastica e superfici verniciate

- Pulire le superfici smaltate con detersivo per piatti, acqua calda e un panno morbido o una spugna e asciugarle con un panno asciutto.
- Non utilizzare raschietti in metallo duro e detergenti abrasivi. Potrebbero danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che i giunti dei componenti del prodotto non siano lasciati umidi e con detergente. In caso contrario, potrebbero corrodersi.

7.2 Accessori per la pulizia

Non mettere gli accessori del prodotto in lavastoviglie se non diversamente indicato nel manuale d'uso.

7.3 Pulizia del pannello di controllo

- Quando si puliscono i pannelli, pulire il pannello e le manopole con un panno morbido umido e asciugare con un panno asciutto. Non rimuovere le manopole e le guarnizioni sottostanti per pulire il pannello. Il pannello di controllo e le manopole potrebbero infatti danneggiarsi.
- Durante la pulizia dei pannelli inox con comando a manopola, non usare detergenti inox intorno alla manopola stessa. Gli indicatori intorno alla manopola potrebbero cancellarsi.
- Pulire i pannelli di controllo a sfioramento (touch) con un panno morbido umido e asciugare con un panno asciutto. Se il prodotto è dotato di una funzione di

blocco tasti, prima di eseguire la pulizia del pannello di controllo impostare il blocco tasti. In caso contrario, i tasti potrebbero essere involontariamente pigiati.

7.4 Pulizia dell'interno del forno (area di cottura)

A seconda del tipo di superficie del forno, seguire le fasi di pulizia descritte nella sezione "Informazioni generali sulla pulizia".


Pulizia delle pareti laterali del forno

Le pareti laterali dell'area di cottura possono essere rivestite solo con smalto o pareti catalitiche. Varia a seconda del modello. Se il forno presenta una parete catalitica, consultare la sezione "Superfici catalitiche" per informazioni.

Se il forno è un modello con ripiani in filo metallico, prima di pulire le pareti laterali, rimuovere i ripiani in filo metallico. A seconda del tipo di superficie del forno, completare quindi la pulizia come descritto nella sezione "Informazioni generali sulla pulizia".

Per rimuovere i ripiani laterali in filo metallico:

1. Rimuovere la parte anteriore del ripiano in filo metallico tirandolo sulla parete laterale in direzione opposta.
2. Tirare il ripiano in filo metallico verso di sé per rimuoverlo completamente.



3. Per riattaccare i ripiani, le procedure applicate per la sua rimozione devono essere ripetute però in ordine inverso.

7.5 Pulire lo sportello del forno


Per pulirli, è possibile rimuovere lo sportello del forno e i vetri dello sportello. Come rimuovere gli sportelli e i vetri è spiegato nelle sezioni "**Rimuovere lo sportello del forno**" e "**Rimuovere i vetri interni dello sportello**". Dopo aver rimosso i vetri interni dello sportello, pulirli con detersivo per piatti, acqua calda e un panno morbido o una spugna e asciugare con un panno asciutto. Per i residui di calcare che potrebbero formarsi sul vetro del forno, pulire il vetro con aceto e risciacquare.




Per pulire lo sportello del forno e il vetro, non utilizzare detersivi abrasivi aggressivi, raschietti metallici, pagliette d'acciaio o candeggina.

Rimozione dello sportello del forno


1. Aprire lo sportello del forno.
2. Aprire le clip nella cavità della cerniera dello sportello anteriore a destra e a sinistra premendole verso il basso come mostrato in figura.
3. I tipi di cerniera variano come (A), (B), (C) secondo il modello del prodotto. Le figure seguenti mostrano come aprire ogni tipo di cerniera.
4. la cerniera di tipo (A) è disponibile nei normali tipi di sportelli.




5. la cerniera di tipo (B) è disponibile nei tipi di sportelli a chiusura morbida.



6. la cerniera di tipo (C) è disponibile nei tipi di sportelli ad apertura/chiusura morbida.



7. Mettere lo sportello del forno in posizione semiaperta.



8. Tirare lo sportello rimosso verso l'alto per sganciarlo dalle cerniere di destra e di sinistra e rimuoverlo.



i Per riattaccare lo sportello, le procedure applicate per la sua rimozione devono essere ripetute, però in ordine inverso. Durante l'installazione dello sportello, assicurarsi di chiudere le clip sulla cavità della cerniera.

7.6 Rimuovere il vetro interno dello sportello del forno


Il vetro interno dello sportello anteriore del prodotto può essere rimosso per la pulizia.

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Tirare verso di sé il componente in plastica, fissato sulla parte superiore dello sportello anteriore, premendo contem-

poraneamente sui punti di pressione su entrambi i lati del componente e rimuoverlo.



3. Come mostrato in figura, sollevare delicatamente il vetro più interno (1) verso "A" e poi rimuoverlo tirando verso "B".



- 1 Vetro più interno 2* Vetro interno (Potrebbe non essere disponibile sul proprio prodotto)

4. Se il prodotto ha un vetro interno (2), ripetere lo stesso processo per staccarlo (2).
5. Il primo passo per risistemare lo sportello è quello di rimontare il vetro interno (2). Posizionare il bordo smussato del vetro in modo da incontrare il bordo smussato della fessura in plastica. (Se il prodotto ha un vetro interno). Il vetro

interno (2) deve essere fissato alla fessura di plastica più vicina al vetro più interno (1).

6. Nel rimontare il vetro più interno (1), fare attenzione a posizionare il lato stampato del vetro sul vetro interno. È fondamentale posizionare gli angoli inferiori del vetro più interno perché coincidano con le fessure inferiori in plastica.
7. Spingere il componente in plastica verso l'incastro fino a quando non si sente un "click".

7.7 Pulizia della lampada del forno

Nel caso in cui lo sportello in vetro della lampada del forno nell'area di cottura si sporchi, pulire con detersivo per piatti, acqua calda e un panno morbido o una spugna e asciugare con un panno asciutto. In caso di guasto della lampada del forno, è possibile sostituirla seguendo le sezioni che seguono.

Sostituzione della lampada del forno


Avvertenze generali

- Per evitare il rischio di scosse elettriche prima di sostituire la lampada del forno, scollegare il prodotto e attendere che il forno si raffreddi. Le superfici calde potrebbero causare ustioni!
- Questo forno è alimentato da una lampada a incandescenza con meno di 40 W, meno di 60 mm di altezza, meno di 30 mm di diametro, o una lampada alogena con prese G9 con meno di 60 W di potenza. Le lampade sono adatte al funzionamento a temperature superiori a 300 °C. Le lampade per forni sono disponibili presso i servizi autorizzati o i tecnici autorizzati. Questo prodotto si serve di una lampada di classe energetica G.
- La posizione della lampada potrebbe differire da quella indicata in figura.
- La lampada utilizzata in questo prodotto non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici. Lo scopo della lampada è quello di aiutare l'utente a vedere gli alimenti inseriti.


- Le lampade utilizzate in questo prodotto devono resistere a condizioni fisiche estreme come temperature superiori a 50°C.

Se il forno è provvisto di una lampada rotonda,

1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
2. Rimuovere il coperchio di vetro ruotandolo in senso antiorario.




3. Se la lampada del forno è del tipo (A), come mostrato in figura, ruotare la lampada come mostrato in figura e sostituirla con una nuova. Se è un modello del tipo (B), estrarla come mostrato in figura e sostituirla con una nuova.



4. Rimontare il coperchio di vetro.

Se il forno è provvisto di una lampada quadrata,

1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
2. Rimuovere i ripiani in filo metallico secondo la descrizione.



3. Sollevare il coperchio di protezione in vetro della lampada con un cacciavite. Rimuovere prima la vite, se è presente una vite sulla lampada quadrata del prodotto.

8 Risoluzione dei problemi

Qualora il problema persista dopo aver seguito le istruzioni contenute in questa sezione, contattare il proprio fornitore oppure un Servizio Autorizzato. Non cercare mai riparare da soli il prodotto.

Mentre il forno è in funzione, viene emanato del vapore.

- È normale vedere del vapore fuoriuscire durante il funzionamento. >>> Questo non è un errore.

Durante la cottura si formano delle gocce d'acqua

- Il vapore generato durante la cottura si condensa quando entra in contatto con le superfici fredde all'esterno del prodotto e potrebbe formare delle gocce d'acqua. >>> Questo non è un errore.


Si sentono suoni metallici mentre il prodotto si riscalda e si raffredda.

- Le parti metalliche possono espandersi e produrre suoni se riscaldate. >>> Questo non è un errore.

Il prodotto non funziona.

- Il fusibile può essere difettoso o bruciato. >>> Controllare i fusibili nella scatola dei fusibili. Sostituirli, se necessario, o riattivarli.

4. Se la lampada del forno è del tipo (A), come mostrato in figura, ruotare la lampada come mostrato in figura e sostituirla con una nuova. Se è un modello del tipo (B), estrarla come mostrato in figura e sostituirla con una nuova.



5. Rimontare il coperchio di vetro e i ripiani in filo metallico.

- L'apparecchio potrebbe non essere collegato a una presa di corrente (messa a terra). >>> Controllare se l'apparecchio è collegato alla presa

- (Se l'apparecchio è dotato di timer) I tasti del pannello di controllo non funzionano. >>> Se il prodotto ha un blocco tasti, può essere che sia attivo, disattivarlo.

La luce del forno non è accesa.

- La lampada del forno potrebbe essere difettosa. >>> Sostituire la lampada del forno.
- Non c'è elettricità. >>> Assicurarsi che la rete sia operativa e controllare i fusibili nella scatola dei fusibili. Sostituire i fusibili se necessario o riattivarli.

Il forno non si scalda.

- Il forno potrebbe non essere impostato su una specifica funzione di cottura e/o temperatura. >>> Impostare il forno su una specifica funzione di cottura e/o temperatura.
- Non c'è elettricità. >>> Assicurarsi che la rete sia operativa e controllare i fusibili nella scatola dei fusibili. Sostituire i fusibili se necessario o riattivarli.

Il comando che si desidera inviare dall'applicazione "HomeWhiz" non viene eseguito. (se le condizioni di accesso remoto sono soddisfatte)

- Il collegamento potrebbe essere per un pò interrotto. >>> Assicurarsi che il forno sia collegato alla rete wireless e spegnere e riaccendere l'applicazione.

L'applicazione "HomeWhiz" non mostra correttamente lo stato del forno.

- Il collegamento potrebbe essere per un pò interrotto. >>> Assicurarsi che il forno sia collegato alla rete wireless e spegnere e riaccendere l'applicazione.

Dopo aver abbinato il prodotto all'applicazione "HomeWhiz", se compare un errore che dice "Si è verificato un errore in fase di abbinamento del prodotto all'abitazione o alla stanza specificata. Questo dispositivo appartiene ad un'altra abitazione" o si è dimenticato l'account "HomeWhiz" utilizzato

- Eliminare l'abbinamento seguendo le istruzioni nella sezione "Eliminare l'abbinamento di un forno connesso all'applicazione "HomeWhiz" e ripetere il processo di abbinamento del prodotto dall'inizio.

Durante l'installazione del prodotto nell'app "HomeWhiz", viene visualizzato l'avviso "Rilevate reti bluetooth multiple".

- Nel caso in cui più apparecchi domestici siano impostati contemporaneamente sulla modalità di configurazione e trasmettano il segnale bluetooth, è possibile che durante l'installazione dell'app "HomeWhiz" venga visualizzato l'avviso "Rilevate reti bluetooth multiple" >>> Disattivare le modalità di installazione degli altri apparecchi e continuare a utilizzare un solo apparecchio con la modalità di installazione attiva.

Nell'applicazione "HomeWhiz" vengono visualizzati termini diversi dalla lingua che ho specificato.

- Nei casi in cui la potenza di Internet sia bassa, nell'applicazione homewhiz potrebbero comparire termini in lingue diverse da quelle definite nell'applicazione. >>> Questo non è un errore.

